


0000 0000

0000

## Л. Е. Новоселов

# **KAPMAHHЫE ТРАНЗИСТОРНЫЕ** ПРИЕМНИКИ



 Выпуск 1012

л. Е. НОВОСЕЛОВ

# КАРМАННЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПРИЕМНИКИ

Справочное пособие

Издание второе, переработанное и дополненное



Ленинград

«янгргия»

Ленинградское отделение

1980

ББК 32:849.2

H 76

УДК 621.396.62: 621.382.3

## Редакционная коллегия:

Берг А. И., Белкин Б. Г., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельяшкевич С. А., Жереблов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Чистяков Н. И.

## Новоселов Л. Е.

Н 76 Карманные транзисторные приемники: Справочное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1980. — 128 с., ил., вклейка. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1012).

90 ĸ.

В книге, предыдущее издание которой вышло в 1973 г., приводится справочный материал для ремонта транзисторных приемников «Сокол», «Сокол-403», «Кнарц-401», «Селга», «Селга», «Салса-402», «Алмаз», «Этюд-2», Этюд-603», «Орбита», «Орбита-2»; иастоящее издание дополнено сведениями о приемниках «Вега-402», «Нейва-401» и «Сигнал-601», в также справочными данными о приемниках «Кварц-404», «Кварц-405» и «Селга-404»; принципиальные схемы, электромоитажные схемы печатных плат, карты режимов по постоянному и переменному токам, основные моточные данные катушек и траисформаторов и др. Изложена методика настройки, регулировки и проверки основных параметров приемников, приведены характерные неисправности, причины их возникновения, методы нахождения и устранения.

Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей,

$$H\frac{30404-051}{051(01)-80}$$
 236-80. 2402020000

ББК **32.849**.2 6Ф2.124

### ПРЕДИСЛОВИЕ

С момента выхода в свет первого издания настоящей брошюры прошло шесть лет. Некоторые модели карманных транзисторных приемников в настоящее время больше не выпускаются («Сокол», «Кварц-401», «Селга-402», «Алмаз», «Этюд-603», «Орбита-2»). На смену им пришли новые модификации: «Кварц-404», «Кварц-405», «Селга-404», которые отличаются повышенными

потребительскими характеристиками и улучшенным внешним видом.

Однако в эксплуатации у потребителей до сих пор находится большое количество приемников, которые уже сняты с производства. Все они отличаются достаточно высокой надежностью в работе и еще долго будут служить своим хозяевам. Исходя из этого, автор посчитал целесообразным оставить все материалы по несколько устаревшим моделям, а в приложениях привести необходимые справочные данные по новым: «Кварц-404», «Кварц-405» и «Селга-404». Кроме того, во втором издании даны сведения о приемниках «Вега-402» и «Нейва-401» («Сигнал-601»), не вошедших в первое издание. Такое содержание брошюры практически полностью охватывает все модели карманных и малогабаритных транзисторных приемников, серийно выпускавшихся и выпускающихся нашей промышленностью.

При пользовании книгой необходимо обратить внимание на следующеез 1. Заводы, выпускающие радиоприемную аппаратуру, проводят непрерывную работу по улучшению качества изделий, поэтому схемы приемников разных серий могут иметь некоторые отличия, не имеющие принципиального значения.

2. Эксплуатационные и технические характеристики приемников приведены только один раз в соответствующей таблице и далее в тексте книги не повторяются.

3. Во всех рассматриваемых приемниках, кроме «Селги-402» и «Этюда-603», с корпусом соединен положительный полюс источника питания; у приемников «Селга-402» и «Этюд-603» — отрицательный полюс.

4. Элементы, помеченные на принципиальных схемах звездочкой, подби-

раются при настройке и могут отсутствовать вовсе.

5. Номиналы резисторов и конденсаторов, обозначенные на принципиальных схемах целыми числами, выражены соответственно в омах и пикофарадах; иоминалы резисторов, обозначенные целыми числами с буквой к,— в килоомах, с буквой М,— в мегаомах, номиналы конденсаторов, обозначенные десятичной дробью,— в микрофарадах.

6. На принципиальных и монтажных схемах приемников по возможности

сохранена заводская нумерация элементов.

7. Монтажные схемы плат приведены как вид со стороны фольги.

8. Режимы транзисторов по постоянному току измерялись высокоомным ламповым вольтметром (не менее 20 кОм/В) и при номинальном напряжении источника питания. Сопротивления измеряются при обесточенном приемнике ампервольтомметром типа ABO-5M1 с точностью ±20%.

9. Местоположение органов управления и контрольных точек на схемах

условно обозначено следующим образом:

вынесено на боковую, заднюю или верхнюю стенку футляра;

специальная точка для контрольных замеров.

10. При проведении ремонта, регулировки и настройки необходимо в первую очередь пользоваться принципиальной схемой приемника. Монтажные же схемы печатных плат и аппарата в целом носят вспомогательный характер

(они разъясняют и дополняют принципиальную схему) и могут несколько

отянчаться от приведенных в кинге.

Все замечания, отзывы и предложения просьба направлять по адресу: 191044, Ленинград, Д-41, Марсово поле, 1, Ленинградское отделение издательства «Энергия».

## **ВВЕДЕНИЕ**

Все рассматриваемые в настоящей книге радиоприемники выполнены по супергетеродинной схеме, которая отличается высокой избирательностью, большой величнной усиления высокочастотного тракта, относительным постоянством избирательности и коэффициента усиления в диапазоне рабочих частот.

Весьма существенный недостаток, присущий супергетеродинной схеме, наличие «паразитных» каналов приема, устраняется выбором режима работы




Рис. 1. Типовая структурная схема транзисторного приемника

каскадов гетеродина и преобразователя частоты; повышением избирательности входных цепей; применением фильтра сосредоточенной селекции (ФСС) и широкополосного УПЧ; уменьшением нелинейности преобразовательного элемента.

Рассматриваемые в настоящей книге приемники собраны по стандартной скеме (рис. 1), которая была разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом

радиовещательного приема и акустики имени А. С. Попова. Прием радиовещательных станции осуществляется на внутреннюю магнитную (ферритовую) антенну в двух диапазонах ДВ и СВ. Приемники «Орбита» и «Орбита-2» позволяют принимать станции КВ- и СВ-диапазонов.

Ферритовая антенна обладает ярко выраженной направленностью и для получения максимального сигнала необходимо ориентировать приемник так, чтобы ось ферритового стержня была перпендикулярна направлению на принимаемую станцию. Кроме того, магнитная антенна имеет малую действующую высоту, поэтому для повышения чувствительности при приеме удаленных станций в приемниках предусмотрена возможность подключения внешней аитенны челез специальное гнездо.

Входные цепи приемников содержат один настраиваемый контур, состоящий из катушки магнитной антенны. Настройка контура производится одной секцией блока малогабаритного конденсатора переменной емкости с твердым диэлектриком. Вторая секция этого блока используется для настройки контура гетеродина. Усилителя высокой частоты в этих приемниках нет, а гетеродин  $\Gamma$  и смеситель Cм выполнены по совмещенной схеме на одном транзисторе.

Основное усиление сигнала происходит в широкополосном усилителе промежуточной частоты, который, как правило, содержит два каскада и обладает слабо выраженными избирательными свойствами. Элементы, определяющие избирательные свойства приемников, сосредоточены в каскаде преобразователя частоты в виде фильтра сосредоточенной селекции (ФСС). Использование принципа сосредоточенной селекции позволило значительно ослабить влияние принципа сосредоточенной селекции позволило значительно ослабить влияние на избирательность приемников, на ширину и равномерность полосы пропускания изменения температуры окружающей среды, разброса параметров транзисторов и изменения напряжения источника питания. Все это дало воз-

		Значенне параметра приемника								
	Параметр		«Кварц-401»	«Селга»	«Селга-402»	«Алмаз»	«Этюд-2»	«Этюд-603»	«Орбита»; «Орбита-2»	
Диапазон МГц, не у́же	принимаемых частот, : ДВ	0,150—0,408								
	· CB.	0,525—1,605								
	КВ	· <u> </u>	-	<u> </u>	_	<u> </u>	_	-	3,95—12,1	
Промежуточная частота, кГц		465 ± 2								
Чувствительность, мВ/м, не ниже, при выходной мощности 5 мВт и при отношении сигнал-шум не менее 20 дБ с внутренней магнитной антенной в диапазонах: ДВ		3,0		;	2,5	,	8	3,0	_	
	СВ	1	,0	1,5		1,2	2,5		1,0	
•	КВ	_	-	<u> </u>	-		<del>-</del>	_	1,0	
Максимальная чувствительность с внутренней магнитной антенной, мВ/м, не ниже, в диапазонах: ДВ		1,0				1,2	1,0			
,	СВ	0,5		0,6				0,8	0,5	
. '	КВ	'	_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0,5	

Параметр		Значение параметра приемника							
		«Сокол»; «Сокол-403»	«Кварц-401»	«Селга»	«Селга-402»	«Алмаз»	≪Этюд-2>	«Этюд-603»	«Орбита»; «Орбита-2»
/каналу, дБ,	ность по соседнему не менее (при рас- кГц) в диапазонах: ДВ	,	; ;		20		1		
	СВ	16		20		16	20		
Ослабление дБ, не менее,	зеркального канала, в диапазонах: ДВ	16		2	0		28	26	
	СВ	20 26						26	20
•	ҚВ								10
Ослабление ной частоты,	сигнала промежуточ- дБ, не менее	<u></u>	······································		10			<u>'</u>	<u> </u>
Действие АРУ: при изменении входного напряжения на 26 дБ соответствующее изменение выходного напряжения, дБ, должно быть не менее		10				12	9		8
Ручная рег дБ, не менее	Ручная регулировка громкости, дБ, не менее		40		30		3	35	30
тракта усилен	карактеристика всего ия (кривая верности), о звуковому давлению				-			,	

54 28 G

стотах выше 250 кГц и 18 дБ на частотах ниже 250 кГц)	450—3000	450—3150	450—3000	4503150	450—3000				
Среднее номинальное звуковое давление, Па, не менее	0,13	0,15	0	,20	0,10	80,0	0,09	0,20	
Коэффициент гармоник всего тракта усиления по эвуковому давлению, %, не более: при глубине модуляции 80% на частотах выше 400 Гц			<u> </u>	8				12	
при глубине модуляции 50% на частотах выше 400 Гц		7						8	
Номинальная выходная мощ- ность, мВт	100				50	6	100		
К. п. д., %, при максимальной вы- ходной мощности, не менее		35							
Ток покоя, мА, не более	7,0	9,0	7,0	9,0	6,5	8,0	10,0	9,0	
Номинальное напряжение пита- ния, В	9,0							6,0	
Минимальное напряжение питания, при котором приемник сохраняет работоспособность, В				5,6				3,8	
Масса без футляра и батареи питания, г, не более	400	48	0 ,	500	400	25	0	340	
Габариты, мм	152× ×90×39	170× ×98×40		$170 \times 100 \times 47$	134× ×83×34	148× ×80×24	148× ×80×25	150× ×80×3	

<sup>2.</sup> Ослабление сигнала промежуточной частоты для приемника «Орбита-2» составляет не менее 14 дВ.
3. Для приемника «Орбита-2» изменение выходного иапряжения должно быть не менее 10 дВ при изменении входного на 26 дВ

Верхний предел частотной характеристики для приемника «Орбита-2» составляет 3150 Гц.
 Габариты приемника «Сокол-403» составдяют 157×92×40 мм, а «Орбита-2» — 142×81×47 мм.

можность создать схему приемников без полной нейтрализации внутренией обратной связи с высокой устойчивостью усиления.

Диодный детектор (Дт) выполнен по простой схеме с APУ без задержки. В приемниках «Селга-402» и Этюд-603» детекторный каскад работает на двух

диодах по схеме удвоения без согласующего контура.

Усилитель низкой частоты состоит из трех каскадов с согласующим и выходным трансформаторами. Выходные каскады УНЧ собраны по двухтактной схеме и нагружены на малогабаритный громкоговоритель. УНЧ радиоприемников «Этюд» используют бестрансформаторную схему, а выходные каскады вылолнены по комплементарной схеме.

Питание приемников осуществляется от гальванической галетной батарем «Крона ВЦ» или от батареи малогабаритных аккумуляторов типа 7Д-0,1. Приемники «Этюд» питаются только от батареи «Крона ВЦ», а «Орбита»— от че-

тырех сухих элементов типа «316».

В табл. 1 приведены эксплуатационные и технические характеристики

привмников.

## **ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ**И КОНСТРУКЦИИ ПРИЕМНИКОВ

### 1. «Сокол» и «Сокол-403»

В приемниках «Сокол» и «Сокол-403» (рис. 2) прием на диапазонах ДВ и СВ ведется на внутреннюю магнитную антенну MA; кроме того, предусмотрено—подсоединение внешней антенны к гнезду  $\Gamma I$  через конденсатор

связи €1.

Коммутация входных и гетеродинных цепей при переходе с диапазона иа диапазон осуществляется при помощи переключателя В1. В диапазоне СВ индуктивность входного контура составляется из индуктивностей двух отдельных последовательно соединенных катушек L1 и L2, которые размещены на ферритовом стержне. При работе в диапазоне ДВ индуктивностью входного контура является индуктивность катушек L1 и L2 и дополнительной натушки L4. Такая схема входных цепей позволяет полностью использовать свойства ферритового стержня и упрощает настройку. При использовании наружной антенны сигнал на входной контур поступает через конденсатор С1, который служит для уменьшения влияния параметров антенны на входные цепи.

Связь между контурами входной цепи и базой транзистора T1 трансформаторная: L3 — катушка связи в диапазоне CB (расположена на ферритовом стержне), а L5 — в диапазоне ДВ. Коэффициент трансформации выбран из условия согласования по мощности входа преобразователя и цепи антенны

при обеспечении заданной избирательности по зеркальному каналу.

Преобразователь частоты выполнен на транзисторе T1 (П422) по схемее с совмещенным гетеродином. Напряжение сигнала с входных цепей поступает на базу транзистора T1, т. е. для принимаемого сигнала этот транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Гетеродин собран по трехточечной схеме с трансформаторной связью: L6 — катушка связи в днапазоне ДВ, а L8 — катушка связи в днапазоне СВ. Эти катушки соединены последовательно с соответствующими катушками связи входных контуров (L5 и L3). При таком-включении смеситель меньше нагружает контур гетеродина, что повышает устойчивость работы последнего. Колебания гетеродина поступают в цепь эмиттера транзистора T1 с части витков катушки L6 или L8 в зависимости от выбранного днапазона. Для сигнала гетеродина транзистор T1 включен по схеме с общей базой. Напряжение гетеродина, определяющее режим преобразования, выделяется на резисторе R3, который одновременно служит и для температурной стабнлизации каскада совместно с резисторами R1 и R2. Настройка входных и гетеродинных контуров осуществляется соответствующими секциями блока конденсаторов переменной емкости (КПЕ) С3 и С5.

Нагрузкой преобразователя частоты является трехконтурный фильтр ФСС, который обеспечивает заданную избирательность прнемника. Связь преобразователя с ФСС — трансформаторная, а с первым каскадом УПЧ (Т2) — автотрансформаторная. Эта связь выбрана из условия согласования выходного сопротивления фильтра с входным сопротивлением каскада. Ширина полосы пропускания ФСС определяется значением емкости конденсаторов связи С16 и С18 и составляет около 8 кГц на уровне 6 дБ. В коллекторную цепь транзистора Т1 включен конденсатор С13 для исключения самовозбуж-

дения приемника в конце диапазона СВ.

Усилитель промежуточной частоты — двухкаскадный и выполнен на транзисторах T2 (П422) и T3 (П401) по схеме с общим эмиттером. Первый УПЧ — резистивный, нагрузкой каскада является резистор R7, второй УПЧ резонансный с частичной нейтрализацией (C23) для компенсации внутренней обратной связи в транзисторе T3. Значение емкости нейтродинного конденсатора не является критичным и подбирается при настройке. Частичная нейтрализация позволила повысить коэффициент усиления второго УПЧ до 100— 120. Кроме того, для повышения устойчивости работы усилителя ПЧ транаи-




Рис. 2. Принципнальная схема радиоприемников «Сокол» и «Сокол-403» Переключатель диапазонов В1— в положении ДВ

стор T3 помещен в экран. Нагрузкой второго каскада УПЧ является широкополосный контур (L14, C24) с полосой пропускания 35—40 кГц на уровне 3 дБ. Катушка L14 включена в цепь коллектора транзистора T3 частично. С детектором контур ПЧ имеет трансформаторную связь. Величина связи выбрана такой, чтобы контур нагружался одинаково выходным сопротивлением

транзистора 73 и входным высокоомным сопротивлением диода.

Детектор выполнен на диоде  $\mathcal{L}1$  (Д9В) по схеме с последовательным включением нагрузки, которой является переменный резистор R14 (регулятор громкости, объединенный с выключателем питания B2). Фильтр высокочастотной составляющей продежектированного напряжения состоит из резистора R12 и конденсаторов C26, C27. Постоянная составляющая продетектированного сигнала используется для автоматической регулировки усиления. Напряжение APV снимается с резистора R12 и через фильтр R13, C19 подается на базу транзистора T2. Для стабилизации температуры и режимов транзисторов введен резистор R10, обеспечивающий постоянство коэффициента усиления. Получаемое при этом обратное смещение на диод компенсируется дополнительным напряжением противоположной полярности, которое создается на резисторе R10 за счет тока эмиттера транзистора T3. Это позволяет обеспечить надежную работу APV и всего тракта усиления ПЧ без ухудшения чувствительности приемника, так как диод L1, имея нулевое смещение, начинает работать уже при самых малых сигналах.

Усилитель НЧ трехкаскадный. Первый каскад — предварительный усилитель, он собран на транзисторе T4 (МП40) по схеме с общим эмиттером и нагрузкой в коллекторной цепи (RI7) — реостатная схема. В каскаде имеется отрицательная обратная связь из цепи коллектора транзистора в цепь его базы (R16). Второй каскад УНЧ выполнен на транзистора T5 (МП40) и нагрузкой его является согласующий трансформатор (Tp1). Выходной каскад усилителя НЧ — двухтактный, собран на транзисторах T6 и T7 (МП40) по трансформаторной схеме. Режим работы транзисторов АВ, близкий к классу В. Нагрузкой выходного каскада служит выходной трансформатор (Tp2), во вторичную обмотку которого включен громкоговоритель типа  $0.1\Gamma$ Д-6.

Напряжение смещения на базы транзисторов T6 и T7 снимается с делителя из резисторов R29, R21, включенных в цепь эмиттера T5. Это нозволило получить относительно малый ток покоя. Два последних каскада УНЧ охвачены отрицательной обратной связью через цепочку R22, C34. При помощи конденсаторов C35, C36 осуществляется коррекция частотной характеристики и устранение фазового сдвига в области верхних звуковых частот.

Наличие термистора R24 с параллельно подключенным резистором R23 обеспечивает температурную стабилизацию выходного каскада УНЧ. Для устранения паразитных колебаний первичная обмотка согласующего трансфор-

матора зашунтирована конденсатором *С39*.

Для более устойчивой работы приемника в цепь питания включен развязывающий фильтр R25, C37, C31, C32. Через гнездо Г2 может быть подключен малогабаритный телефон типа ТМ-2. Разъем Ш1 служит для подсоединения батареи питания, а разъем Ш2— зарядного устройства при использовании аккумуляторов. Монтажная схема печатной платы приемников «Сокол» и «Сокол-403» приведена на цветной вклейке.

В приемниках «Сокол» первых выпусков использовались транэисторы типа П15 (Т5, Т6) и П14 (Т7, Т8), переменный резистор R14 типа СП3-36 сопротивлением 4,7 кОм. Конденсатор C29 емкостью 510 пФ был подключен между коллектором транзистора Т5 и «землей», а резистор R16 был зашунтирован

конденсатором емкостью 1000 пФ. Конденсатор СЗ9 отсутствовал.

## 2. «Кварц-401» («Сокол-3»)

По сравнению с ранее рассмотренной схемой приемника «Сокол» принципиальная схема приемника «Кварц-401» (рис. 3) имеет следующие отличия.

Катушки входных контуров диапазонов СВ (L3) и ДВ (L1) с соответствующими катушками связи L4 и L2 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны. Выполнение входных цепей без дополнительного контура по




Рис. 3. Принципиальная схема радиоприемника «Кварц-401»
Переключатель диапазонов В1 — в положении СВ

схеме с индуктивной обратной связью позволило повысить избирательность по зеркальному и побочным каналам и улучшить чувствительность.

При работе в диапазоне СВ катушка входного контура диапазона ДВ

(L1) соединяется с корпусом через контакты 4, 5 переключателя В1. Преобразователь частоты выполнен на транзисторе Т1 (ГТЗ09Г). Трехзвенный фильтр ФСС имеет трансформаторную связь с транзистором первого каскада УПЧ (Т2). Эта связь выбрана слабой для обеспечения высокой избирательности приемника по соседнему каналу. В первом и втором каскадах УПЧ используются транзисторы Т2 (ГТЗ09Г) и Т3 (ГТЗ09В), в качестве детектора применен диод типа Д1 (Д9Б).

В эмиттер транзистора T4 (первый каскад УНЧ) включен стабилизирующий резистор R10. Он увеличивает входное сопротивление каскада (является нагрузкой детектора по низкой частоте) и тем самым повышает коэффициент

передачи детектора.

В схему приемника введен стабилизатор напряжения, выполненный на стабисторе  $\mathcal{Z}2$  (7ГЕ2А-С), имеющем опорное напряжение —1,5 В. Стабилизированное напряжение подается на базы транзисторов преобразователя частоты (T1), УПЧИ (T3) и предвыходиого каскада УНЧ (T5). Этим достигается повышение температурной стабильности этих каскадов, а также сохранение максимальной чувствительности, малого коэффициента гармоник, исключение искажений типа «ступенька» при снижении напряжения питания. Стабилизация рабочей точки транзисторов выходного каскада УНЧ обеспечивается тем, что напряжение смещения на базы транзисторов T6 и T7 создается током эмиттера транзистора T5, стабилизированного по напряжению питания.

В приемнике используется громкоговоритель 0,1 ГД-6, а в приемниках, выпускаемых со второй половины 1972 г.,— 0,25 ГД-10. Батарея питания подсоединяется через разъем Ш1.

Монтажная схема печатной платы приведена на цветной вклейке.

#### 3. «Селга»

На рис. 4 приведена принципиальная схема радиоприемника «Селга». Прием на обоих диапазонах ведется на внутреннюю магнитную антенну МА, кроме того, предусмотрена возможность подсоединения внешней антенны к

гнезду  $\Gamma 1$  через конденсатор C32.

Коммутация входных и гетеродинных цепей при переходе с диапазона на диапазон осуществляется при помощи переключателя BI. В диапазоне ДВ индуктивностью входного контура является индуктивность последовательно соединенных катушек L1 и L3, расположенных на ферритовом стержне. При работе в диапазоне СВ катушка L3 замыкается накоротко через контакты 10, 11 переключателя BI и индуктивность входного контура составляет только катушка L1.

Связь между контурами входной цепи и базой транзистора T1 — трансформаториая: L2 — катушка связи в диапазоне СВ, а L4 — в диапазоне ДВ.

Обе катушки находятся на ферритовом стержне магнитной антенны.

Преобразователь частоты выполнен на транзисторе T1 (П401) по схеме с совмещенным гетеродином. Напряжение сигнала подается на базу транзистора, а напряжение гетеродина — на его эмиттер. Гетеродин собран по трехточечной схеме с трансформаторной связью: L6 — катушка связи в диапазоне СВ, а L8 — в диапазоне ДВ. Оптимальное условие преобразования частоты выполияется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора T1, равном 80-120 мВ. Нагрузкой преобразователя служит двухконтурный фильтр сосредоточенной селекции (L10, C13 и L11, C14) с емкостной связью (C12). Связь ФСС с коллектором транзистора C1 и базой C1 трансформаторная (C1), C1 — катушки связи). Режим работы транзистора C1 определяется резисторами C1, C1 и C2 и C3 и C3.

Усилитель промежуточной частоты двухкаскадный, резонансный и собран на транзисторах *Т2 и Т3* (П401) по схеме с общим эмиттером. Первый каскад УПЧ частично нейтрализован (*C17*), что повышает стабильность работы уси-




Рис. 4. Принципиальная схема радиоприемника «Селга» Переключатель диапазонов BI — в положении ДВ

лителя и уменьшает расстройку тракта ПЧ при работе АРУ. Нагрузкой второго каскада УПЧ является одноконтурный фильтр ПЧ (L15, C21), имеющий полосу пропускания около 120 кГц на уровне 0,7. Полоса пропускания всего тракта промежуточной частоты составляет примерно 7,5 кГц на уровне 0,5.

Для устойчивости работы УПЧ транзистор ТЗ помещен в экран.

Детектор выполнен на диоде  $\mathcal{I}1$  (Д9В) по схеме с последовательным включением нагрузки, которой является переменный резистор R12 (регулятор громкости, объединенный с выключателем питания B2). Фильтр высокочастотной составляющей продетектированного напряжения состоит из резистора R11 и конденсаторов C23, C24. Автоматическая регулировка усиления осуществляется за счет изменения постоянной составляющей тока диода I, которая через фильтр I8, I8, I8, I8, I8, I9, I19, I

Трехкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T4—T7 (МП41) по схеме с автостабилизацией. База первого транзистора связана с движком регулятора громкости через конденсатор связи C25 и резистор R13 с целью увеличения входного сопротивления УНЧ и повышения коэффициента передачи детектора. Первые два каскада связаны непосредственно, благодаря чему при повышении температуры ток транзистора T4 практически остается неизменным, а ток транзистора T5 уменьшается и при температуре  $60-65^{\circ}$  С становится равным нулю. Между каскадами осуществляется отрицательная обратная связь по постоянному току за счет того, что напряжение смещения на базу транзистора T4 подается из эмиттерной цепи транзистора T5. В коллекторную цепь транзистора T5 включен согласующий трансформатор T91, со вторичной обмотки которого напряжения, сдвинутые по фазе на  $180^{\circ}$ , подаются на базы транзисторов T6 и T7 выходного каскада УНЧ. Выходной каскад собран по двухтактной схеме и работает в режиме AB, близком к классу B.

Базы транзисторов *T6* и *T7* питаются током эмиттера транзистора *T5* и, таким образом, при повышении температуры жестко стабилизированы без

применения термистора.

Два последних каскада УНЧ охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с вторичной обмотки выходного трасформатора и через цепочку СЗО, R21 подается на эмиттер транзистора Т5. Глубина обратной связи 8—10 дБ. Коррекция частотной характеристики УНЧ в области верхних звуковых частот осуществляется при помощи конденсаторов СЗ1 и С26. Для улучшения частотной характеристики УНЧ параллельно вторичной обмотке согласующего трансформатора включен резистор R25, а параллельно первичной обмотке выходного трансформатора — конденсатор СЗ1. Нагрузкой выходного каскада УНЧ служит выходной трансформатор (Тр2), во вторичную обмотку которого включен громкоговоритель типа 0,25ГД-1 с сопротивлением звуковой катушки 9,5 Ом.

Для устойчивости работы приемника в цепь питания включены развязывающие фильтры R4, C15 и R22, C34, C35. В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного телефона через гнездо Г2. Разъем Ш1 служит для подсоединения батареи питания, Монтажная схема печатной

платы приемника приведена на цветной вклейке.

В приемниках «Селга» первых выпусков принципиальная схема имела

следующие отличия:

- В каскадах УНЧ использовались транзисторы типа П15, в дальнейшем — П41.
- 2. Отсутствовал конденсатор фильтра питания *C34*, а емкость конденсатора *C35* (в старой схеме *C29*) составляла 30,0 мкФ.

3. Отсутствовал резистор R25.

4. Параллельно конденсатору C28 был включен электролитический конденсатор C27 емкостью 20,0 мкФ.

5. Отсутствовал резистор R24. Связь базы транзистора T1 с катушкей

связи L2 (L4) осуществлялась только через конденсатор С10.

6. Параллельно катушке *L11* для расширения полосы пропускания был включен резистор *R23* с сопротивлением примерно 10 кОм.

7. Использовался громкоговоритель типа 0,15ГД-1.

Принципиальная схема этого приемника (рис. 5) отличается от схемы

приемника «Селга» (см. рис. 4):

1) в каскадах преобразования частоты, УПЧ и предварительного усиления НЧ использованы планарно-эпитаксиальные транзисторы типа КТ315A с n-p-n-проводимостью:

2) в УПЧ применена схема трехкаскадного апериодического (резистивного) усилителя с детектором без согласующего контура (схема удвоения);

3) базовая цепь преобразователя частоты стабилизирована по питанию;

4) введен трехконтурный ФСС в тракт ПЧ;

5) изменена коммутация цепей переключателя диапазонов (В1), что позволило повысить реальную чувствительность приемника;

6) применение транзисторов с n-p-n-проводимостью потребовало

соединения с корпусом отрицательного полюса источника питания.

Для приема в обонх диапазонах используется магнитная антенна MA. кроме того, имеется возможность подключения внешней антенны через кон-

денсатор C1 к гнезду  $\Gamma1$ .

Входные цепи представляют собой одиночные конгуры, катушки которых  $(L1\ \text{и}\ L3)$  расположены на ферритовом стержие магнитной антенны вместе с соответствующими катушками связи  $(L2\ \text{--}\ для\ диапазона\ CB,\ L4\ \text{---}\ для\ дВ). В диапазоне ДВ индуктивностью входного контура является индуктивность последовательно соединенных катушки <math>L1\ \text{u}\ L3$ , а при переходе на диапазон CB катушка  $L3\$  закорачивается через контакты  $8,\ 9\$  переключателя  $B1\$ и индуктивностью входного контура является только индуктивность катушки  $L1\$ Cвязь между контурами входной цепи и базой траизистора  $T1\$ преобразователя частоты индуктивная:  $L2\ \text{u}\ L4\$ — катушки связи.

Преобразователь частоты выполнен на транзисторе T1 (КТ315A) с совмещенным гетеродином по схеме с общим эмиттером для напряжения сигнала и по схеме с общей базой для напряжения гетеродина. Гетеродин собран по трехточечной схеме с трансформаторной связью: L6 — катушка связи в диапазоне СВ, L8 — в диапазоне ДВ. В базовую цепь транзистора T1 включен опорный стабистор  $\mathcal{I}1$  (7ГЕ2A-С), который совместно с резистором R4 стабилизирует режим каскада при изменении температуры, напряжения питания

и коэффициента усиления транзистора.

Нагрузкой преобразователя частоты служит трехконтурный ФСС с емкостной связью между контурами. Фильтр включен последовательно с катушкой связи контура гетеродина и имеет трансформаторную связь с коллектором транзистора преобразователя и базой транзистора УПЧІ. Степень этой связи выбрана меньше оптимальной для уменьшения влияния разброса параметров транзисторов и их изменения в процессе работы АРУ на характери-

стики фильтра.

Усилитель промежуточной частоты трехкаскадный и собран на транзисторах Т2, Т3 и Т4 (КТ315А) по резистивной схеме. Второй и третий каскады УПЧ имеют непосредственную связь и работают по схеме автостабилизации (аналогично каскадам предварительного усиления НЧ). В эмиттеры транзисторов ТЗ и Т4 включены стабилизирующие резисторы R13 и R20; через резистор R11 в цепь базы транзистора T3 подается напряжение обратной связи с эмиттера транзистора Т4 Нагрузкой УПЧ является детектор, собранный на диодах  $\mathcal{Z}2$  и  $\mathcal{Z}3$  (Д9В) по схеме удвоения, которая обеспечивает на выходе напряжение НЧ, в два раза большее, чем в детекторе с одним диодом. Эта схема также носит название схемы с закрытым входом за счет наличия конденсатора СЗО на входе детектора, который препятствует попаданию постоянной составляющей сигнала ПЧ в схему детектора. Сигнал с выхода детектора через фильтр СЗЗ, R27 поступает на вход УНЧ. Сопротивление нагрузки детектора по постоянному току должно быть несколько тысяч ом, т. е. таким же, как и входное сопротивление первого каскада УНЧ, поэтому сопротивление переменного резистора *R5* (регулятор громкости) выбрано относительно небольшим. Диоды выбраны с наименьшим сопротивлением в прямом направлении. Сопротивление конденсатора C33 на самой цизкой частоте принимае-




Рис. 5. Принципиальнам схема радиоприемника «Сси a-1022» Переключатель двапазонов B1 — в положении ДВ; экраны T4, Д2, Д3 и C30 не показаны

мого сигнала выбрано в 20—30 раз меньшим сопротивления резистора R5. Все это гарантирует наиболее эффективную работу детектора по схеме удвоения. Постоянная составляющая тока детектора используется для автоматической регулировки усиления. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора и через фильтр R15, C20 подается на базу транзистора первого каскада УПЧ (T2). Для устойчивости работы часть схемы, включающая транзистор T4, дио-

ды Д2, Д3 и конденсатор С30, закрыта алюминиевым экраном.

Усилитель НЧ трехкаскадный, каскады предварительного усиления выполнены на транзисторах T5 и T6 (КТ315А), а двухтактный выходной каскад — на транзисторах T7 и T8 (МП41). По своей схеме УНЧ аналогичен примененному в приемнике «Селга» (см. § 3), за исключением некоторых изменений в схеме выходного каскада. В эмиттерную цепь усилителя мощности (транзисторы T7 и T8) включен резистор R26, который другим концом соединен с положительным полюсом источника питания. С помощью этого резистора осуществляется обратная связь по постоянному и переменному току, что делает схему менее чувствительной к разбросам параметров транзисторов и к их изменениям в процессе эксплуатации. Смещение в цепи баз транзисторов T7 и T8 осуществляется за счет коллекторного тока транзистора T6, который создает падение напряжения на резисторе R22 (первичная обмотка согласующего трансформатора соединена одним концом со средней точкой вторичной обмотки). Выходной каскад УНЧ через трансформатор Tp2 нагружен на громкоговоритель типа  $0.25\Gamma$ Д-1.

Монтажная схема печатной платы приемника приведена на цветной вклейке. Необходимо помнить, что с корпусом приемника соединен отрицатель-

ный полюс источника питания.

#### 5. «Алмаз»

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 6, а электромонтажная схема печатной платы — на пветной вклейке.

Прием на обоих диапазонах ведется на внутреннюю магнитную антенну MA, кроме того, предусмотрена возможность подсоединения внешней антенны к гнезду  $\Gamma 1$ . Вывод наружной антенны, подпаянный одним концом к блоку переменных конденсаторов, свободно вставлен в изоляционную втулку на боковой поверхности корпуса приемника и прижимается к поверхности втулки пружинящим лепестком. Этим достигается емкостная связь входной цепи

с наружной антенной.

Входная цепь приемника выполнена по резонансной схеме, коммутация при переходе с диапазона на диапазон осуществляется при помощи переключателя ВІ. При работе в диапазоне ДВ индуктивностью входного контура является индуктивность последовательно соединенных катушек L2 и L3, расположенных на ферритовом стержне. В диапазоне СВ катушка L2 замыкается накоротко через контакты 7, 8 переключателя ВІ и индуктивностью входного контура является только индуктивность катушки L3. Связь между контурами входной цепи и базой транзистора Т1 преобразователя частоты трансформаторная: L1— катушка связи в диапазоне ДВ, а L4— в диапазоне СВ. Обе

катушки размещены на ферритовом стержне магнитной антенны. Преобразователь частоты выполнен на транзисторе T1 (П401) по схеме с совмещенным гетеродином. Для входного сигнала транзистор включен по схеме с общим эмиттером, а для сигнала гетеродина — по схеме с общей базой. Гетеродин собран по схеме индуктивной трехточки и характерной особенностью его схемы является применение общей катушки связи L7 для ДВ и СВ-диапазонов. Это достигается тем, что гетеродинная катушка ДВ-диапазона (L6) работает и в диапазоне СВ. При переходе на СВ-диапазон изменение параметров контура гетеродина достигается следующим образом: параллельно катушке L6 подключается катушка L5 с конденсаторами C13 и C14, а параллельно конденсатору C9 — конденсатор C8, при этом одновременно отключаются конденсаторы C4 и C7. Комбинированное использование антенных катушек и катушек гетеродина, а также общей катушки связи, позволили




Рис. 6. Принципиальная схема радиоприемника «Алмаз»
Переключатель диапазонов В1— в положении СВ

применить в приемнике переключатель диапазонов с минимальным числом контактов. Стабиливация режима транзистора T1 и подача смещения на его

базу осуществляется при помощи резисторов R2, R3, R4.

Нагрузкой преобразователя частоты служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции с емкостной связью (С17, С19), который обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу. Полоса пропускания ФСС составляет 7—8 кГц на уровне 0,5.

Усилитель промежуточной частоты выполнен на транзисторах T2 и T3 (П401), включенных по схеме с общим эмиттером. Транзистор T3 помещен в экран. Первый каскад УПЧ резистивный (нагрузка — R9), а второй — резонансный, нагрузкой которого является контур ПЧ (L12, C23) с полосой про-

пускания 35-40 кГц на уровне 3 дБ.

В приемниках первых выпусков в УПЧІІ осуществлялась частичная нейтрализация емкости база— коллектор транзистора T3 при помощи конденсатора C25, который подключался между базой транзистора и верхней точкой (по схеме) катушки L12. Емкость этого коиденсатора подбиралась при настройке и ее значение для триолов типа П401 могло колебаться в пределах 1—30 пФ. Кроме того, катушка L12 имела автотрансформаторную связь с коллектором транзистора T3. С 1968 г. в приемнике увеличена емкость контура ПЧ до 510 пФ. Это позволило обеспечить устойчивую работу второго каскада УПЧ без нейтрализации (конденсатор C25 исключен) и включить катушку L12 в цепь коллектора T3 полностью. Режим работы транзистора T2 стабилизироваң резисторами R6, R7, R8, а транзистора T3—R10, R11 и R12. Детектор собран на дноде L1 (L12) по схеме с последовательным вклю-

Детектор собран на дноде  $\mathcal{A}1$  ( $\mathcal{A}9\mathcal{B}$ ) по схеме с последовательным включением нагрузки R14 и R15 (регулятор громкости, объединенный с выключателем питания B2). Напряжение низкой частоты через фильтр R14, C26, C27 подается на вход УНЧ. Напряжение АРУ снимается с резистора R14 и через

фильтр R6, C20 подается в цепь базы транзистора T2 (УПЧІ).

Усилитель низкой частоты трехкаскадный. Первый и второй каскады выполнены на транзисторах T4 и T5 (МП41) по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой первого каскада является резистор R20 (реостатная схема), а второго — согласующий трансформатор Tp1. Подача смещения на базу транзистора T4, зависящего от эмиттерного тока транзистора T5 (через цепочку R15, R21), обеспечивает высокую степень стабилизации УНЧ. Выходной каскад выполнен на транзисторах T6. T7 (МП41) по двухтактной схеме, нагружен на трансформатор Tp2 и работает в режиме AB, близком к классу В. Необходимое начальное смещение на базы транзисторов T6, T7 подается с резистора R23 за счет эмиттерного тока транзистора T5. Два последних каскада УНЧ охвачены глубокой отрицательной обратной связью. Напряжение обратной связы подается через цепочку C36, R27 с выходной обмотки трансформатора Tp2 в цепь эмиттера транзистора T5. Для коррекции частотной характеристики УНЧ в области верхних звуковых частот применены конденсаторы C34, C35. Выходной каскад через трансформатор Tp2 иагружен на громкоговоритель типа  $0,1\Gamma$ Д-6.

Для более устойчивой работы приемника в цель питания включены развязывающие фильтры R24, C33; R13, C25 и R5, C16. В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного телефона через гнездо Г2.

Разъем Ш1 служит для подсоединения батарен питания Б.

В приемниках «Алмаз» первых выпусков конденсатор C1 был подключен параллельно катушке L3, а параллельно катушке L2 были подключены два конденсатора полупеременной емкости C5 и C37 (3—7 пФ). Параллельно конденсатору C4 был подключен конденсатор C38 полупеременной емкости. Кроме того, незначительно отличались номиналы некоторых элементов. Вместо транзисторов типа МП41 (T4—T7) использовались транзисторы П15, а затем П41.

Последняя модель приемника — «Алмаз-401», она отличается от рассмотренной в основном улучшенным внешним оформлением. Принципиальная схема подверглась незначительным переделкам: так, в отличие от схемы, приведенной на рис. 6, катушка L12 концом своей обмотки подключена к коллектору транзистора T3; использованы транзисторы МП40 (T4) и МП41

(Т5-Т7). Изменены номиналы некоторых элементов схемы, в связи с чем несколько изменились режимы транзисторов по постоянному току. Уточненные режимы приведены в приложении (см. табл. 17). Моточные данные катушек L6, L7, L10, L11, L12, L13 не соответствуют указанным в табл. 10, их характеристики приведены в приложении (см. табл. 15).

### 6. «Этюд-2»

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 7, а монтажная схема печатной платы — на цветной вклейке.

Прием на обоих диапазонах осуществляется на внутреннюю магнитную антенну МА, кроме того, предусмотрена возможность подсоединения внешней

антенны к гнезду  $\Gamma 1$  через конденсатор связи C36.

Катушки входных контуров диапазонов ДВ (L3) и СВ (L1) с соответствующими катушками связи L4 и L2 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны. В диапазоне ДВ индуктивностью входного контура является индуктивность последовательно соединенных катушек L3 и L1. При переходе на СВ-диапазон катушка длинноволнового диапазона закорачивается через контакты 4, 5 переключателя В1. Связь входных цепей с транзистором

*Т1* преобразователя частоты индуктивная.

Преобразователь частоты выполнен на транзисторе Т1' (ГТЗОЭГ) по схеме с совмещенным гетеродином. Для принимаемого сигнала транзистор включен по схеме с общим эмиттером, а для сигнала гетеродина — по схеме с общей базой. Гетеродин собран по трехточечной схеме. Колебательный контур гетеродина в диапазоне ДВ подключается к эмиттеру транзистора Т1 через параллельно соединенные конденсаторы С13 и С16. Индуктивностью контура является индуктивность последовательно включенных катушек L5 и L7. При переходе на CB-диапазон катушка L5 закорачивается через контакты 7, 8 переключателя B1 и контур с эмиттером транзистора T1 в этом случае связан только через конденсатор C16. На обоих диапазонах катушка L8 — катушка связи с эмиттером транзистора Т1, а в коллекторную цепь этого транзистора включены последовательно катушки связи L6. L9 и часть катушки L10 первого контура ПЧ со средней частотой полосы пропускания 465 к $\Gamma$ ц. Резисторы R3и R4 (устанавливаются по мере надобности) используются для подбора оптимального значения напряжения гетеродина. Для борьбы с паразитными колебаниями гетеродина в коллекторную цепь транзистора Т1 включен резистор R5 большого сопротивления. Сигнал промежуточной частоты выделяется в коллекторной цепи транзистора Т1 с помощью двухконтурного фильтра ПЧ (L10, C17 и L11, C21), связь между контурами которого внешнеемкостная (С19). Связь фильтра ПЧ с коллектором транзистора Т1 и базой транзистора T2 автотрансформаторная. Режим работы транзистора T1 определяется резистором R2.

Усилитель ПЧ двухкаскадный и собран на транзисторах T2 и T3 (ГТ309В) по резонансной схеме. Оба транзистора включены по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой каждого каскада служит одноконтурный фильтр ПЧ с трансформаторной связью. Применение в каскадах УПЧ высокочастотных транзисторов типа ГТЗ09В позволило получить на средней частоте полосы пропускания 465 кГц усиление около 80 дБ. Кроме того, эти транзисторы обладают относительно малой емкостью между коллектором и базой, а резонансный контур — большим затуханием (R17); это обеспечивает устойчивую работу усилителя без нейтрализации. Первый каскад УПЧ имеет полосу пропускания примерно 18 кГц, а второй — 35 кГц на уровне 3 дБ. Для сохранения чувствительности приемника при глубоком разряде источника питания

используется стабистор ДЗ (ТГЕ2А-С), обеспечивающий постоянство напряжения базовых цепей транзисторов Т1, Т2 и Т3.
К контуру последнего каскада УПЧ с помощью катушки связи (L15) подключен диодный детектор, работающий на диоде Д4 (Д9Б) по схеме с дополнительным смещением. Это смещение диод получает с резистора R22, включенного в эмиттерную цепь транзистора ТЗ. Такая схема детектора позволяет получить малые нелинейные искажения и имеет высокий коэффициент




Рис. 7. Принципиальная схема радиоприемника «Этюд-2» Переключатель диапазонов В1— в положении СВ

передачи. Нагрузкой детектора служит переменный резистор R26 (регулятор громкости, объединенный с выключателем питания В2). Двойной П-образный фильтр из резисторов R24, R25 и конденсаторов C34, C35 и C33 преграждает путь токам ПЧ в усилитель низкой частоты. Напряжение АРУ снимается с резистора R26 и через резистор R12 подается на базу транзистора T2. Конденсатор С23 замыкает напряжение НЧ на эмиттер транзистора.

С нагрузки детектора напряжение низкой частоты через разделительный конденсатор С27 подается на базу первого транзистора Т4 трехкаскадного усилителя НЧ. Особенность УНЧ состоит в том, что все каскады связаны гальванически. Такое построение схемы позволило получить жесткую стабилизацию режима транзисторов и уменьшить частотные и фазовые искажения. Второй особенностью схемы УНЧ является отсутствие согласующего и выходного трансформаторов, что также позволило уменьшить искажения усиливаемого

сигнала и упростить схему УНЧ.
Первый каскад УНЧ на транзисторе *Т4* (МП41А) и второй — на транзисторе 75 (КТ315Б) выполнены по схеме с общим эмиттером. В выходном каскаде транзисторы Т6 (МП41) и Т7 (МП37Б) составляют комплементарную пару, т. е. являются транзисторами разной проводимости. Для нормальной работы каскада эти транзисторы должны иметь одинаковые основные параметры. Нормальный режим работы всех транзисторов УНЧ определяется резистором R10. При правильно подобранном сопротивлении этого резистора плавное увеличение напряжения сигнала на входе усилителя НЧ (от единиц милливольт) приводит к одновременному ограничению положительных отрицательных полупериодов синусоиды напряжения сигналов выходе.

Для получения необходимого значения тока покоя и его стабилизации при изменении напряжения питания и температуры воздуха в достаточно широких пределах между коллектором транзистора T5 и базами транзисторов T6, T7включены диоды Д1, Д2 (Д9Б). Тип диодов и их количество выбраны исходя из требований получения заданного значения тока покоя выходного каскада, минимального уровня нелинейных искажений типа «ступенька» и с учетом высокой экономичности.

Предвыходной и выходной каскады УНЧ охвачены отрицательной обратной связью по току, осуществляемой через резистор R20. Коррекция частотной характеристики усилителя НЧ в области верхних звуковых частот осуществляется посредством частотнозависимой отрицательной обратной связи (конденсатор С24). Выходной каскад через конденсатор С32 нагружен на громкоговоритель типа 0,1ГД-13 (в первых выпусках использовался громкоговоритель  $0.1\Gamma \Pi$ -9). Емкость конденсатора C32 подбирается в зависимости от сопротивления громкоговорителя и нижней граничной частоты полосы пропускания усилителя НЧ. В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного телефона через гнездо  $\Gamma 2$ . Разъем III 1 служит для подсоединения батареи питания.


В первых выпусках приемников вместо транзистора КТ315Б (Т5) в усилителе НЧ использовался транзистор типа МПЗ7Б и соответственно отлича-

лись номиналы резисторов R13 и R15.

## 7. «Этюд-603» («Этюд-3»)

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 8, а монтажная схема печатной платы — на цветной вклейке.

Входные цепи приемника выполнены аналогично входным цепям приемника «Этюд-2». Наружная антенна подключается к гнезду Г1 через конденсатор С, образованный емкостью монтажа. Преобразователь частоты выполнен на траизисторе Т1 (ГТЗ09Г) по схеме с совмещенным гетеродином, напряжение сигнала подается на базу транзистора, а напряжение гетеродина на эмиттер. Гетеродин собран по трехточечной схеме. Контур гетеродина подключается к эмиттеру транзистора через конденсатор С14. Индуктивностью контура в диапазоне ДВ является индуктивность катушки L7, часть витков которой используется для связи с цепью эмиттера транзистора Т1. Емкость



контура составляет емкость конденсаторов C2, C4, C42, C16. В диапазоне CB к катушке L7 через контакты 10, 11 переключателя B1 параллельно подключается катушка L5. Емкостью контура в этом случае будет емкость конденса-

торов C2, Č4, C3, C10 и C11.

В коллекторную цель транзистора T1 включены последовательно катушки L6, L8, L9, а также сглаживающий резистор R4. Стабилизирующий диод  $\Pi 1$  (7ГЕ2А-С) обеспечивает постоянство напряжения базовой цепи транзистора преобразователя. Сигнал промежуточной частоты выделяется в коллекторной цепи транзистора T1, нагрузкой которого является пьезоэлектрический фильтр (ФП1П-011), подключенный к транзистору через согласующий высокочастот-

ный автотрансформатор (19).

Применение пьезоэлектрического фильтра (технические характеристики его приведены в приложении 2) позволило повысить коэффициент прямоугольности и снизить собственное затухание в полосе пропускания. Однако пьезоэлектрические фильтры при использовании в тракте УПЧ резистивных усилителей не обеспечивают достаточной фильтрации частоты гетеродина. Усилиное последующими каскадами УПЧ напряжение гетеродина детектируется и по цепи АРУ поступает на базу регулируемого каскада. Такое воздействие снижает усиление в тракте УПЧ и ухудшает работу системы АРУ. Этот недостаток в значительной мере преодолевается дополнительным ревонансным контуром (L9, C17) с полосой пропускания примерно 30 кГц. Включенный в колекторную цепь транзистора Т1 этот контур одновременно выполняет две функции: согласование полных сопротивлений пьезоэлектрического фильтра и преобразователя и улучшение фильтрации частоты гетеродина.

Трехкаскадный усилитель ПЧ выполнен на транзисторах T2, T3 и T4 (КТЗ15Б). Все каскады УПЧ выполнены по резистивной схеме, причем второй и третий каскады имеют непосредственную связь и работают по схеме автостабилизации. Детектор собран на диодах  $\mathcal{A}4$  и  $\mathcal{A}5$  (Д9Б) по схеме удвоения. Напряжение АРУ снимается с резистора R28 нагрузки детектора и через фильтр R20, C25 подается на базу транзистора T2. Схема УПЧ и детектора

аналотичиа соответствующей схеме приемника «Селга-402» (см. § 4). Для более устойчивой работы усилителя ПЧ и детектора транзистор *Т4*,

диоды  $\mathcal{A}4$ ,  $\mathcal{A}5$  и конденсатор C32 помещены в алюминиевый экран.

Усилитель низкой частоты четырехкаскадный и выполнен на транзисторах Т5, Т6 (КТ315Б), Т7 (МП40), Т8 (МП37Б) и Т9 (МП41). Первые два каскада выполнены по схеме с непосредственной связью между транзисторами. Стабилизация режимов их работы осуществляется с помощью отрицательной обратной связи по постоянному току (через резисторы R6, R12, а также R17). В остальном схема УНЧ приемника «Этюд-603» не отличается от соответствующей схемы приемника «Этюд-2».

С корпусом приемника соединен «минус» источника питания.

## 8. «Орбита», «Орбита-2»

Принципиальная схема приемника «Орбита» приведена на рис. 9, а монтажная схема печатной платы — на цветной вклейке.

Приемник обеспечивает работу в СВ- и КВ-диапазонах, причем для приема на обоих днапазонах используется одна внутренняя магнитная антенна.

Входные цепи приемника выполнены по схеме с индуктивной связью входного контура с базой транзистора преобразователя частоты. Катушки входных контуров диапазонов СВ (L2) и КВ (L1) с соответствующими катушками связи L4 и L3 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны.

Преобразователь частоты собран на транзисторе TI (ГТЗ09А) по схеме с совмещенным гетеродином и с автотрансформаторным включением контура в коллекторной цепи. Как смеситель транзистор TI работает по схеме с общим эмиттером, а как гетеродин — по схеме индуктивной трехточки с трансформаторной связью контура с транзистором. В диапазоне СВ индуктивностью контура гетеродина является индуктивность катушки L10, а в диапазоне КВ — индуктивность катушки L7. Напряжение гетеродина на эмиттере транзистора L1 при работе в обоих диапазонах составляет L10 мВ. Для исключения




Рис. 9. Принципиальная схема радиоприемника «Орбита»
Переключатель диапазонов В1 — в положении КВ

влияния настройки входного контура на частоту гетеродина в диапазоне ҚВ служит цепочка R2, C8, C9 (вместе с частью L6 образует мост нейтрализации). Через эту цепочку с контура гетеродина в цепь базы транзистора T1 подается напряжение, сдвинутое по фазе по отношению к напряжению на эмиттере на  $180^\circ$ . Значение этого напряжения подбирается конденсатором полупеременной емкости C9 таким образом, чтобы напряжение гетеродина на катушке связи L3 было минимальным.

Питание транзистора T1 осуществляется через стабилизатор напряжения, собранный на транзисторе T2 (ГТ108В) и кремниевом диоде  $\mathcal{I}1$  (Д101), рабо-

на прямолинейном участке вольт-амперной характеристики. Опорный диод (Д1) обеспечивает постоянство напряжения на базе транзистора Т2, что почти исключает зависимость тока в нагрузке транзистора (резистор R8 все цепи питания транзистора Т1) от изменения напряжения источника питания, что, в свою очередь, приводит к незначительным изменениям падений напряжения в цепях нагрузки.

Нагрузкой преобразователя частоты служит двухконтурный полосовой фильтр ПЧ: L11, C18 и L12, C20, с внешнеемкостной связью (C19). С первым каскадом УПЧ фильтр имеет траисформаторную связь (L13—катушка связи).

Усилитель ПЧ — двухкаскадный и собран на транзисторах ТЗ (ГТЗ09Г) и Т4 (ГТЗ09А). Оба каскада выполнены по резонансной схеме с трансформаторным включением контуров к коллекторной цепи транзисторов. Для компенсации внутренней обратной




Рис. 10. Принципиальная схема преобразователя частоты радиоприемника «Орбита-2»

Переключатель диапазонов В1 — в положении КВ

связи применена нейтрализация (C23 и C28). Стабилизация рабочей точки транзисторов T3 и T4 обеспечивается резисторами R9 и R14. Для питания базовых цепей транзисторов используется стабилизированное напряжение, снимаемое с резистора R7.

Детектор выполнен на диоде  $\mathcal{I}2$  (Д9В) по схеме с разделенной нагрузкой (R16, R17). Для APУ используется постоянная составляющая тока диода  $\mathcal{I}2$ . Напряжение APУ снимается с нагрузки детектора (R17) и через фильтр R15,

C22 подается на базу транзистора T3.

Усилитель НЧ—трехкаскадный и выполнен на транзисторах T5 (ГТ108Б), T6 (ГТ108В), T7 и T8 (МП41). Первые два каскада имеют непосредственную связь между транзисторами. Отрицательная обратная связь по постоянному току в этих каскадах осуществляется за счет того, что напряжение смещения на базу транзистора T5 подается с делителя напряжения (R22, R23) в эмиттерной цепи транзистора T6. Второй каскад УНЧ нагружен на согласующий трансформатор Tp1. Стабилизация рабочей точки транзисторов T5 и T6 достигается резисторами R18—R23. Для уменьшения нелинейных искажений в цепь эмиттера транзистора T6 подается напряжение отрицательной обратной связи со вторичной обмотки выходного трансформатора Tp2 (цепочка R25, C35).

Выходной каскад УНЧ собран по двухтактной схеме и работает в режиме AB, близком к классу В. Нагрузкой каскада служит выходной трансформатор, во вторичную обмотку которого включен громкоговоритель типа 0,1ГД-6. Стабилизация рабочей точки выходных транзисторов T7 и T8 обеспечивается резисторами R23 и R24. Смещение на базы обоих транзисторов подается с резистора R23. Коррекция частотной характеристики УНЧ в области верхных звуковых частот обеспечивается конденсаторами C37 и C38.

В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного

телефона при помощи гнезда Г2.

В схему радиоприемника «Орбита-2» внесены следующие изменения по

сравнению со схемой приемника «Орбита» (рис. 9):

1) при работе в диапазоне СВ в эмиттерную цепь транзистора T1 включены последовательно катушка связи L9 и часть витков катушки L6 совместно с частью витков катушки L11 первого полосового фильтра  $\Pi$ Ч;

2) для точной настройки приемника на принимаемую станцию в диапа-

зоне КВ введен конденсатор переменной емкости С41;

3) при работе в диапазоне КВ катушка контура гетеродина СВ L10 зако-

рачивается через контакты 13, 15 переключателя В1;

4) несколько изменена схема стабилизатора напряжения; использован транзистор типа ГТЗ09А, а в качестве опорного диода — стабистор типа 7ГЕ1А-С.

Отличаются также номиналы некоторых элементов.

Схема преобразователя частоты приемника «Орбита-2» приведена на рис. 10, а электромонтажная схема печатной платы приведена на цветной вклейке.

### 9. Конструкция приемников

Корпуса всех прнемников выполнены из ударопрочного блочного цветного полистирола и состоит из двух разъемных частей: передней — собственно корпуса и задней — крышки. Обе части соединяются между собой при помощи специальных защелок и одного или двух винтов.

Передняя часть (лицевая сторона футляра) является несущей конструкцией; к ней крепится монтаживя плата с радиоэлементами и узлами и громкоговоритель. На лицевой стороне размещены: шкала, декоративная решетка, выполненная из металла или пластмассы, закрывающая громкоговоритель, и шильдик с названием приемника и эмблемой завода-изготовителя. У приемника «Кварц-401» на передней стенке корпуса, кроме того, имеется окно с ука-

занием включения питания и регулировки громкости.

В задней стенке корпуса имеется люк для батареи питания, закрывающийся съемной или выдвижной крышкой, и окно для движка переключателя диапазонов. У приемников «Орбита» в задней стенке выреза нет и для смены батареи необходимо снять всю заднюю стенку, которая крепится одним невыпадающим винтом. У приемников «Этюд-2» и «Этюд-603» движок переключателя диапазонов находится на правой боковой стенке корпуса. На задней стенке приемника «Сокол» размещен разъем (Ш2) для подключения зарядного устройства, а у приемника «Этюд-603» — гнезда для подсоединения телефона

 $(\Gamma 2)$  и внешней антениы  $(\Gamma 1)$ .

На правой боковой стенке корпуса расположены ручки настройки и регулировки громкости с выключателем питания (B2). Кроме того, у приемников «Сокол», «Сокол-403» и «Алмаз» на этой стенке находятся телефонные гнезда, а у приемника «Алмаз» — и гнездо внешней антенны. Ручка точной настройки приемника «Орбита-2» также размещена на правой боковой стенке. Ручка настройки приемника «Кварц-401» находится на верхней стенке корпуса. На левой боковой стенке корпуса. На левой боковой стенке корпуса расположены антенные и телефонные гнезда приемников «Селга», «Селга-402» и «Кварц-401» или антенные гнезда, как у приемников «Сокол», «Сокол-403», «Орбита» и «Орбита-2». Эти же гнезда у приемника «Этюд-2» находятся на верхней стенке корпуса.

Во внешнем оформлении приемников применено сочетание цветных пластмасс с металлизированными надписями на шкале и металлическими обрамле-

ниями. Кроме приемников «Кварц-401», «Этюд-603» и «Орбита», все прием-

ники помещаются в кожаный футляр с ремешком для переноски.

Пкала у всех приемников горизонтальная, общая для обоих диапазонов. В шкале приемника «Кварц-401» имеется индикация переключения диапазонов, что значительно певышает удобство эксплуатации. В качестве верньерного устройства применена однотросиковая схема, натяжение тросика осуществляется цилиндрической пружиной, укрепленной или на самом тросике или в барабане. Замедление хода конденсаторов переменной емкости достигается при помощи шкивов разных диаметров. В качестве указателя настройки используются стрелки, длина которых определяется шириной шкалы. Кинематические схемы верньерных устройств приведены на рис. 11. Для радиоприемников «Сокол» и «Сокол-403» (рис. 11, а) ручкой настройки является лимб (его диаметр 43 мм) конденсатора переменной емкости.

Монтаж приемников выполнен на печатной плате из фольгированного гетинакса. Платы приемников «Орбита» и «Орбита-2» изготовлены из фольгированного стеклотекстолита. Расположение деталей и узлов на печатных платах хорошо видно из рис. 12—12" (на вклейке в конце книги). На монтажной плате установлены все детали приемников, за исключением громкоговорителя, батареи питания, антенного и телефонного гнезда и конденсатора связи с гнездом внешней антенны. Все детали и узлы схемы, за исключением конденсатора переменной емкости, крепятся к плате пайкой. В плате имеется специальное

отверстие для магнитной системы громкоговорителя.


Внутренняя магнитная антенна выполнена либо на плоском («Сокол», «Сокол-403», «Селга», «Селга-402», «Алмаз»), либо на круглом («Кварц-401», «Этюд-2», «Этюд-603», «Орбита», «Орбита-2») стержие из феррита. На ферритовом стержне размещены катушки входных контуров обоих днапазонов с соответствующими катушками связи. К печатной плате магнитная антенна крепится капроновыми стойками. Конструкция магнитных антенн и распайка выводов входных катушек и катушек связи показаны на рис. 13. Конструкция гетеродинных контуров, ФСС и контуров ПЧ приведена па рис. 14. Основные данные моточных узлов, применяемых в рассматриваемых приемниках, даны


в приложении 1.


В приемниках применены малогабаритные блоки конденсаторов переменной емкости (КПЕ) с твердым диэлектриком из фторопласта или полиэтилена. На некоторых блоках КПЕ на крышке установлены четыре конденсатора полупеременной емкости, которые используются для подстройки входных и гетеродинных контуров на обоих диапазонах. В приемниках «Этюд-2» и «Этюд-603» использованы КПЕ типа КПТМ-4 с подстроечными конденсаторами емкостью 2,5—8 пФ, в приемниках «Орбита-2»— КПТМ-1 с подстроечными конденсаторами 2—8 пФ, в приемниках «Сокол» и «Сокол-403»— КПЕ-5 с подстроечными конденсаторами 1,5—12 пФ, а в приемнике «Алмаз»— КПЕ-3 с подстроечными конденсаторами 3—7 пФ. В приемниках «Селга» и «Селга-402» применены КПЕ типа КПТМ, а в приемнике «Кварц-401»— типа КП4. Блоки конденсаторов переменной емкости устанав-


ливаются на монтажную плату и крепятся к ней двумя винтами.


В качестве переключателей днапазонов в приемниках использован переключатель продольно-движкового типа. Этот переключатель состоит из капроновой колодки, в гнезда которой вставлены контактные лепестки, и подвижной гетинаксовой планки с контактными ножами. Ножевые контакты в каждом фиксированном положении переключателя замыкают определенные группы контактов. Переключатели имеют от четырех до шести групп контактов. Контактные лепестки колодки устанавливаются в специальные гнезда в плате и укрепляются пайкой. Переключатель диапазонов приемников «Орбита» и «Орбита-2» несколько отличается от описанного выше: он продольно-ножевого типа и обеспечивает переключение на два положения благодаря Г-образной форме замыкающего ножа и удлиненному общему контакту. Это позволяет замыкать последовательно с общим контактом один из двух других. Схема расположения контактов такого переключателя приведена на рис. 15. В приемнике «Орбита» используется переключатель типа ПД-2, а в приемнике «Орбита-2»— его модификация МДПВ.














Рис. 14. Конструкция контурных катушек радиоприемников «Сокол» и «Сокол-403» (а); «Кварц-401» (б); «Селга» (гетеродинная катушка —  $\theta$ ; катушки ФСС и ПЧ —  $\theta$ ); «Селга-402» (гетеродинная катушка —  $\theta$ ; ФСС —  $\theta$ ); «Алмаз» (ж); «Этюд-2» (з); «Этюд-603» ( $\theta$ ); «Орбита» и «Орбита-2» ( $\theta$ ); гетеродинная катушка радиоприемника «Орбита-2» ( $\theta$ )

1 — корпус; 2 — подстроечный сердечник; 3 — каркас катушки; 4 — чашки броневого середечника; 5 — основание; 6 — катушка; 7 — экран; 8 — лепесток; 9 — кожух

Основные характеристики применяемых в приемниках громкоговорителей указаны в приложении 3. В качестве гнезда для подключения малогабаритного телефона типа ТМ-2 или ТМ-4 используется двухпроводное гнездо типа Г2П, которое обеспечивает отключение внутреннего громкоговорителя. Устройство гнезда показано на рис. 16.

В приемниках применены малогабаритные радиоэлементы типов:

«Сокол», «Сокол-403»: резисторы: *R14* — СПЗ-3В; *R24* — **ММТ**-136; остальные — ВС-0,125; конденсаторы: *C1, C4, C6, C8, C13, C16, C18, C23, C24* — КТ-1а; *C31, C32, C37* — ЭМ-10; *C28, C30* — ЭМ-60; *C34* — ЭМ-6; *C19, C33* — ЭМ-4; C15, C17, C20 — ПМ-1; C10, C12, C14, C21, C22, C25 — C27, C35, C36 —




Рис. 15. Схема расположения контактов переключателя диапазонов радиоприемников «Орбита» и «Орбита-2»

«Кварц-401»: резисторы: R5 — СПЗ-4вм; R22 — ММТ-136; остальные — BC-0,125a; конденсаторы: С3, С4, С6, С9 — KT4-2; С1, С5, С7, С8, С16, С18,

С.26, С.29, С.30 — КТ-1а: С.11—С.14, С.22, С.23, С.25, С.31, С.32, С.34, С.36, С.39 — К.10-Тв; С.15, С.17, С.19 — ПМ-2; С.20, С.21, С.27, С.28, С.33, С.35, С.37 — К.50-6; «Селга»: резисторы: R.12 — С.ПЗ-36; R.20 — проволочное; остальные — УЛМ-0,12; конденсаторы: С.5, С.7, С.8, С.12, С.17, С.26, С.32 — К.Т-1а; С.10, С.19, С.20, С.22—С.24 — К.Т-2a; С.13, С.14, С.18, С.21 — ПМ-1; С.11 — БМ-2; С.16 — К.50-3; С.15, С.31 — МБМ; С.28, С.35 — ЭМ-4; С.30 — ЭМ-6; С.34 — ЭМ-10; C25 - 3M-30; C3, C4, C6,  $C9 - K\Pi K-M\Pi$ ;




Рис. 16. Конструкция телефонного гнезда Г2П 1 — изоляционная шайба; 2 — стенка корпуса; 3 — корпус; 4 — шайба с резьбой; 5 — контакт «1»; 6 — контакт «2»; 7 — контакт «3»

«Селга-402»: резисторы: *R5* — СПЗ-3в; *R26* — проволочный; **остальные** — ВС-0,125; конденсаторы: *C1, C7, C9, C16, C18, C24* — ҚТ-1а; *C8, C23, C33* — ҚД-2а; *C6* — ҚСО-1; *C13* — БМ-2; *C14, C17, C19* — ПМ-1; *C15, C21, C25, C28, C30, C34* — Қ10-7в; *C20, C22, C26, C27, C29, C31* — Қ50-3; *C4, C5, C10,* C11 —  $K\Pi K-M\Pi$ ;

«Алмаз»: резисторы: *R15* — СПЗ-За; *R26* — проволочный; остальные — УЛМ-0,12; конденсаторы: *C2*, *C6* — *C9*, *C14*, *C17*, *C19*, *C23*, *C29* — КТ-1а; *C11*, *C12*, *C18*, *C21*, *C22*, *C24*, *C26*, *C27*, *C34*, *C35*, *C37* — КЛС-1; *C15* — ПМ-1; *C20*, *C25*; *C28*, *C30*, *C31*, *C33*, *C36* — K50-6;

«Этюд-2»: резисторы R26 — СПЗ-3е; остальные — ВС-0,125; конденсаторы: C4, C5, C7, C12, C19, C24 — KT-1a; C3, C6 — KT-2a; C13—C16, C20, C25, C27— C29, C33—C35 — K10-7B; C17, C21, C26, C30 —  $\Pi$ M-2; C18, C22, C31, C32 — K50-3: C23 — K10-3:

«Этюд-603»: резисторы R30 — СПЗ-3е; остальные — С1-4-0,125; конденсаторы: C5, C6, C9, C10, C16, C24 — КТ-1а; C3, C4 — КТ-2а; C13, C14, C17, C19, C23, C27-C29, C32-C34-K10-7B; C21, C25, C26, C31-K50-9; C30-K50-12;

«Орбита», «Орбита-2»: резисторы: R17 — СПЗ—Зд; R24 — проволочный; остальные — УЛМ-0,12 (BC-0,125); конденсаторы: C2, C3, C8, C15, C19, C23, C28, C40 — КД-1а; C4, C7, C10, C17, C25—C27, C30—C33, C37, C38 — К10-7в; C11, C21 — KM-46; C12, C18, C20, C29 — KM-56; C22, C34—C36, C39 — K50-6; C9 — KT4-1.

В приемнике «Орбита-2» для точной подстройки на принимаемую станцию КВ-диапазона применен конденсатор переменной емкости С41 (2—3 пФ). Для этой цели к гетеродинному контуру подключен конденсатор, емкость которого образуется между кольцом из фольги на печатной плате и бронзовой пластинкой, которая одним концом также прикреплена к печатному проводнику («земле»). Ось ручки точной настройки проходит через центр кольца и подвижной (пружинящей) пластинки. Изменение емкости конденсатора, а следовательно, и частоты гетеродина, происходит за счет того, что на торце ручки имеется фигурный скос, который при вращении ручки плавно прижимает пластинку к фольге, изменяя таким образом расстояние между обкладками конденсатора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

#### НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИЕМНИКОВ

### 10. Общие положения

Настройка и регулировка приемников проводится для получения заданных параметров путем сопряжения контуров и настройки их на требуемую частоту или диапазон частот. Эти работы необходимы после первоначальной сборки и монтажа, а также после ремонта. Полную настройку приемника без особой нужды проводить не рекомендуется, так как это весьма сложный и кропотливый труд. В обычных условиях бывает достаточно произвести лишь подстройку отдельных цепей или контуров. Однако в радиолюбительской практике часто могут встретиться случаи, когда для успешного ремонта приемника необходима его предварительная настройка.

Для правильного выполнения настроечных работ и получения положительных результатов необходимо знать последовательность операций, уметь пользоваться измерительными приборами и методами измерений. Кроме того, не менее важно знать принципиальную схему настраиваемого приемника и ее особенности, четко представлять себе принципы его работы и уяснить техни-

ческие характеристики.

Порядок и методика настройки приемника зависит от его схемы и конструкции, но всегда соблюдается определенно выбраиная последовательность операций. Лучше всего вести настройку от последних каскадов к первым, так как регулировка последующих каскадов не влияет на регулировку предыдущих и, кроме того, индикаторный прибор удобнее включать на выходе приемника.

Настройку и регулировку начинают с проверки монтажа и соответствия его принципиальной схеме. После этого проверяется ток покоя, режимы работы транзисторов и производится проверка работоспособности приемника. Далее выполняются операции, обеспечивающие получение необходимых электрических параметров. Настройка производится в следующей последовательности (от последних каскадов к первым): усилитель низкой частоты; усилитель ПЧ; последний контур ФСС; ФСС и весь тракт ПЧ; укладка диапазонов; предварительное сопряжение входных цепей и гетеродина и, наконец, окончательная настройка приемника.

После окончания настроечных работ необходимо обязательно осуществить проверку основных параметров и тем самым убедиться в правильности

полученных результатов.

Регулировка приемпика значительно упростится, если все детали и узлы, особенно полупроводниковые приборы, будут предварительно проверены.

2\*

Неисправность тех или иных деталей (узлов) может вызвать ложное представление о дефектах монтажа и значительно затруднить работу по настройке.

Для настройки и регулировки приемников используется следующая контрольно-измерительная аппаратура: генератор стандартных сигналов (ГСС АМ); генератор звуковой частоты с диапазоном частот 20—15 000 Гц и выходным напряжением 10 мВ—10 В; низкочастотный осциллограф; ламповый вольтметр переменного тока с пределами измерений 10 мВ—10 В; ампервольтомметр (или тестер); измеритель нелинейных искажений; миллиамперметр постоянного тока; измеритель транзисторов; рамка для настройки магнитной антенны (один вигок голого медного провода диаметром 4,5—5 мм со сторонами квадрата 380 мм).

Однако в раднолюбительской практике для получения вполне уловлетворительных результатов можно обойтись и меныцим количеством приборов. Самыми необходимыми приборами являются: ГСС АМ; ампервольтомметр; измеритель полупроводниковых приборов и индикаторная палочка. Индикаторная палочка представляет собой цилиндрический стержень из изоляционного материала, на одном конце которого находится ферритовый, а на дру-

гом — медный (латунный, алюминиевый) наконечник.

Для получения правильных результатов настройки необходимо соблюдать следующие основные правила:

1) выводы приборов подсоединяются к деталям и узлам схемы возможно

более короткими проводниками;

2) шасси всех приборов должны быть соединены между собой и «зазем--лены»;

 подключение приборов не должно нарушать режима работы настраиваемого приемника;

4) приборы должны быть включены за 10-15 мин до начала изме-

рений:

5) напряжение батареи или внешнего источника питания приемника и напряжение питания измерительных приборов необходимо поддерживать на неминальном уровне.

Перед началом работ нужно подготовить рабочее место, которое должно быть удобным, хорошо освещенным и покрытым резиновым ковриком или сук-

ном (фланелью).

Проверка монтажа приемника, его работоспособности, режимов транзисторов и тока покоя производится на полностью собранном приемнике (может быть снята только задняя стенка корпуса). Остальные операции настройки и регулировки требуют разборки приемника. Приемник вынимается из кожаного футляра (еслп он имеется) и укладывается на рабочее место шкалой вниз. Далее необходимо: открыть крышку отсека питания и вынуть батарею; отвернуть винты и снять заднюю стенку корпуса; отвернуть стойки и винты и осторожно снять монтажную плату с основания. В случае необходимости нужно отпаять провода, идущие к громкоговорителю, телефонному и антенному гнезду. Сборка приемника производится в обратном порядке.

Необходимо помнить, что полная разборка приемника производится только в случае крайней необходимости. Большинство деталей приемника выполнено из полистирола, который легко плавится при нагреве, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить их каким-либо предметом или не расплавить паяльником. По этим же причинам нельзя промывать корпус и другие детали из полистирола бензином или аце-

тоном.

Методы настройки и регулировки приемников, рассмотренных в настоящей брошюре, практически не отличаются друг от друга. Поэтому ниже разобран процесс регулировки одного приемника («Кварц-401»), а для других, по мере необходимости, приведены отличительные особенности. Карты режимов и таблицы настройки составлены для всех приемников. Используя принципиальную схему, рассмотренную методику и приведенные карты и таблицы, можно произвести настройку и устранить обнаруженные при этом неисправности любого приемника.

#### 11. Проверка монтажа. Проверка тока покоя и режимов работы транзисторов

Перед тем как начать проверку монтажа, необходимо убедиться в работоспособности приемника; в срабатывании регулировок; проверить отсутствие тресков при легком постукивании резиновым молоточком по задней стенке приемника, по монтажной плате, электролитическим конденсаторам, рефлектору, экранам фильтров. Не разрешается стучать по конденсатору переменной емкости, транзисторам, резисторам, конденсаторам и катушкам.

Переключение диапазонов должно быть надежным и не сопровождаться треском. Если при включенном приемнике отверткой коснуться гнезда внешней антенны, то в громкоговорителе должен раздаться характерный

треск.

Убедившись в работоспособности приемника, приступают к проверке монтажа. Чтобы убедиться в его правильности, необходимо внешним осмотром проверить надежность электрических контактов, правильность электрических соединений элементов и их номиналов в соответствии с принципиальной схемой, отсутствие замыканий в печати и элементов между собой, а также правильность установки элементов и узлов по электромонтажным схемам плат. Проверяются также все навесные и внешние соединения деталей, установленных на плате, с вынесенными (громкоговоритель, гнезда и др.). Эти соединения указаны на электромонтажных схемах печатных плат для всех приемников.

Надежность электрических контактов проверяют на отсутствие изломов проводов и выводов элементов вблизи места пайки, обращая внимание на качество соединений и пайку, которая проверяется в произвольно выбранной последовательности. Пайки, вызывающие сомнение, проверяются пинцетом, причем усилие не должно вызывать излома проводника. Плохая пайка можетбыть при некачественной подготовке поверхности, а также при недогретом или

перегретом паяльнике.

После этого проверяется надежность изоляции проводников. Не допускаются их большие оголения вблизи места пайки и наплывы припоя. Очень важно проверить на обрыв и короткое замыкание обмотки согласующих и выходных трансформаторов, катушек и магнитной антенны. Внимательно нужно проверить, не погнуты ли пластины конденсаторов переменной емкости.

Проверка омических сопротивлений в контрольных точках печатных плат производится ампервольтомметром типа ABO-5 (или тестером TT-1) на обесточенном приемнике. Результаты измерений должны соответствовать значениям сопротивлений, приведенным в табл. 2. Эта проверка дает возможность судить об исправности таких узлов, как антенные катушки, катушки связи, контуров гетеродина и ПЧ, согласующих и выходных трансформаторов, а также цепей питания.

При измеренни сопротивлений резисторов необходимо помнить, что показания омметра могут зависеть от полярности напряжения, подаваемого на измеряемые точки, а также то, что будет значительный разброс показаний, так

как большинство резисторов связано с транзисторами.

Одной из основных характеристик приемника является ток потребления при отсутствии входного сигнала (ток покоя). Для его измерения в разрыв провода между источником питания и монтажной платой включается миллиамперметр постоянного тока и на приемник подается номинальное напряжение питания (регулятор громкости — в выведенном положении). Если измерение покажет, что потребляемый приемником ток не превышает допустимого значения (см. табл. 1), то можно перейти к измерению режимов полупроводниковых приборов по постоянному току. Если же ток покоя будет больше 50 мА, то необходимо немедленно выключать приемник, найти и устранить неисправность.

Регулировка тока покоя для приемника «Кварц-401» производится сле-

дующим образом:

1) ток покоя устанавливается равным 6,5—7 мА подбором сопротивлений резисторов *R15* и *R21*;

Электрод Значение сопротивления, кОм, транзистора .									
транзистора	TI	T 2	Т3	T4	T 5	Т6	Т7	T8	T9
«Сокол», «Сокол-403»									
База	8,0	0,85	9,0	4,6	10,0	0,14	0,14	_	_
Эмиттер	1,2	0,85	1,0	0	0,4.7	0	0	_	_
Коллектор	3,5	3,6	4,5	1,3	<b>0,</b> 51	0,08	0,08	-	
			«Ква	рц-401х	<b>&gt;</b>				-
База	1,7	1,4	1,2	0,4	0,8	0,055	0,055	-	<b> </b>
Эмиттер	1,5	1,0	1,1	0,1	0,7	0	0	_	_
Коллектор	5,0	7,0	1,2	8,0	1,4	1,1	1, 1	_	_
			«C	елга»					
База	27,0	47,0	30,0	3,0	10,0	0,15	0,13	_	_
Эмиттер	1,2	0	0	0	0,36	0,008	0,008	_	_
Коллектор	3,0	3,0	5,0	10,0	0,32	0,017	0,017		_
			«Сел	га-402з	•			•	
База	1,7	2,7	2,9	3,1	1,6	3,2	2,5	2,5	<b>—</b>
Эмиттер	2,3	0	1,57	1,65	0	0,97	2,4	2,4	_
Коллектор ,	0	4,8	3,1	3,2	2,9	2,5	0	0	
			∢A	лмаз»					
Баз <b>а</b>	6,7	9,5	7,7	3,7	1,65	0,18	0,18	-	-
Эмиттер	1,0	0,95	0,45	0,25	0,6	0,005	0,005		_
Коллектор	2,5	4,0	0,83	1,7	0,68	0,35	0,35	_	_
			«Э	под-2»		·	·	·	
База	15,0	9,0	18,0	15,0	8,2	600	0,4	-	-
Эмиттер	1,8	0,56	1,0	8,2	6,5	7,5	7,2	_	_
Коллектор	8,0	. 6,3	7,1	8,0	600	6,8	0	_	_
<b>38</b>									

Электрод			Значени	е сопро	гивления	я, кОм,	транзист	гора	
транзистора	T1	· T2	ТЗ	T4	T 5	T 6	T7	T8	T 9
			«Эт	юд-603	<b>&gt;</b>				
База	50,0	30,0	6,0	6,5	9,0	7,0	9,0	16,0	1,8
Эмиттер	1,8	0	0,12	0,8	0,47	10,0	8,0	9,0	9,0
Коллектор	10,0	12,0	6,5	10,0	7,0	9,0	16,0	8,0	0
		. «(	Орбита»	, <b>«</b> Орбі	нта-2»				
База	2,8	8,1	7,3	8,7	29,0	3,3	0,14	0,14	
Эмиттер	0,42	0,25	0,25	0,18	0,12	0,29	0,004	0,004	_
Коллектор	2,2	1,8	1,5	0,15	3,3	0,33	0,75	0,75	

Примечание. 1. Сопротивления измерены по отношению к корпусу приемника. У некоторых приемников (например, «Селга-402») имеется два контура, соединенным с корпусом: входные цепи — УПЧ и УНЧ, поэтому сопротивления на электродах транзи-

с корпусом: входимо измерять относительно своего соединенного с корпусом провода. 2. Сопротивления с базы траизистора  $T\delta$  и коллектора  $T\delta$  приемника «Этюд-2», а также с базы  $T\delta$  и коллектора  $T\delta$  приемника «Этюд-603» зависят от сопротивления диодов  $\mathcal{U}l$ ,  $\mathcal{U}2$  и могут значительно отличаться от приведенных в таблице.

3. Измеренные значения сопротивлений могут отличаться от указанных в таблице на ±30%. 2) ток покоя выходного каскада УНЧ должен быть 1,5-2 мА. Для его

регулировки измеряется общий ток, затем пинцетом закорачивается резистор R22, при этом наблюдается изменение общего тока, которое должно быть в пределах 1,5—2 мА.

В приемниках, в которых транзисторы установлены в специальные панельки без применения пайки, целесообразно проверить ток покоя при последовательной установке триодов. Например, у приемника «Селга» (см. схему на рис. 4) ток покоя не должен превышать 7 мА. При установке транзисторов в шасси ток покоя в миллиамперах должен быть:

Без триодов	0,3	C T1—T4	 2,5
С триодом <i>Т1</i>		C T1-T5	 4.6
С Т.1 и Т2		CT1-T6	 5,2
CTI-T3	2,5	CT1-T7	 5,6

Такая проверка дает возможность легко определить неисправность при

отклонении тока покоя от нормы.

После проверки и регулировки тока покоя проверяются режимы транзисторов по постоянному току. Для этого к приемнику подключается источник питания и измеряется напряжение на электродах транзисторов вольтметром постоянного тока с входным сопротивлением не менее 10 кОм/В. Положительный зажим прибора соединяется с корпусом приемника, а отрицательный с электродом транзистора (для приемников «Селга-402» и «Этюд-603»— наоборот). Напряжения на электродах должны соответствовать указанным в табл. 3. При несоответствии режимов необходимо проверить транзисторы на измерительном приборе, а также произвести проверку номиналов резисторов, определяющих режимы транзисторов, исправность электрических конденсаторов, отсутствие обрывов в обмотках переходного и выходного трансформаторов, отсутствие замыканий между радиоэлементами или в печати.

Электрод	Электрод Значение напряжения, В, транзистора								
<b>т</b> ранзистора	T1	T 2	T 3	T4	T 5	T 6	T7	T8	T9
		«C	Сокол»,	«Сокол	ı-403»				
База	0,95	0,85	1,1	0,13	<b>2,</b> 2	0,13	0,13	-	-
Эмиттер	0,8	0,6	0,8	0	2,1	0	0	-	Ī —
Коллектор	5,0	5,2	8,2	4,2	7,7	8,9	8,9	-	-
			«Ква	арц-401	»				
База	1,15	1,15	1,4	0,2	0,9	0,15	0,15	-	-
Эмиттер	1,0	0,9	1,2	0,06	0,75	0	0	_	_
Коллектор	5,2	4,2	8,3	4,8	8,7	8,9	8,9	_	-
			«(	Селга»					
База	0,8	0,26	0,25	0,12	0,62	0,11	0,11	ı –	-
Эмиттер	0,55	0	0	0	0,62	0,01	0,01	_	-
Коллектор	5,5	4,5	5,0	0,62	7,0	9,0	9,0	<u> </u>	_
			«Ce <i>i</i>	та-402	•				
База	1,25	0,4	0,75	1,35	0,55	2,6	0,14	0,14	-
Эмиттер	0,9	0	0	0,8	0	1,9	0,01	0,01	-
Коллектор	7,6	4,0	1,35	4,1	2,6	8,3	9,0	9,0	_
			«A	лмаз»				·	<del></del>
База	0,62	0,58	0,55	0,38	2,05	0,14	0,14	1 –	-
Эмиттер	0,52	0,31	0,27	0,23	1,9	0,02	0,02	_	_
Коллектор	5,6	3,2	6,8	2,1	7,6	8,9	8,9	-	_
			«Эт	юд-2»					
<b>Б</b> аз <b>а</b>	1,35	0,45	1,2	5,3	8,9	4,6	4,4	-	_
Эмиттер	1,23	0,25	1,0	5,2	9,0	<b>4,</b> 5	<b>4,</b> 5	_	_
Коллектор	7,2	7,7	7,4	8,9	4,6	9,0	0	-	

Электрод			Znanam						
			эначени	не напря	яжения,	В, тран	зистора		
транзистора	T1	72	ТЗ	T 4	T 5	<b>T</b> 6	77	Т8	T 9
			«Эті	од-€ <b>0</b> 3 <b>&gt;</b>	•	·			
База	6,0	0,6	0,7	1,2	0,9	5,2	8,6	4,8	4,1
Эмиттер	6,3	0	0,1	0,7	0,5	4,4	9,0	4,65	<b>4,</b> 65
Коллектор .	0,7	4,0	1,2	5,2	5,2	8,6	4,8	9,0	0
		«C	Эрбата»	, «Орби	та-2»				
База	2,8	<b>C,8</b>	0,35	0,55	0,25	1,0	0,1	0,1	-
Эмиттер	0,53	0,71	0,24	0,43	0,14	0,83	0"	0	_
<b>К</b> оллектор	2,25	3,2	4,4	5,7	1,0	5,5	5,9	5,9	

Основные неисправности, возникающие при регулировие и проверке тока покоя и режимов транзисторов, и методы их устранения для приемника «Кварц-401» приведены в табл. 4.

Таблица 4

Характер немсправности	Воеможняя причнна неисправности	Способ обнаружения иеисп- равности и ее устранение		
Приемник не включается	Нет контакта в выклю- чателе питания	Заменить переменный рези- стор		
	Разряжена батарея	Проверить н <del>а</del> пряжение бата- реи под нагрузкой и заменить се		
	. Обрыв в проводах от колодки питания <i>Ш1</i> до монтажной платы	Проверить ампервольтом- метром. Неисправность устра- нить		
Плата вообще не потребляет тока; напряжение на электродах всех	Плохой контакт в ко- лодке питания	Проверить контакты в разъеме Ш1 и при необходимести подогнуть их		
транзисторов от- сутствует	Не работает выключатель В2	Заменить переменный резустор <i>R5</i>		
	Обрыв в проводах питания	Проверить провода омметром и при необходимости заменить		
	Обрыв в печати	Осмотреть печатный <b>монтаж</b> , отыскать неисправность <b>чи у</b> етранить ее		


<del></del>	<del>,</del>	<del></del>
Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение
Плата потребляет чрезмерно большой ток	Короткое замыкание между печатными проводниками или навесными элементами	Осмотреть печатный монтаж, отыскать ложную перемычку и устранить ее; обеспечить необходимый зазор между навесными элементами
	Короткое замыкание между обмотками в выходном или переходном трансформаторах	Выключить приемник, проверить омметром сопротивления между выводами трансформаторов на соответствие приведенным в приложении 1. Неисправный трансформатор заменить
	Пробит или включен обратной полярностью конденсатор СЗ5	Отпаять один вывод конденсатора. Если при этом ток покоя не уменьшится, то конденсатор С35 заменить
	Пробит или включен обратной полярностью конденсатор СЗ7	Убедиться внешним осмотром в правильности включения конденсатора. При неправильном подключении конденсатор отпаять и измерить его сопротивление омметром. Значение сопротивления должно быть в пределах 50—100 кОм. Неисправиый конденсатор заменить. Если подключение конденсатора правильное, то необходимо отпаять его выводы поочередно. При уменьшении тока до нормы конденсатор заменить
	Короткое замыкание в контуре <i>L14</i> , <i>C29</i> , <i>L15</i>	Отпаять контур и, если ток уменьшится до нормального, его необходимо заменить
Ток покоя мень- ше 6,5 мА	Мал ток выходного каскада	Закоротить резистор R22 и измерить ток. Если при этом ток покоя будет меньше 1,5 мA, то необходимо резистор R15 или R21 или оба одновременно заменить на резисторы с большим сопротивлением: R15—24, 33, 39, 43 кОм и R21—560, 620, 680 Ом
Ток покоя больше 8 мА, но меньше 15 мА	Пробит один из выходных транзисторов	Поочередно выпаять выходные транзисторы из платы, если ток покоя уменьшится до нормы, то неисправный транзистор необходимо заменить

Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение
Тек покоя больше 8 мА, но меньше 15 мА	Велик ток покоя выходного каскада	Выключить приемник, проверить омметром сопротивление между средней точкой переходного трансформатора (вторичная обмотка) и корпусом. При этом положительный вывод омметра подсоединяется к трансформатору, а отрицательный — к корпусу. Измеренное сопротивление должно быть в пределах 90 — 140 Ом. При несоответствин его указанному значению необходимо отпаять резисторы необходимо отпаять резисторы подлежат замене. При включенном питании проверить режимы транзистора табл. 3. При завышенном напряжении на базе транзистора нужно измерить номиналы резисторов R13 и R15 (предварительно выключается напряжение питания). Резистор с несоответствующим номиналу сопротивлением подлежит замене. Полезмо проверить изменение тока при закорачивании резистора R22. Если это изменение больше 2 мА, то необходимо уменьшить номинал резистора R15 до 20, 18 или 15 кОм. В случае если эта мера не даст эффекта, нужно заменить транзистор
Напряжение на электродах тран- эисторов <i>Ті</i> и <i>ТЗ</i> либо отсутствует	Пробит конденсатор С28	Отпаять один вывод конден- сатора и проверить отсутствие короткого замыкания
либо различается более чем на 20%	Не соответствует номиналу сопротивление резистора R20	Проверить омметром номинал резистора <i>R20</i> и при его несо- ответствии заданному заменить резистор
	Неисправен диод 7ГЕ2А-С(Д2)	Заменить диод

Характер ненсправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение
Режим одного или нескольких транзисторов не соответствует норме	Неправильно установ- лены резисторы на плате	Внешним осмотром и сравнением со схемой проверить правильность установки резисторов в каскаде, где обнаружено отклонение от нормы. Несоответствующие схеме резисторы заменить
	Номинал резистора не соответствует его мар- кировке	В каскаде, где обнаружено отклонение режима от нормы, отпаять резисторы, определяющие режим, и проверить омметром. Неисправные заменить
	Пробиты или имеют большой ток утечки электролитические конденсаторы: разделительные и в цепях фильтров	Внешним осмотром убедиться в правильности подключения конденсаторов. При правильном их включении необходимо поочередно отпаять конденсаторы в каскаде, режим которого не соответствует норме. Если при этом режим становится нормальным, то неисправный конденсатор заменить
4	Обрыв или короткое замыкание в контурных катушках или трансфор- маторах	Проверить омметром сопротивление между ножками катушек и трансформаторов в каскаде, режим которого не соответствует норме. Выявленную цеисправность устранить
	Неисправен транзистор	Если все резисторы и конденсаторы в каскаде, где обнаружено несоответствие режима заданному, исправны и их значения соответствуют номиналам, необходимо отпаять транзистор и проверить его параметры прибором ИПТ-1. Если транзистор исправен, то еще до установки его в схему проверить монтаж каскада, а также исправность и номиналы резисторов и конденсаторов при выключенном питании

#### 12. Настройка и регулировка усилителя низкой частоты

Настройка п регулировка усилителя низкой частоты (УНЧ) заключается в проверке значений нелинейных искажений и частотной характеристики. Правильно собранный УНЧ при полном соответствии режимов транзисторов таблице напряжений (табл. 3) должен сразу нормально работать при подаче сигнала от звукового генератора ЗГ на его вход. Регулировка УНЧ заключается в проверке всех низкочастотных параметров и в устранении выявленных дефектов, из-за которых тот или иной параметр не будет соответствовать норме.






Рис. 17. Схема подключения звукового генератора (ЗГ) к входу УНЧ

Рис. 18. Схема подключения лампового вольтметра, измерителя нелинейных искажений и осциллографа к выходу приемника

Для регулировки УНЧ к его входу (рис. 17) подключается звуковой генератор, а к выходу параллельно звуковой катушке громкоговорителя — ламповый вольтметр ЛВ, измеритель иелинейных искажений ИНИ и осциллограф — рис. 18. Для приемников с бестрансформаторным выходом («Этюд-2», «Этюд-603») подключение приборов производится аналогично.

Для проверки чувствительности усилителя НЧ радиоприемника «Кварц-401» на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 Гц и выходное напряжение 20 мВ. Регулятор громкости  $P\Gamma$  ставится в положение максимальной громкости, при этом в громкоговорителе должен прослушиваться звук частотой 1000 Гц, а выходной вольтметр покажет значение напряжения этой частоты. Регулятором выхода ЗГ устанавливается такое напряжение, при котором выходной вольтметр покажет напряжение не более 1 В. Это напряжение соответствует номинальной выходной мощности 100 мВт. При этом напряжение на выходе ЗГ и будет чувствительностью УНЧ, которая не должна превышать 15—20 мВ (см. табл. 5). Режимы приемников «Селга-402» и «Этод-603» на переменном токе показаны на рис. 19.

Если при подаче на вход УНЧ сигнала напряжением в 20 мВ от ЗГ на выходе развивается напряжение менее 1 В (при полностью введенном РГ) и, кроме того, форма выходного напряжения искажена, то необходимо определить, какой из каскадов имеет недостаточное усиление или вносит искажения. При этом следует пользоваться методом последовательного исключения исправных каскадов, двигаясь от выхода УНЧ к входу. Для этого сигнал от ЗГ через конденсатор емкостью 10—20 мкФ (зажим «+» конденсатора подключается к ЗГ) последовательно подается на базы транзисторов УНЧ и на оба конца разделительных конденсаторов.

Одновременно с измерением чувствительности производится проверка нелинейных искажений в тракте НЧ по показаниям индикатора нелинейных искажений ИНИ. Коэффициент гармоник определяется на частоте 1000 Гц при подаче на вход УНЧ напряжения 20 мВ. Регулятор громкости устанавливается в положение, при котором на выходе приемника развивается

Точка подачи сигнала	Условия лэмерения	Чувствительность, не хуже	Выход- ное из- пряже- ние, В
	«Сокол», «Сокол-403»		
База Т1		1,2-3,0 мкВ	
База <i>Т2</i>	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с ча- стотой модулянии 1000 Гц и глубиной	20—30 мкВ	0.005
База ТЗ	30% через конденсатор емкостью   0,033—0,047 мкФ	600—800 мкВ	0,225
Анод Д1		. ≤50 мВ	
База <i>Т4</i>	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор емкостью 3 мкФ	2,0—4,0 мВ	0,71
	«Кварц-401»		
База <i>Т1</i>		1,5-3,0 mrB	[
База Т2	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной	25—60 мкВ	0,225
База ТЗ	30% через конденсатор емкостью 0,1 мкФ	550-1100 mkB	
База <i>Т4</i>	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор емкостью 10—20 мкФ	15—20 мВ	1,0
	«Селга»		
База Т1	,	48 мкВ	
База Т2	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной	30-60 mkB	
База <i>ТЗ</i>	30% через конденсатор емкостью 0,05 мкФ	2-4	0,75
База Т4	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор емкостью 1,0 мкФ	5—10 мВ	
	«Алмаз»		
База Т1	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с ча-	2—6 мкВ	
База Т2	стотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30% через конденсатор емкостью	50-100 mkB	0,22
База ТЗ	0,1-0,2 мкФ	1-4 mB	

1				
Точка подачи сигнала	Условия <b>н</b> эм <b>е</b> рения	Чувствительность, не хуже	Выход- ное на- пряже- ние, В	
База Т4	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор емкостью 1,0 мкФ	15—25 мВ	0,72	
	<b>«</b> Этюд-2 <b>»</b>		***************************************	
База <i>Т1</i>		2,0—3,0 мкВ		
База <i>Т2</i>	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30% через конденсатор емкостью	40—60 мкВ	0,55	
База ТЗ	0,05—0,1 мкФ	300-600 MKB		
Баз <b>а</b> Т4	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор емкостью 0,047 мкФ	10—18 иВ	1,9	
	«Орбита», «Орбита-2»			
База <i>Т1</i>		3,5—5,5 мкВ		
База ТЗ	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с ча- стотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30% через конденсатор емкостью 0,05 мкФ	35—50 мкВ		
Баз <b>а</b> <i>Т4</i>	or 70 lepes homeenearop canocrate ofto any	1,5—2,3 мВ	0,7	
Баз <b>а</b> <i>Т5</i>	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через	6—10 мВ		

напряжение 1 В. Значение коэффициента гармоник должно соответствовать

конденсатор емкостью 0,047 мкФ

приведенному в табл. 1.

Для проверки частотной характеристики УНЧ на ЗГ устанавливается частота 1000  $\Gamma_{\rm L}$ . Регулятором громкости на выходе усилителя добиваются напряжения 0,24 B, и в дальнейшем положение  $P\Gamma$  не меняется. Напряжение  $U_1$  на входе не должно превышать 20 мВ. Затем частота звукового генератора меняется в пределах от 400 до 7000  $\Gamma_{\rm L}$ , а регулятором выхода З $\Gamma$  каждый раз устанавливается напряжение  $U_2$ , которое соответствует напряжению на выходе 0,24 B. Неравномерность N частотной характеристики определяется из соотношения:  $N=20 \lg \frac{U_2}{U_1}$ , и не должна превышать норм, при-

веденных в табл. 1.

Методы обнаружения и способы устранения возможных неисправностей, возникающих при регулировке и настройке УНЧ, приведены в табл. 6. После окончания регулировки усилителя НЧ необходимо включить напряжение питания и проверить на слух работу УНЧ при всех положениях регулятора




Рис. 19. Режимы на переменном токе радиоприемников «Селга-402» (а) и «Этюд-603» (б)

Режимы, отмеченные одной звездочкой, измерены относительно «земли» ВЧ; двумя звездочками — относительно «+» источника питания. Переменное напряжение на коллекторе *T5* «Этюд-603» составляет 30 мВ

Характер неисправности	Форма кривой выходного на- пряжения	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения ненсправности и ее устранение
Усилитель НЧ возбуждается (при выведенном регуляторе громкости на выходе прослушивается мощный сигиал qа-		Несоответствие номиналов заданным в цепочках обратной связи (R26, R17, R10, C33)	Проверить номиналы резисторов <i>R26</i> , <i>R17</i> , <i>R10</i> омметром, проверить исправность конденсатора <i>C33</i> . При несоответствии параметров заданным — элементы заменить
стотой 200— 300 Гд)	~	Неправильно распаяны обмотки в одном из трансформаторов	Отпаять один конец резистора <i>R26</i> или конденсатора <i>C33</i> и, если возбуждение прекратится, поочередно заменить трансформаторы <i>Tp1</i> и <i>Tp2</i>
Возбуждается УНЧ при под-		Неисправность в цепи обратной связи	Проверить резистор <i>R26</i> и конденсатор <i>C33</i> . При необходимости — заменить
фона		Неоправданно высокие коэффициенты усиления транзисторов <i>T6</i> , <i>T7</i>	Выпаять транзисторы, проверить их параметры прибором ИПТ-1 и заменить на транзисторы с коэффициентом усиления в пределах 30—60
Усилитель подвозбуждается на частоте 10—12 кГц при подаче на вход сигнала от ЗГ		Несоответствие номиналов заданным в цепочке обратной связи Я26, СЗЗ	Проверить и устранить вышеуказанным способом
		Короткое замы- кание в рези- сторе <i>R18</i> или конденсаторе <i>C27</i>	Проверить правильность установки конденсатора <i>C27</i> и его исправность. Измерить номинал <i>R18</i> . Неисправный элемент заменить
-		Закорочены резисторы R21, R22 или конденсатор C33	Проверить отсутствие короткого замыкания в печатных проводниках. Омметром измерить номиналы R21 и R22. Проверить C33. Неисправный элемент заменить

Характер неисправности	Форма кривой выходного напряжения	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправности и ее устранение
Усилитель подвозбуждается на частоте 10—12 кГц при подаче на вход сигнала от ЗГ		Неисправен конденсатор <i>СЗ1</i> или <i>СЗ2</i>	Проверить качество паек. Параллельно каждому из конденсаторов подпаять заведомо исправный того же номинала и в случае прекращения возбуждения заменить конденсатор, при подпайке к которому исчезло возбуждение
		Коэффициент трансформации переходного трансформатора не соответствует норме (см. табл. 11)	Омметром измерить сопротивление обмоток трансформатора <i>Тр1</i> и при отклонении его от значений, указанных в табл. 11, трансформатор заменить
		Коэффициент усиления одного или обоих выходных транзисторов (Т6, Т7) меньше 20	Выпаять оба транзистора, проверить их параметры прибором ИПТ-1 и при необходимости заменить на попарно подобранные с разницей в коэффициенте усиления потоку не более 30%
Форма выходного напряжения имеет вид половины синусоиды	,~	Плохо подпаяны транзисторы Т6 или Т7	Проверить режим транзисторов Т6 и Т7 по постоянному току. При переменном контакте и неустойчивом режиме проверить пайки и пропаять сомнительные контакты
		Обрыв или короткое замыкание в обмотках переходного или выходного трансформаторов	Отпаять провод от средней точки первичной обмотки выходного трансформатора и проверить омметром значение сопротивления раздельно для обеих секций обмотки. При отклонении сопротивления от значений, приведенных в табл. 11, трансформатор необходимо заменить.  Проверить режимы по переменному току на базах транзисторов Т6 и Т7 (см. табл. 5). При значительном отклонении параметров нуж-

			Продолжение табл. 6
Характер неисправности	Форма кривой выходного напряжения	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправности и ее устранение
Форма выходного напряжения имеет вид половины сипусоиды	$\sim$	Обрыв или короткое замыкание в обмотках переходного или выходного трансформаторов	емника и проверить сопротивление обеих секций переходного трансформатора на
·		Неисправен один из транзис- торов выходного каскада (Т6 или Т7)	Проверить режимы на коллекторах транзисторов $T6$ и $T7$ . При большой разнице в показаниях транзистор с меньшим уровнем выходного напряжения выпаять из схемы и проверить его параметры прибором ИПТ-1. Если транзистор неисправен, то замене подлежат оба транзистора на попарно подобранные
		Неисправен транзистор пер- вого каскада УНЧ	Проверить режимы транзистора $T4$ по постоянному и переменному току. Проверить надежность контактов в точках соединения транзистора на плате. При отклонении режима от номинального нужно проверить отсутствие коротких замыканий печатных проводников и надежность пайки элементов. При соответствии режимов по постоянному, но несоответствии по переменному току (малое усиление каскада) транзистор $T4$ необходимо заменить
		Обрыв или короткое замыкание печатных проводников в месте расположения предвыходного или выходного каскадов	Внимательно осмотреть монтаж и печать платы. Найти и устранить неисправность

Характер <b>н</b> еисправности	Форма кривой выходного напряжения	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправности и ее устранение
Ограничение выходного напряжения наступает при выходном напряжении, меньшем, чем 1 В. Чувствительность УНЧ ниже нормы		Несимметрично подобраны транзисторы выходного каскада	Проверить при максимальном неискаженном сигнале на выходе напряжения переменного тока на коллекторах транзисторов Т6 и Т7. Если напряжения несимметричны, то необходимо убедиться в исправности выходного трансформатора. Неисправный трансформатор заменить. При исправном выходном трансформаторе и несимметричном выходном сигнале на коллекторах транзисторов Т6 и Т7 необходимо сменить оба транзистора, предварительно подобрав их по коэффициенту усиления
		Режим транзи- сторов <i>T4</i> и <i>T5</i> по постоянному току не соответ- ствует номи- нальному	Проверить режимы тран- зисторов и при необходимо- сти произвести замену тран- зисторов. Выявленные в про- цессе проверки неисправно- сти устранить
	,	Неисправен один из тракзи- сторов: <i>Т4</i> или <i>Т5</i>	Произвести проверку режимов транзисторов по переменному току в УНЧ покаскадно. В каскаде, усиление которого недостаточно и в котором наблюдаются сильные нелинейные искажения, транзистор необходимо заменить
		Неисправен один из конден- саторов: <i>C21</i> или <i>C23</i>	Проверить правильность установки полярности конденсатора C21 и исправность C23, проверить также отсутствие короткого замыкания в конденсаторе C21
Чувствитель- ность УНЧ ни- же нормы	Форма синусо- иды выходного напряжения— неискаженная	Неисправен или плохо под- паян конденса- тор С27	Пропаять сомнительные пайки. Параллельно конденсатору С27 подпаять заведомо исправный и в случае возрастания чувствительности заменить конденсатор

Характер неисправиости	Форма крнвой выходного напряжения	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправности и ее устранение
Чувствитель- ность УНЧ ниже нормы	Форма синусо- иды выходного напряжения— неискаженная	Неисправен один из разде- лительных кон- денсаторов: <i>C21</i> или <i>C2</i> 3	Проверить прохождение сигнала через разделительные конденсаторы, подавая сигнал на базу соответствующего каскада через разделительный конденсатор и минуя его. При непрохождении или значительном ослаблении сигнала разделительным конденсатором его необходимо заменить
		Слишком мал (меньше 20) коэффициент усиления по току транзистора <i>T5</i>	Проверить чувствительность с базы транзистора $T5$ на соответствие режиму по переменному току. При правильном режиме транзистора по постоянному току, а также соответствии номиналов заданным и исправности элементов цепи обратной связи ( $R17$ , $C27$ ) сменить транзистор $T5$
		Неисправен транзистор <i>Т4</i>	Проверить режимы транзистора $T4$ по постоянному и переменному току. Если режим по постоянному току правильный, а по переменному—не соответствует номинальному, то транзистор необходимо заменить
Сигнал от ЗГ, поданный на вход. УНЧ, не проходит на выход или занижены режимы по переменному току на базах транзисторов T4—T7		Короткое замы- кание в цепи регулировки громкости	Отпаять положительный зажим конденсатора C21 и подать на этот вывод сигнал от ЗГ. Если при этом напряжение на выходе УНЧ будет нормальным, необходимо проверить сопротивление переменного резистора R5 при проворачивании оси, отсутствие коротких замыканий и правильность монтажа
		Короткое замы- кание в фильтре детектора	Отключить питание и проверить исправность монтажа конденсаторов $C34$ , $C36$ и резистора $R24$ при выведенном $P\Gamma$

Характер неисправности	Форма кривой выходного напряжения	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения ненсправности и ее устранение
Коэффициент гармоник УНЧ на проверяемой частоте превышает норму		Большой раз- брос значений коэффициента усиления по то- ку транзисторов T6 и T7	Проверить режим транзи- сторов по переменному току. При большой разнице в вы- ходном напряжении при по- даче на базы транзисторов Т6 и Т7 напряжения одина- кового значения необходимо заменить оба транзистора на попарно подобранные
Частотная характеристика УНЧ имеет взавал» в области нижних частот		Обрыв или не- соответствие но- миналов задан- ным в цепи об- ратной связи	Пропаять элементы цепоч- ки обратной связи и прове- рить номиналы <i>R26</i> и <i>C33</i> . При необходимости — элемен- ты заменить
При подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ напряжение на выходе отсутствует, а ток потребления резко возрастает		Короткое замы- кание или обрыв во вторичной обмотке выход- ного трансфор- матора	Измерить сопротивление вторичной обмотки <i>Tp2</i> омметром. При обнаружении обрыва или короткого замыкания трансформатор необходимо заменить

громкости. При положении  $P\Gamma$ , соответствующем минимальной громкости, на выходе приемника не должно быть никакого сигнала, а при максимальной громкости и подаче на вход УНЧ сигнала от  $3\Gamma$  частотой  $1000~\Gamma$ ц и значением 10-20~mB форма выходного напряжения должна быть неискаженной, без изломов, ярко светящихся точек и т. д.

Необходимо отметить, что получение на выходе УНЧ напряжения, соответствующего номинальной мощности, при очень малых напряжениях на входе говорит о близости усилителя к самовозбуждению, причинами которого могут быть положительная связь вместо отрицательной или неправильная распайка выводов переходного или выходного трансформаторов. Этот режим характеризуется очень высоким коэффициентом гармоник и большой неравномерностью частотной характеристики.

#### 13. Настройка и регулировка усилителя промежуточной частоты

Настройка и регулировка тракта усиления ПЧ производится на СВ-диапазоне при отпаянном конце катушки связи входного контура СВ-диапазона (L4) для срыва колебаний гетеродина и при установке конденсатора переменной емкости в положение максимальной емкости, а регулятора громкости в положение максимальной громкости.

Перед началом работ необходимо проверить работоспособность УНЧ. Для этого нужно отверткой коснуться среднего вывода регулятора громкости, при этом в громкоговорителе должен прослушиваться фон. Если этого нет, то необходимо проверить УНЧ и устранить выявленные неисправности и только после этого приступить к регулировке УПЧ. Все измерения и настройка усилителя ПЧ производятся сигналом от ГСС частотой 465 кГц с частотой

модуляции 1000 Гц и глубиной 30%. Уровень сигнала и выходное напряжение устанавливаются в соответствии с требованиями табл. 5. Схема соеди-

нения приборов показана на рис. 20.

Настройку УПЧ не следует производить при чрезмерно большом сигнале от ГСС и уменьшенном выходном напряжении приемника, чтобы не было влияния АРУ. Это влияние можно также исключить путем отключения схемы АРУ.

Регулировка УПЧ начинается с проверки режима транзисторов, далее настраивается второй каскад и одновременно проверяется работа детектора, затем первый каскад, тре-

тий контур ФСС, весь ФСС, после этого осуществляется подстройка всего УПЧ и проверяется чувствительность, избирательность и работа схемы АРУ.

Детекторный каскад, как правило, настройке или регулировке не подвергается, если режим полупроводников и нагрузки выбраны правильно. Проверка работы детектора производится подачей напряжения ГСС на анод диода и замером при этом выходного напряжения. Для приемников «Сокол» и «Сокол-403» на анод диода должно подано напряжение около 50 мВ, а напряжение на выходе при этом долж-




Рис. 20. Схема соединения приборов для проверки приемников

но составить 0,225 В. Это говорит о том, что диод работает нормально, в противиом случае его необходимо заменить.

После этого сигнал от ГСС подается последовательно на базы транзисто-

ров, начиная с последнего каскада УПЧ.

Применительно к приемнику «Кварц-401» процесс настройки и регулировки УПЧ производится следующим образом. Через конденсатор емкостью 0,1 мкФ сигнал от ГСС значением 500—1000 мкВ подается на базу транзистора ТЗ. Вращением сердечника катушек L14, L15 контур настраивается по максимальному напряжению на выходе приемника. Если при вращении сердечника этих катушек до крайних положений на выходе приемника не удается получить никакого напряжения даже при подаче на вход сигнала от ГСС значением 50—100 мВ, то необходимо проверить исправность детекторного каскада. После настройки контура L14, C29 чувствительность второго каскада УПЧ должна быть в пределах 550—1100 мкВ при выходном напряжении 0,225 В, соответствующем выходной мощности 5 мВт.

После этого сигнал от ГСС значением 30—60 мкВ подается на базу транзистора T2. Если чуветвительность каскада ниже нормы (см. табл. 5), то необходимо найти и устранить неисправности, вызывающие понижение чувствительности. Необходимо также проверить действие конденсатора нейтрализации C26. Для этого второй каскад УПЧ точно настраивается на частоту 465 кГи. Затем сигнал от ГСС значением 25—60 мкВ подается на базу транзистора T2 и медленным изменением частоты ГСС в обе стороны от значения 465 кГц проверяется, на сколько килогерц смещена резонансная частота контура L14, L15. При смещении резонансной частоты в сторону ее повышения следует уменьшить емкость C26, а при смещении в сторону понижения— увеличить. Допустимым считается смещение резонансной частоты не более чем на  $\pm 4$  кГц. При подборе емкости конденсатора C26 нужно каждый раз проверять смещение резонансной частоты.

		<u> </u>
Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения пенсправности и ее устранение
При подаче сигнала на диод Д1 на выходе приемника нет сигнала	Неисправен диод <i>Д1</i> (Д9Б)	Параллельно диоду Д1 подпаять неправный днод и, если сигнал проходит, неисправный диод заменить
	Отказал, неисправен контакт в переменном резисторе $R\bar{\mathfrak{o}}$	Выключить приемник и подключить омметр к резистору $R5$ : проводник от положительного зажима омметра—к корпусу приемника, а от отрицательного зажима—к средней точке $R5$ . При плавном вращении ручки $R5$ из одного крайнего положения в другое омметр должен показывать плавное возрастание или уменьшение сопротивления. Если этого не происходит, резистор $R5$ заменить
	Короткое замыкание в конденсаторе <i>СЗ4</i>	Измерить омметром сопротивление в точках подпайки конденсатора. При нулевом сопротивлении проверить отсутствие ложных перемычек мажду печатными проводниками, соединенными с указанным конденсатором, замыкание выводов самого конденсатора. При исправном монтаже отпаять конденсатор СЗ4 и снова проверить сопротивление в точках подпайки, а также самого конденсатора. В случае короткого замыкания в конденсаторе его необходимо заменить
Не проходит сигнал с базы транзистора ТЗ	Обрыв или короткое замыкание в печати в районе второго каскада УПЧ и детектора	Осмотреть монтаж, устранить обрывы и ложные перемычки
	. Режим транзистора <i>ТЗ</i> не соответствует норме	Проверить режим транзистора и устранить выявленные неиспровности
	Плохо подпаян или произошел обрыв в резисторе <i>R24</i>	Проверить монтаж и измерить омметром сопротивление резистора R24. При необходимости резистор заменить
	Обрыв или короткое замыкание в катушке L15	. Измерить омметром сопротивление катушки и при неисправности катушки заменить ее
	Неисправен диод <i>Д1</i> (Д9Б)	Проверить прохождение сигнала на- пряжением в 100 мВ санода диода. Если сигнал не проходит, то диод заменить

<u> </u>		
Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправности и ее устранение
Чувствитель- ность второго каскада УПЧ ниже нормы	Занижено сопротив- ление резистора <i>R25</i>	Измерить омметром сопротивление резистора $R25$ и при несоответствии его номиналу—заменить
	Плохо подпаян или неисправен конденсатор <i>C22</i>	Пропаять сомнительные пайки. Параллельно конденсатору C22 подпаять такой же, и, если чувствительность возрастет, заменить конденсатор
, .	Неисправен переменный резистор <i>R5</i>	Проверить сопротивление резистора омметром, принеисправности — заменить
	Неисправен транзи- стор <i>ТЗ</i>	Если перечисленные выше причины не подтвердились, то заменить транзистор
При вращении сердечника катушки L14 не-	Сломан сердечник контура	Вывернуть сердечник. Если неисправен — заменить
тушки L14 невозможно добиться максимального выходного напряже-	Неисправна катуш- ка	Измерить сопротивление катушки омметром. При отклонении сопротивления от нормы катушку заменить
ния	Не соответствует но- миналу емкость кон- денсатора С29	Осмотреть выводы конденсатора, проверить прочность их пайки. При необходимости пайку исправить. Проверить конденсатор описанным выше способом. Если неисправен—заменить
· · · .	Неисправен тран- зистор <i>ТЗ</i>	Подать сигнал от ГСС (в соответствии с табл. 5) через конденсатор емкостью 0,033 мкФ сначала на коллектор, а затем на базу транзистора ТЗ. Если сигнал, поданный на коллектор транзистора, проходит на выход, а с базы—не проходит, то транзистор необходимо заменить
Не проходит сигнал с базы транзистора <i>T2</i>	Плохо подпаян или неисправен конденса- тор <i>C24</i>	Пропаять сомнительные пайки. Проверить конденсатор вышеописанным способом. Если неисправеи—заменить
	Обрыв или короткое замыкание в катушке <i>L13</i>	Измерить смметром сопротивление катушки и при неисправности катушки заменить ее

Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправности и ее устраиение
Не проходит сигнал с базы транзистора $T2$	Режим транзистора Т2 не соответствует норме	Проверить режим транэнстора и устранить выявленные неисправности
	Неисправен транзи- стор <i>Т2</i>	Произвести проверку по методике, аналогичной проверке транзистора $T3$
Чувствитель- ность первого каскада УПЧ ниже нормы	Плохо подпаяны или неисправны конденсаторы C25 и C20	Произвести проверку и устранить неисправности вышеописанным спосо- бом
•	Режим транзистора Т2 не соответствует норме	Проверить режим транзистора и устранить выявленные неисправности
Возбуждение УПЧ после на- стройки первого и второго кас- када	Диод <i>Д1</i> (Д9Б) установлен обратной полярностью	Проверить правильность установки диода
Не проходит сигнал с базы транзистора <i>Т1</i>	Замкнут на экран один из выводов кон- денсаторов <i>С15</i> , <i>С17</i> или <i>С19</i>	Проверить и установить необходи- мый зазор
	Обрыв или короткое замыкание в катушках ФСС или в печати, или ненсправен конденсатор С16 или С18	Измерить омметром сопротивления катушек и при их неисправности — заменить. От ГСС подать сигнал по- очередно на конденсатор С16, С18 и коллектор транзистора Т1 и установить, через какую катушку не проходит сигнал. Неисправную катушку заменить. Осмотреть печатные проводники и устранить ложные перемычки и обрывы. Проверить отсутствие замыканий RC-элементов, соединенных сФСС, экранами контуров и между собой. Проверка производится при включенном питании путем отведения элементов (в сомнительных случаях) от экранов и других деталей схемы с помощью пинцета
	Режим транзистора Т1 не соответствует норме	Проверить режим транзистора и устранить выявленные неисправности

		<u> </u>
Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения непсправности и ее устранение
При вращении сердечника од-	Сломан сердечник	Вывернуть сердечник и заменить
ного из контуров ФСС на выходе приемника невозможно добиться макси-	Плохо подпаян или неисправен один из конденсаторов: <i>C16</i> , <i>C18</i> , <i>C15</i> , <i>C17</i> или <i>C19</i>	Пропаять сомнительные пайки. Конденсаторы проверить вышеизложенным способом
мального на- пряжения	Неправильно намо- тана одна из катушек ФСС	Проверить катушку, как описано выше, неисправную заменить
Чувствитель- ность с базы транзистора <i>Т1</i> ниже нормы	Ниже нормы чув- ствительность первого и второго каскадов УПЧ	Проверить чувствительность с базы транзисторов $T2$ и $T3$ на соответствие значениям, приведенным в табл. 5. Неисправности устранить
	Плохо подпаян или неисправен конденсатор С13, обрыв в катушке L9 или плохой контакт в переключателе диапазонов	Пропаять сомнительные пайки, проверить отсутствие обрыва в катушке L9. Неисправную катушку заменить. Выправить ненадежные контакты переключателя диапазонов
	Добротность одной из катушек ФСС ниже нормы	Обратить внимание, при вращении какого сердечника катушек ФСС напряжение на выходе приемника меняется незначительно. Такую катушку следует заменить
	Режим транзистора <i>Т1</i> не соответствует норме	Проверить режим транзистора и устранить выявленные неисправности
	Неисправен транзи- стор <i>Т1</i>	Если перечисленные выше причины не подтвердились, то заменить тран- зистор
УПЧ возбуж- дается после настройки всех контуров	Плохо подпаяны или неисправны конденса- торы <i>СЗ4</i> , <i>СЗ6</i> или <i>СЗ7</i>	Пропаять сомнительные пайки. Проверить конденсаторы вышеописанным способом. Если неисправен — заменить
	Завышена чувстви- тельность одного или обоих каскадов УПЧ	Путем замены транзистора на другой с меньшим коэффициентом усиления по току и подбором емкости конденсатора нейтрализации С26 необходимо уменьшить усиление УПЧ. Коллекторную цепь транзистора Т1 предварительно нужно зашунтировать конденсатором емкостью 100 пФ

Характер	Возможная причина	Способ обнаружения неисправности
неисправности	неисправности	и ее устранение
УПЧ возбуж- дается. Резо- нансная кривая двугорбая	Неправильно намотана одна из катушек (число витков в катушке связи не соответствует указанным в табл. 10) и неверно впаяна в схему (перепутаны начало и конец)	дается двугорбая кривая, и контур-

Для настройки фильтра сосредоточенной селекции сигнал от ГСС значением 2—5 мкВ подается на базу транзистора TI и поочередным вращением сердечников катушек L12, L13, L11 н L9, L10 они настранваются на максимум выходного напряжения. После настройки контуров ФСС необходимо снова подстроить контур второго каскада УПЧ, а затем контуры ФСС по максимальному выходному напряжению. То значение напряжения, подаваемого с ГСС, при котором на выходе приемника развивается напряжение 0,225 В и определяет чувствительность УПЧ. Она должна быть в пределах 1,5-3 мкВ. Если чувствительность УПЧ будет лучше 1-2 мкВ, а усилитель начинает возбуждаться, необходимо подобрать емкость конденсатора нейтрализации C26.

Эффективность действия APУ проверяется путем подачи на базу транзистора TI напряжения от ГСС значением 500 мкВ. Изменяя частоту ГСС в небольших пределах от значения 465 кГц, необходимо добиться максимального напряжения на выходе. Регулятором громкости устанавливается  $U_{\text{вых}} = 0.225 \text{ B}$  (по шкале децибел вольтметра — нуль). Затем напряжение от ГСС уменьшается в 20 раз (25 мВ), при этом напряжение на выходе должно быть не менее 0.08 В (уменьшается на 9 дБ). Это будет характеризовать правильность работы APУ.

После окончания работ необходимо подпаять к переключателю диапазонов конец катушки связи входного контура диапазона СВ.

Настройку всех каскадов УПЧ можно проводить при подаче сигнала от  $\Gamma$ CC сразу на базу транзистора T1. Однако это можно делать при условии качественного монтажа и полной исправности всех контурных катушек.

Методы устранения основных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе настройки УПЧ, и причины этих неисправностей приведены в табл. 7.

## 14. Укладка диапазонов и проверка работы гетеродина

Укладка диапазонов, сопряжение входных и гетеродинных цепей, проверка работоспособности гетеродина производится после настройки тракта НЧ и ПЧ. Переключатель диапазонов устанавливается в положение СВ, регулятор громкости — в положение наибольшей громкости, КПЕ — на максимальную емкость (против часовой стрелки до упора), а конденсаторы полупеременной емкости — в среднее положение. Укладка диапазонов приемника «Алмаз» проводится в следующем порядке: сначала укладывается ДВ-диапазон, а затем — СВ. Это делается для исключения влияния одного диапазона на другой, так как СВ-диапазон гетеродина получается при подключении параллельно ДВ-контуру гетеродина (L6, L7) добавочного контура (L5; C14) и конденсатора полупеременной емкости (С13) при одновременном отключении конденсаторов С7 и С6. Для обеспечения перекрытия на СВ-диапазоне сопрягающая емкость увеличивается подключением конденсатора С8.

В правильно смонтированном приемнике и при условии исправности всех элементов и узлов, при подключении источника питания, гетеродин сразу на-

чинает генерировать колебания, частота которых вначале определяется произвольными значениями индуктивностей катушек и емкостей полупеременных конденсаторов, входящих в контур гетеродина. Регулировка гетеродина заключается в том, чтобы при крайних положениях ротора КПЕ частота колебаний гетеродина обеспечивала бы прохождение сигкала через входную цепь в днапазоне ДВ на частотах 145 и 415 кГи и в диапазоне СВ— на 515 и 1640 кГи. Внутри этих днапазонов генерация гетеродина должна быть устойчивой при снижении напряжения питания до 5,6 В и при повышенном напряжении до 10,5 В. Кроме того, не должно быть паразитной генерации на побочных гармониках.

Напряжение частоты гетеродина делжно лежать в определенных пределах для создания оптимальных условий работы преобразовательного каскада. Значение этого напряжения в милливольтах, измеренное ламповым вольтмет-

ром, на резисторе в цепи эмиттера транзистора Т1 составляет:

	ДВ	CB
«Сокол», «Сокол-403», «Кварц-401»	70-100	<b>80</b> —12 <b>0</b>
«Селга», «Селга-402», «Орбита», «Орбита-2», «Алмаз»	€0—120	80—120 30—70 40—100

Для настройки диапазона СВ приемника «Кварц-401» на ГСС устанавливается частота 515 кГц с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30%. Сигнал, подаваемый через конденсатор емкостью 0,1 мкФ на базу транзистора T1, сначала устанавливается примерно равным 10—100 мВ и затем уменьшается регулятором выхода ГСС по мере настройки до такого значения, при котором напряжение на выходе приемника будет в пределах 0,225—0,3 В. Вращением сердечника катушек L7, L8 контура гетеродина СВ добиваются получения на выходе приемника максимального выходного напряжения.

Далее на ГСС устанавливается частота 1640 кГц (верхняя частота диапазона), КПЕ переводится в положение минимальной емкости вращением ротора по часовой стрелке до упора и поворотом ротора конденсатора полупеременной емкости С9 добиваются получення максимального напряжения на выходе приемника. Настройка на верхней частоте диапазона приводит к некоторой расстройке на нижней частоте, поэтому операцию настройки на верхней частоте необходимо повторить, а затем снова проверить настройку на нижней

частоте.

Настройка диапазона ДВ совершению аналогична: на нижней частоте (145 к $\Gamma$ ц) регулируются катушки L5, L6, а на верхней (415 к $\Gamma$ ц) — конденсатор C6

тор С6.

После настройки гетеродинных цепей необходимо еще раз проверить монтаж, исправить некачественные пайки, исправить и уложить монтаж. Возможные неисправности, которые могут возникнуть при настройке, их причины

и методика устранения приведены в табл. 8.

Необходимо отметить, что укладка границ диапазонов производится при неточной настройке входных цепей, поэтому может случиться, что частота настройки входной цепи окажется равной промежуточной (465 кГи) и тогда приемник будет возбуждаться. В этом случае возбуждение снимается перемещением входной катушки по стержню магнитной антенны.

# 15. Настройка входных цепей (сопряжение входных и гетеродинных контуров)

Для настройки входных цепей используется генератор поля (рис. 20). Напряженность поля (мкВ/м) на расстоянии 1 м от рамки равна произведению показания главного делителя напряжения ГСС на показания декадного делителя. На расстоянии 0,42 м от рамки напряженность поля в 10 раз больше, чем на расстоянии 1 м. Расстояние определяется между геометрическими центрами рамки и магнитной антенны приемника.

Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение
Не проходит сигнал во всех точках одного или обоих диапазонов	Неправильно установлены ножи переключателя диапазонов	Проверить внешним осмотром правильность установки ножей в соответствии с монтажной схемой
	Отсутствует контакт в переключателе диапазонов	Выправить при помощи отвертки и пинцета лепестки, плохо прилегающие к ножам
	Обрыв, плохая пайка или неправильная распай- ка выводов антенных ка- тушек	Внешним осмотром прохерить правильность распайки антенны и пропаять сомнительные пайки. Измерить омметром сопротивления катушек L1, L2, L3 и L4 и при несоответствии результатов измерений значениям, указанным в табл. 10, катушку заменить
	Плохо подпаян один из конденсаторов: <i>C5, C8, C12, C11, C13</i> или <i>C39</i>	Пропаять сомнительные пайки
	Обрыв или короткое замыкание в печатных проводниках	Внешним осмотром прове- рить печать платы и устра- нить обрывы или ложные пайки
	Обрыв или короткое за- мыкание в катушках гете- родина L5, L6 или L7, L8	Омметром измерить сопротивления между выводами катушек. При обнаружении дефекта катушка подлежит замене
	Замыкание в КПЕ	Проверить омметром отсутствие замыканий между выводами КПЕ и "землей" и при обнаружении короткого замыкания заменить КПЕ
, .	Замыкание в подстроечных конденсаторах СЗ, С4, С6 или С9	Отпаять поочередно под- строечные конденсаторы и проверить омметром отсутст- вие короткого замыкания. Неисправный конденсатор заменить

7 1	т роболжение табл.		
Характер неисправности	Воэможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение	
Контуры гетеродина не настраиваются на нижнюю частоту диапазона; частота настройки оказывается выше или ниже необходимой	Не соответствуют номиналу сопрягающие емкости конденсаторов С5 или С8	Внешним осмотром проверить номиналы конденсаторов, при необходимости — заменить	
	Неисправность в КПЕ	Попытаться произвести настройку на другом диапазоне, если это не удается, то необходимо заменить КПЕ	
	Сломан сердечник одной из гетеродинных катушек	Вывернуть сердечник и при необходимости— заменить	
При установке кон- денсаторов полупере- менной емкости С9, С6 на минимум емко- сти верхняя частота настройки ниже 1640 кГц на СВ- или 415 кГц на ДВ-диапазоне	Емкость конденсаторов С5 и С7 не соответствует номиналу	Проверить соответствие при необходимости — заменить	
	Емкость конденсаторов С10 или С8 не соответствует номиналу	Произвести настройку на другом диапазоне и при не- обходимости заменить КПЕ	
	Неисправен КПЕ	При исправности всех остальных конденсаторов схемы необходимо заменить КПЕ	
После настройки ге- теродина в нижней точке СВ- или в верх- ней точке ДВ-диапа- зона приемник возбуж- дается	Частота настройки вход- ной цепи близка к про- межуточной частоте	Изменить частоту настрой- ки входной цепи путем сме- щения соответствующей ан- тенной катушки до устране- ния самовозбуждения	
	Режим транзистора <i>Т1</i> не соответствует норме	В этом случае возможно возбуждение и в других точках диапазонов. Проверить режим транзистора по постоянному току и обнаруженную неисправность устранить	

Возможная причина неисправности	Способ обнаруження неисправ- ности и ее устранение
Число витков катушки L8 не соответствует норме	Параллельно контуру гетеродина (КПЕ) подпаять резистор сопротивлением 68—120 Ом
Велик коэффициент уси- ления транзистора <i>Т1</i>	Заменить конденсатор <i>C13</i> на конденсатор емкостью 0,022 мкФ, если коэффициент усиления не уменьшится, заменить транзистор
Номинал конденсатора С8 отличается от указан- ного в схеме	Заменить конденсатор
Неправильно распаяны выводы катушки <i>L1</i> (перепутаны начало и конец)	Проверить распайку и привести ее в соответствие со схемой
Чрезмерно мало сопротивление резистора, под- паянного параллельно КПЕ (при устранении вы- шеуказанной неисправно- сти)	Заменить резистор на другой, с большим номиналом
Неправильно распаяна катушка <i>L9</i> УПЧ	Измерить омметром сопротивление между выводами катушки L9 и при необходимости заменить ее
Плохо пропаяна или произошел обрыв в соответствующей гетеродинной катушке	То же
Ненсправен КПЕ	Заменить КПЕ
	Неисправности  Число витков катушки L8 не соответствует норме  Велик коэффициент усиления транзистора T1  Номинал конденсатора С8 отличается от указанного в схеме  Неправильно распаяны выводы катушки L1 (перепутаны начало и конец)  Чрезмерно мало сопротивление резистора, подпаянного параллельно КПЕ (при устранении вышеуказанной неисправности)  Неправильно распаяна катушка L9 УПЧ  Плохо пропаяна или произошел обрыв в соответствующей гетеродинной катушке

Перед началом настройки переключатель диапазонов устанавливается в положение «СВ», регулятор громкости — в положение максимальной громкости, КПЕ — в положение максимальной емкости, конденсаторы полупеременной емкости (для приемника «Кварц-401» — СЗ, С4) — в среднее положение.

Затем на ГСС устанавливается частота 585 кГц с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30%. Значение сигнала выбирается таким, чтобы при максимальной громкости на выходе приемника развивалось напряжение примерно 0,225—0,3 В, и по мере приближения к положению точной настройки это значение должно уменьшаться. Перемещением катушки L3, L4 вдоль стержня магнитной антенны достигается получение максимального напряжения на выходе приемника.

Если антенную катушку приходится сдвигать на самый край стержня, то необходимо смотать несколько витков. Если антенная катушка устанавливается на середине стержня, но все равно не происходит сопряжения, то это свидетельствует о плохом качестве феррита или о малом числе витков в ан-

тенном контуре.

После настройки на нижней частоте диапазона КПЕ устанавливается в положение минимальной емкости, а на ГСС устанавливается частота 1540 кГц и вращением ротора конденсатора С4 добиваются максимального напряжения на выходе. Затем проверяется настройка на нижней частоте диапазона, потом снова на верхней. Для получения точной настройки эти операции повторяются 2—3 раза. Наличие точной настройки проверяется приближением к антенне СВ индикаторной палочки. Если при приближении того и другого наконечника выходное напряжение уменьшается, значит, достигнуто сопряжение входного и гетеродинного контуров на данной частоте.

Настройка входной цепи в диапазоне ДВ производится аналогично. Нижняя частота сопряжения 160 кГц, верхияя — 395 кГц. На частоте 160 кГц настройка производится перемещением катушек L1, L2, а на частоте

395 кГц — изменением емкости конденсатора СЗ.

Для полной уверенности в точности настройки необходимо проверить настройку в середине днапазонов: для СВ — на частоте 1000 кГц, а для ДВ — на 250 кГц. При неточном сопряжении нужно проверить настройку на краях диапазона и при необходимости подстроить. Неточное сопряжение на краях диапазона, устраняется подбором емкостей сопрягающих конденсаторов С5 и С8. После этого операции настройки повторяются. Основные неисправности, встречающиеся при настройке входных цепей, способы их обнаружения и устранения приведены в табл. 9.

Следует обратить внимание на то, что сопряжение входных и гетеродинных контуров должно производиться в строго определенном порядке, а именно: сначала на СВ-, затем на ДВ-днапазоне. Это делается для исключения
влияния одного днапазона на другой, так как почти всегда входные контуры
обоих диапазонов включены последовательно. Причем при настройке входных
цепей выполнить сопряжение на ДВ-днапазоне и получить нормальную чувствительность можно только в случае согласного включения обоих антенных

контуров.

Радиоприемники «Орбита» и «Орбита-2» (см. рис. 9) для устранения влияния входных контуров на работу гетеродина в диапазоне КВ имеют мост нейтрализации (R2, C8, C9 и часть катушки L6: начало — отвод), настройка которого производится следующим образом. Для грубой настройки моста высокочастотный ламповый вольтметр подключается к статору конденсатора С5 и экрану гетеродинной катушки. На рамку генератора поля подается сигнал от ГСС частотой 12,7 МГи, и вращением ротора конденсатора С9 по показаниям лампового вольтметра устанавливается минимальное напряжение. При этом указатель настройки приемника должен быть в крайнем правом положении (минимальная емкость КПЕ). Точная настройка моста нейтрализации производится подстроечным конденсатором С9 по минимальному показанию лампового вольтметра на частоте настройки 12,1 МГи. Напряжение на входном контуре КВ и на базе транзистора Т1 при точной настройке моста не должно превышать 25 мВ.

Характер иеисправности	Возможная причина пеисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение
Максимальная чув- ствительность во всех отдельных точках диа- пазона ниже нормы	Чувствительность УПЧ ниже 5 мкВ	Измерить чувствительность УПЧ и устранить неисправность в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 6
	Неправильно произве- дена настройка входной цепи	Произвести точную настройку
	Ниже нормы доброт- ность соответствующей входной катушки	Заменить катушку
	Ниже нормы доброт- ность ферритового стерж- ня	Заменить стержень на го <u>л</u> - ный
Максимальная чув- ствительность ниже нормы только в сред- ней точке диапазона	Не соответствует номиналу емкость конденсаторов С5 или С8	Заменить соответствующий конденсатор
	Неисправен КПЕ	Если чувствительность в крайних точках диапазона имеет запас, то необходимо произвести сопряжение в средней точке, но после этого снова проверить чувствительность в крайних точках
Реальная чувстви- тельность ниже нормы	Велик уровень внеш- них помех	Произвести перепроверку
	«Шумит» транзистор Т1	Заменить транзистор
Невозможно настроить на максимум входную цепь	Неисправность в одной из катушек входной цепи или в конденсаторе полупеременной емкости	Заменить неисправную ка- тушку или конденсатор
	Неправильно распаяны входные катушки	Проверить распайку и привести в соответствие со схемой

		•
Характер иеисправности	Возможная причина неисправности	Способ обнаружения неисправ- ности и ее устранение
Не проходит сигнал через входную цепь	См. табл. 8	Проверить и устранить неисправность в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 8
Избирательность приемника по сосед- нему каналу ниже нормы	Неправильно настроен УПЧ	Произвести точную настройку УПЧ на частоте 465 кГц
Эффективность АРУ ниже нормы	Неисправен УПЧ	Произвести, проверку и устранить неисправности в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 7
Ослабление по зер- кальному каналу ниже нормы	Неправильно настроена входная цепь в верхней точке сопряжения	Произвести точную наст- ройку входной цепи
Релаксационное возбуждение в нижнем конце ДВ-диапазона (треск, «квакание»)	Плохо пропаян или не- исправен конденсатор <i>C35</i>	Пропаять или заменить конденсатор
	Форма выходного на- пряжения искажена («сту- пенька»)	Произвести проверку и устранить неисправность в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 6
Приемник возбуждается при повышенном напряжении питания	Неправильная настрой- ка входной цепи	Произвести точную наст- ройку входной цепи
	Возбуждение УПЧ	Произвести проверку и устранить неисправность в соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 7
	1	

Необходимо отметить, что настройка приемников в диапазоне КВ практически не отличается от настройки в диапазонах СВ и ДВ. Верхняя частота КВ-днапазона приемников «Орбита» и «Орбита-2» 12,1 МГц, а нижняя— 4.4 МГц. При настройке входных контуров на верхней частоте диапазона КВ, ввиду небольшого затягивания частоты гетеродина, следует периодически подстраивать ГСС для получения оптимальной настройки.

После окончания настройки и регулировки приемника необходимо обяза-

тельно провести проверку его основных параметров.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### **ТИРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ**

#### 16. Общие положения

Проверка основных параметров производится после настройки и регулировки, разборки и ремонта, а также после работ, связанных с пайкой и заменой узлов и деталей схемы.

Основными параметрами, которые характеризуют нормальную работу приемника, являются: диапазон принимаемых частот, реальная чувствительность, избирательность, ширина полосы пропускания, номинальная выходная мощность, ток покоя.

При проведении проверки необходимо соблюдать следующие условия:

1. Испытания должны проводиться при температуре окружающего воздуха 15—35° C, относительной влажности 50—70% и атмосферном давлении  $(0.86 \div 1.06) \cdot 10^5 \,\Pi a \,(646 - 796 \,\text{MM pt. ct.}).$ 

2. Уровень наводимого на приемник напряжения внешних помех на всех диапазонах должен быть на 32 дБ ниже нормы на чувствитель-

ность.

3. При проверке низкочастотной части приемника все приборы должны соединяться с входом УНЧ экрапированными проводами с заземленным экра-




Рис. 21. Стандартный эквивалент антенны  $R_1$  — внутрениее сопротивление генератора;  $R_2 = (80 - R_1)$  Ом; I — гнездо внешней антенны; 2 — общий «земляной» контакт

ном. Подсоединение приборов не должно вызывать увеличения фона больше чем на 2 дБ.

4. Все измерительные приборы должны быть включены в сеть за 15 мин до начала работы.

5. Перед проверкой основных параметров необходимо произвести внешний осмотр приемника и убедиться в его работоспособности.

6. Все измерения проводятся с использованием генератора поля (рис. 20). При измерении чувствительности на гнездах внешней антенны используется стандартный эквивалент антенны (рис. 21),

который подключается между точками 1-2 и 3-4 (см. рис. 20). При этом переключатель B переводится в правое положение, а конденсатор C закорачивается.

Для проверки используются измерительные приборы, перечисленные в § 10. Результаты измерений должны соответствовать данным, приведенным в табл. 1.

#### 17. Проверка диапазона принимаемых частот и точность градуировки

Проверка диапазона принимаемых частот, запаса перекрытия диапазонов и точности градуировки шкалы приемника заключается в измерении частоты колебаний, воспроизводимых различными приборами, выбор которых зависит от требуемой точности измерений. Для проведения этих измерений на вход приемника подается модулированный сигнал от гетеродинного волномера с частотой, определяемой диапазоном волн. Если в гетеродинном волномере отсутствует возможность модуляции, то для измерений можно использовать ГСС, точность настройки которого в каждом случае проверяется кварцевым калибратором (КК) или гетеродинным волномером по методу биений.

Диапазон принимаемых частот и запас перекрытия определяется крайними (граничными) частотами каждого диапазона. Точность градуировки шкалы проверяется на обоих днапазонах на частотах, отстоящих на 10—15% от его

начала и конца.

По шкале приемника устанавливается требуемая частота диапазона, регулятор громкости ставится в положение максимальной громкости. Далее на ГСС выставляется частота, равная установленной по шкале приемника (частота модуляции 1000 Гц и глубина 30%). Сигнал от ГСС подается на рамку, значение сигнала устанавливается по максимальному показанию выходного прибора. По частотам настройки генератора определяется диапазон принимаемых частот.

Отношение разности градуировки, определенной по шкале приемника, и частоты сигнала, принимаемого в этой точке, к частоте сигнала является относительной погрешностью градуировки (в процентах):

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_c} \cdot 100 = \frac{\pm (f_H - f_c)}{f_c} \cdot 100,$$

где  $\Delta f$  — абсолютная погрешность градупровки;  $f_{\rm fl}$  — частота, установленцая по шкале приемника;  $f_{\rm 0}$  — фактическое значение частоты сигнала (определяется по шкале  $\Gamma$ CC).

## 18. Проверка реальной чувствительности и собственных шумов

Подключение генератора для проверки реальной чувствительности при работе приемника от внутренней магнитной антенны производится с использованием генераторов поля (рис. 20), а при работе от внешней антенны — с использованием стандартного эквивалента (рис. 21).

Измерения проводятся в трех точках каждого диапазона, причем две крайние точки должны отстоять на 10—15% от начала и конца каждого диапазона. От ГСС АМ подается сигнал соответствующей частоты (в зависимости от выбранного диапазона) с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30%. Приемник настраивается на частоту сигнала по максимальному выходному напряжению. Сигнал от генератора подбирается аттенюатором так, чтобы на выходе получить напряжение, соответствующее выходной мощности 5 мВт.

После этого на ГСС выключается модуляция и измеряется напряжение шумов на выходе приемника (собственные шумы). Оно должно быть на 20 дБ (в 10 раз) ниже выходного напряжения, соответствующего выходной мощности 5 мВт. Если напряжение шумов больше указанного значения, то его снижают при помощи регулятора громкости. Далее снова включается модуляция и аттенюатором ГСС устанавливается выходное напряжение, соответствующее выходной мощности 5 мВт. Затем, если напряжение шумов окажется больше допустимого, операции повторяются, пока оно не будет на 20 дБ ниже выходного напряжения при мощности 5 мВт.

Напряжение ГСС (при соблюдении всех условий), выраженное в микровольтах, а при использовании генератора поля — в микровольтах на метр, и будет реальной чувствительностью приемника в измеряемом диапазоне.

#### 19. Проверка избирательности (ослабления соседнего канала)

Прием сигналов приемником сопровождается различными помехами, которые искажают полезный сигнал, а иногда делают его прием невозможным. Способность приемника ослаблять действие помех характеризуется избирательностью (селективностью) по соседнему каналу, т. е. способностью приемника отделять полезный сигнал от мешающего соседнего канала.

Избирательность приемника наиболее просто можно определить по методу одного сигнала. Она проверяется одновременно с измерением чувствительно-

сти на средней частоте каждого диапазона.

На вход приемника подается сигнал от ГСС частотой, равной средней частоте днапазона; сигнал модулирован частотой 1000 Гц при глубине модуляции 30%. Приемник настраивается на частоту сигнала по максимальному выходному напряжению. Затем регулятором громкости устанавливается выходное напряжение, соответствующее выходной мощности 5 мВт. Не изменяя настройки приемника и положения РГ, ГСС расстранвается на 10 кГц в обе стороны от частоты точной настройки и в обоих случаях аттеноатором генератора устанавливается напряжение, соответствующее выходной мощности 5 мВт. Отношение иапряжения ГСС АМ при расстройке на ±10 кГц к напряжению, соответствующему реальной чувствительности, выраженное в децибелах, и будет показателем избирательности.

Целесообразно снять также и характеристику избирательности приемника. Для этого после определения чувствительности на частоте резонанса измеряется напряжение через определенные частотные интервалы. По полученным значениям входного напряжения определяется избирательность для каждого значения расстройки и строится характеристика избирательности. Пользуясь этой характеристикой, можно определить ширину полосы пропуска-

ния на любом заданном уровне.

# 20. Проверка ширины полосы пропускания, промежуточной частоты, ослабления сигнала зеркального канала и ослабления напряжения сигнала промежуточной частоты

Если снята характеристика избирательности приемника по соседнему каналу, то по ней легко можно определить ширину полосы пропускания на лю-

бом уровне.

Измерение ширины полосы пропускания производится аналогично измерению избирательности, однако ГСС расстранвают в обе стороны от частоты точной настройки настолько, чтобы напряжение от него, необходимое для получения выходного напряжения, соответствующего мощности 5 мВт, было бы на 6 дБ (в 2 раза) больше напряжения ГСС при точной настройке приемника.

Разность частот ГСС при увеличении ( $f_1$ ) и уменьшении ( $f_2$ ) частоты, выраженная в килогерцах, будет шириной полосы пропускания. Значение про-

межуточной частоты определится по формуле:  $f_{\pi p} = 0.5 \ (f_1 + f_2)$ .

Ослабление сигнала зеркального канала измеряется на самой высокой частоте каждого диапазона (см. выше). Однако ГСС расстраивается на двойное значение промежуточной частоты в сторону больших частот, так как для всех рассматриваемых приемников частота гетеродина выше принимаемой.

Отношение напряжения ГСС при расстройке к напряжению при точной настройке, выраженное в децибелах, является показателем ослабления зер-

кального канала.

Ослабление напряжения сигнала промежуточной частоты проверяется на частотах, наиболее близких к промежуточным ( $f_{\pi p}$ =465 к $\Gamma$ ц): 400 и 500 к $\Gamma$ ц. Методика проверки та же, что и при проверке чувствительности и избирательности.

После определения чувствительности при точной настройке приемника на частоту сигнала частота ГСС устанавливается равной 465 кГц. Изменяя ватем частоту ГСС в небольших пределах ( $\pm 10$  кГц), определяют такое зна-

чение частоты, при котором необходимо подавать наименьшее напряжение на

вход приемника для получения выходной мощности 5 мВт.

Отношение напряжения сигнала промежуточной частоты (или близкой к промежуточной) к напряжению принимаемой частоты, выраженное в децибелах, будет показателем ослабления сигнала промежуточной частоты.

## 21. Проверка наминальной выходной мощности и чувствительности тракта НЧ

Проверка номинальной выходной мощности производится по схеме рис. 20.

На вход УНЧ от звукового генератора подается сигнал частотой 1000 Гц. Напряжение сигнала должно соответствовать заданной чувствительности тракта НЧ (см. табл. 5). Далее регулятором громкости устанавливается напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, соответствующее заданной номинальной мощности. При этом нелинейные искажения на выходе приемника, измеренные ИНИ, не должны превышать нормы (см. табл. 1).

Подсчет номинальной выходной мощности производится по формуле:  $P_{\mathbf{H}} = U_{\mathbf{H}}^2/Z$ , где  $U_{\mathbf{H}}$ — номинальное напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, B; Z— полное сопротивление звуковой катушки громкоговорителя

на частоте проверки, Ом.

Чувствительность тракта УНЧ проверяется по той же схеме, что и номинальная выходная мощность, только на выход подключается ламповый вольтметр. Ламповым вольтметром измеряется напряжение сигнала от ЗГ частотой 1000 Гц, при котором на звуковой катушке громкоговорителя развивается напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности приемника. Измеренное при этом ламповым вольтметром напряжение и будет чувствительностью тракта УНЧ.

#### 22. Проверка тока покоя и дополнительные измерения

Ток покоя проверяется по методике, изложенной в § 11, при отсутствии сигнала на входе приемника и регуляторе громкости в положении минимальной громкости.

Для более полной характеристики работы приемника иногда бывает целесообразно провести проверку действия ручной регулировки громкости и

снятие кривой верности, а также действия АРУ.

Частотная характеристика всего тракта усиления (кривая верности) по напряжению вает зависимость напряжения на выходе приемника от частоты модуляции. Для снятия кривой верности осуществляется внешняя модуляция ГСС подачей на него модулирующего напряжения от звукового генератора. Измерения проводятся на частотах 220 и 1000 кГц. Приемник точно настраивается на частоту сигнала так же, как при проверке чувствительности, т. е. по максимальному выходному напряжению. Напряжение сигнала от ГСС при частоте модуляции 1000 Гц должно быть 1000 мкВ, глубина модуляции поддерживается равной 30%. Регулятором громкости устанавливается выходное напряжение, соответствующее 0,25 номинальной выходной мощности. Затем частота модуляции ГСС меняется, при неизменной глубине модуляции, и снимается зависимость выходного напряжения от частоты модуляции.

По полученной кривой верности неравномерность (в децибелах) определяется графически как отношение максимального значения кривой к минимальному или как отношение минимального или максимального значений к

значению кривой на заданной частоте,

Действие АРУ проверяется при подаче на вход приемника сигнала от ГСС частотой 100 кГц, модулированного по амплитуде напряжением частоты 1000 Гц с глубиной модуляции 30%. Регулятором громкости устанавливается выходное напряжение, соответствующее 0,25 номинальной выходной мощности. Затем напряжение ГСС уменьшается на 26 дБ. При этом

напряжение на выходе должно уменьшиться в заданное число раз в соответствии с табл. 1.

Отношение напряжений (в децибелах) на выходе приемника при максимальном и минимальном напряжениях на входе характеризует действие АРУ.

Действие ручной регулировки громкости (РГ) проверяется при подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ частотой 1000 Гц и напряжением, которое соответствует выходной мощности 5 мВт. При этом регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости. Затем, поставив ручку РГ в положение минимальной громкости, по наименьшему показанию выходного вольтметра (это может не соответствовать положению ручки РГ при ее вращении против часовой стрелки до упора) измеряется напряжение на выходе.

Отношение напряжения (в децибелах), подаваемого на вход УНЧ при установке РГ в положение минимальной громкости, к папряжению, соответствующему установке РГ в положение максимальной громкости, характеризует действие ручной регулировки громкости.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

# **ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ,**МЕТОДЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

#### 23. Общие положения

Транзисторные приемники включают в себя полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы, трансформаторы и другие детали и узлы. В процессе эксплуатании полупроводниковые приборы и другие детали, отрабатывая срок службы, меняют полностью или частично свои параметры, становятся непригодными и требуют замены. Поэтому, кроме ремонта приемников с целью устранения возникающих неисправностей, необходимо периодически проводить профилактические осмотры. Это дает возможность предупредить возникновение многих неисправностей.

При длительной работе в приемпиках могут возникнуть самые разнообразные неисправности. Для того чтобы быстро найти причину отказа в работе, необходимо четко представлять себе принцип работы приемника, изучить его принципиальную схему и ее особенности, уяснить предъявляемые технические требования к данной модели, знать факторы, от которых зависят основные параметры. Знание этих вопросов значительно облегчит отыскание неисправностей, так как по характеру нарушения можно достаточно точно определить неисправный каскад или узел, необходимость подстройки контуров и т. д.

Способы отыскания неисправностей весьма разнообразны; наиболее простыми из них являются: осмотр монтажа, проверка и замена полупроводниковых приборов и других элементов схемы, проверка приемника на прохождение

сигнала (покаскадная проверка).

Причиной неисправностей в приемниках часто является выход из строя батарей. Если же батарея дает под нагрузкой достаточное для данного приемника напряжение, то причину неисправности нужно искать в самом приемнике. Место неисправности и ее характер, как правило, можно установить путем измерения напряжения на электродах транзисторов. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту приемника, необходимо проверить наличие контактов в колодке питания и работоспособность батареи. После этого можно приступить к электрической проверке самого приемника.

Нахождение неисправностей рекомендуется проводить следующим об-

разом:

1) по внешним признакам определить вышедший из строя каскад, а по возможности узел или деталь в этом каскаде, проверить ток покоя и сопротивление постоянному току в контрольных точках;

2) проверить режимы полупроводниковых приборов по постоянному току;

3) произвести разборку приемника и внешний осмотр монтажа на надежность электрических контактов и правильность электрических соединений;

4) проверить элементы схемы: резисторы, конденсаторы и др., проверить

моточные детали и узлы на обрыв и межвитковое замыкание;

5) произвестн проверку приемника на прохождение сигнала и покаскад-

ную проверку.

Разборка приемников производится в том случае, когда невозможно определить и устранить неисправность радиоприемника в собранном виде. Производят ее при тщательном соблюдении рекомендаций, приведенных в § 10.

Элементы схем, установленные на печатных платах приемников, не нумеруются (исключение составляет лишь приемник «Кварц-401»), что создает дополнительные трудности при ремонте, поэтому при нахождении и устранении неисправностей, кроме принципиальных схем, нужно использовать монтажные схемы печатных плат.

Однако при этом необходимо учесть, что заводы проводят непрерывную работу по совершенствованию технологических процессов производства, поэтому монтажные схемы одних и тех же моделей приемников, но разных серий могут несколько отличаться друг от друга и от приведенных в настоящем пособии. При обнаружении таких несоответствий нужно произвести уточнение по принципиальной схеме.

Правила проверки монтажа, сопротивлений, тока покоя и режимов тран-

зисторов приведены в § 11.

При ремонте приемников необходимо иметь следующие инструменты: паяльник 35-60 Вт, набор отверток, бокорезы, пассатижи, пинцет, напильники, небольшие тиски, торцевые ключи, отвертку из изоляционного материала для регулировки сердечников катушек. Из материалов нужно иметь: припой ПОС-61, канифоль, этиловый спирт, провода различных марок и сечений, изоляционные трубки различных диаметров, набор винтов, гаек, шайб и монтажных лепестков, комплект резисторов, конденсаторов, транзисторов и полупроводниковых приборов.

При ремонте необходимо проводить различные измерения, поэтому нужно иметь комплект измерительных приборов: ампервольтомметр (тестер), звуковой генератор, генератор стандартных сигналов, измеритель нелинейных ис-

кажений, миллиамперметр, ламповый вольтметр, осциллограф.

Перед началом ремонтных работ необходимо полготовить рабочее место, которое должно быть удобным и хорошо освещенным, и проверить состояние ннструмента и измерительных приборов.

При ремонте нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать

поражения электрическим током.

#### 24. Ремонт печатных плат

При ремонте печатного монтажа необходимо помнить, что печатные платы покрыты изолирующим лаком, поэтому для подсоединения приборов к отдельным печатным линиям следует применять острые наконечинки. С их помощью можно проколоть защитную пленку и осуществить контакт с печатной линией.

Для предотвращения отслаивания фольги при пайке необходимо, чтобы все выводы деталей были хорошо облужены. Места паек нужно смазать жидким флюсом (раствор канифоли в спирте) и паять припоем ПОС-61. Пайка с применением флюса, содержащего кислоты, недопустима.

При отсутствии специального паяльника для пайки плат можно применять обычные мощностью 35-60 Вт с чистым, хорошо залуженным и заточенным жалом диаметром не более 4 мм. Время пайки должно быть минимальным. Длительное прогревание фольги крайне нежелательно, так как это приводит к ее отслаиванию. Загрязненные места на печатных проводниках очищаются зубной щеткой, смоченной в спирте. Удалять грязь острыми

предметами (ножом или отверткой) недопустимо.

При внешнем осмотре печатных плат нужно проверить целость печатных линий, убедиться в отсутствии трещин, разрывов, прогоревших участков, установить, не поврежден ли изолирующий слой между проводниками и проводящий слой в местах пайки навесных элементов. Детали подергивать не допускается, так как это может привести к разрушению печатных проводников (при недостаточно прочном сцеплении их с изолирующим слоем).

При отслаивании фольги рекомендуется следующий способ ремонта: 1) поврежденное место тщательно очищается от грязи; 2) на фольгу и гетинакс в месте повреждения наносится тонкий слой клея БФ-2 или БФ-4; 3) для ускорения склейки можно провести горячим паяльником по отслоившемуся участку фольги; 4) тщательно проверить фольгу, убедиться в том, что отсут-

ствуют паразитные замыкания и разрывы.

Если произошло отслаивание и разрыв фольги, то рекомендуется проделать следующее: 1) удалить остатки фольги данного проводника; 2) очистить плату от грязи; 3) точки (не более четырех), электрический контакт которых необходимо восстановить, соединяются с помощью медного луженого проводника диаметром 0,3—0,4 мм. Для предотвращения замыканий на провод надевается полихлорвиниловая трубка.

Если восстановлению подлежит часть фольги, то до места обрыва фольгу подклеивают, а удаленную часть восстанавливают вышеописанным методом. При отслаивании и разрыве печатного проводника, связывающего более че-

тырех точек, плату лучше заменить.

Из-за длительной эксплуатации в результате коробления платы могут возникнуть микротрещины в печатных линиях, которые приводят к нарушению электрических контактов. Для обнаружения их достаточно внимательно осмотреть всю печать и проверить ее омметром. Микротрещины необходимо запаять,

### 25. Особенности ремонта узлов и деталей

Нормальная работа приемника во многом зависит от того, насколько точно заменяемые в процессе ремонта элементы по своим номиналам соответствуют указанным в принципиальной схеме. Нужно хорошо себе представлять назначение и роль каждого элемента, входящего в схему. Это поможет правильно подобрать детали при замене. Отклонения от номиналов, указанных в схеме, допускаются лишь в самых крайних случаях, если это отклонение не вызовет серьезного нарушения режимов работы полупроводниковых приборов.

Замену деталей на печатных платах рекомендуется проводить в следующей последовательности: 1) по принципиальной и монтажной схемам определить тип и номинал вышедшего из строя элемента; 2) элемент выпаять или, что значительно лучше, выкусить бокорезами, оставив концы выводов не менее 5 мм; 3) выводы устанавливаемого элемента подготовить соответствующим образом и подпаять к печатным линиям через отверстия в плате или к

оставшимся концам проводов.

При демонтаже отказавших деталей и узлов (трансформаторов, контурных катушек, транзисторов и т. п.) следует предварительно очистить выводы от припоя и легким покачиванием осторожно вынуть узел. Перед установкой нового узла необходимо предварительно снять излишки припоя и прочистить отверстия в печатной плате. Нужно помнить, что каркасы катушек, колодка переключателя и другие детали изготавливаются из полистирола или полиэтилена с низкой температурой плавления, поэтому при пайке следует соблюдать осторожность и не допускать их перегрева, который приводит к деформации или выходу из строя этих узлов и деталей.

Конденсатор переменной емкости (КПЕ) состоит из двух секций с твердым диэлектриком. У КПЕ, используемых в приемниках «Сокол», «Сокол-403», «Алмаз», «Этюд-2», «Этюд-603», «Орбита» и «Орбита-2», на

крышке установлены четыре подстроечных конденсатора, которые используются в контурах входной цепи и гетеродина. КПЕ крепится к печатной плате с помощью винтов и припаивается к схеме навесными проводами. Снимать

конденсатор с платы следует в исключительных случаях.

Замыкание секций КПЕ или встроенных подстроечных конденсаторов можно обнаружить омметром, который с помощью зажимов «крокодил» подсоединяется к корпусу и к контакту проверяемой секции. Прокручивая поочередно секции от упора до упора, убеждаются в отсутствии замыканий. В случае сильного треска при прокручивании необходимо снять оболочку и с помощью пипетки закапать в каждую секцию по одной капле состава ОС-20 или СОПАЛ-6. Необходимо помнить, что излишнее вращение встроенных подстроечных конденсаторов приводит к выкрашиванию слюдяной прокладки между пластинами, замыканию их и выходу из строя конденсаторов без возможности ремонта в условиях радиолюбительской практики.

В рассматриваемых приемниках применено однотросиковое верньерное устройство (рис. 11). Для разборки устройства нужно предварительно разобрать приемник и вынуть монтажную плату. Затем снять со шкива (лимба) КПЕ и роликов тросик (радиошнур) и освободить стрелку. При необходимости можно снять лимб настройки, который насажен на ось КПЕ и крепится к ней с помощью винта. При сборке верньерного, устройства нужно пользоваться кинематическими схемами и соблюдать определенную последовательность: КПЕ вращением оси против часовой стрелки устанавливается в положение максимальной емкости так, чтобы лыски оси были расположены параллельно горизонтальной оси приемника. В таком положении на ось конденсатора надевают лимб настройки и, растягивая пружину, натягивают тросик.

Неисправности верньерного устройства, которые могут возникнуть при

эксплуатации приемников, устраняются следующим образом.

Если при вращении ручки настройки стрелка неподвижна или движется неравномерно (запаздывание, остановки, рывки), то это свидетельствует о пробуксовывании тросика либо о нарушении кинематики механизма. В этом случае необходимо проверить положение тросика в канавках направляющих ролнков и лимба. Если трос пробуксовывает, то его необходимо протереть тампоном, смоченным в очищенном бензине, протираются также канавки роликов и лимба КПЕ. Следы бензина необходимо сразу же удалить чистым тампоном. Если причиной пробуксовывания является ослабление натяжной пружины, то ее необходимо заменить. Неравномерность хода стрелки может быть связана с неровностями на подшкальнике, которые снимаются острым инструментом.

Если при вращении ручки настройки наблюдается упругое торможение с отдачей и тугой ход всего механизма, то причина может быть в нарушении кинематики. Если механизм соответствует кинематической схеме, следует отрегулировать натяжение тросика и проверить окружное усилие на ручке настройки. Причиной неисправности механизма может быть сильное трение в роликах. Необходимо проверить легкость их хода при снятом тросике и отрегулировать положение роликов так, чтобы канавки находились в одной плоскости.

Если при работе механизма (приемник выключен) прослушиваются сильные шумы (скрипы, щелчки и др.), возможно, что натяжная пружина задевает за шасси или провода монтажа, стрелка задевает за подшкальник или ручка настройки задевает за корпус либо за провода монтажа. Ручка настройки не вращается в одном из направлений при захлесте витков тросика на барабане.

Магнитная антенна приемников собрана на ферритовом стержне. Чтобы снять антенну, необходимо отпаять выводы катушек от контактов печатной платы. Распайка выводов катушек производится в соответствии с рис. 13; концы проводов должны быть тщательно облужены. Обрыв или плохая пайка одного из проводов снижают добротность контура и, следовательно, существенно снижают чувствительность приемника. На обрыв катушки проверяются омметром.

Переключатели диапазонов, которые применяются во всех приемниках,— продольно-движкового типа. Конструкция переключателей описана в § 9. Основная неисправность переключателей — плохой контакт лепестков и ножей в результате загрязнения или частичного износа. Для устранения неисправностей рекомендуется вынуть нож из переключателя; ватным тампоном, смоченным в спирте, протереть все лепестки; отрегулировать сжатие лепестков и вставить нож в переключатель. Передвигая нож, нужно убедиться, что он ходит без заеданий. В противном случае необходимо пинцетом подправить положение лепестков. Следует помнить, что корпус переключателя изготовлен из полиэтилена, весьма легкоплавкого материала, поэтому при смене переключателя или его ремонте необходимо следить за тем, чтобы контактные лепестки не расходились при пайке, что может привести к потере контактов.

Контурные катушки наматываются на каркасы, изготовленные из полистирола или оргстекла. Регулировка индуктивности осуществляется вращением ферритового сердечника. Регулировочные шлицы для предотвращения

самоотворачивания заливаются церезином.

Контурные катушки обычно ремонту не подвергаются. Выпанвать и впанвать катушки из платы нужно очень осторожно, так как каркас их имеет низкую температуру плавления. При установке катушек необходимо располагать их на соответствующих местах, тщательно соблюдая расположение выводов. Конструкция контурных катушек приведена на рис. 14, а моточные данные и распайка выводов — в приложении 1.

Не рекомендуется без особой надобности вращать подстроечные сердечники контуров, так как частые вращения выводят из строя резьбу сердечников. Основной неисправностью катушек являются механические повреждения. Межвитковые замыкания могут быть устранены только путем замены катушек на

заведомо исправные.

Согласующие и выходные трансформаторы крепятся на монтажной плате своими выводами. Материал сердечника — пермаллой, пластины набраны без зазора вперекрышку. Обращаться с пластинами нужно осторожно. Недопустимо изгибание пластин, их правка, обтачивание и обрезание. Моточные данные трансформаторов и распайка выводов приведены в приложении 1.

В рассмотренных приемниках применены громкоговорители различных типов: 0,1ГД-6; 0,1ГД-9; 0,1ГД-13; 0,25ГД-1; 0,25ГД-2 и 0,25ГД-10,

характеристики которых приведены в приложении 3.

Наиболее часто встречающиеся неисправности громкоговорителей:

1) обрыв звуковой катушки, который приводит к прекращению работы громкоговорителя;

2) касание звуковой катушкой стенок зазора, что приводит к появлению

шорохов и трения при перемещении катушки в зазоре;

3) механическое повреждение диффузора и центрирующей шайбы, которое заключается в разрывах и вмятинах материала диффузора и деформации

центрирующей шайбы.

В качестве регулятора громкости используется переменный резистор типа СП-3, объединенный с выключателем питания. От длительной эксплуатации в таких резисторах часто нарушается контакт в выключателе или между подвижным ползунком и токопроводящим слоем. При вращении таких потенциометров в громкоговорителе возникают трески и хрипы. Неисправные потенциометры необходимо заменить или попытаться отремонтировать: разобрать, прочистить и промыть спиртом. Если потенциометр не включает или не выключает питания, необходимо пинцетом осторожно подогнуть контакты или сменить эксцентрик.

Для установки резисторов и конденсаторов постоянного сопротивления и емкости их выводы тщательно облуживаются и на них надеваются полихлорвиниловые трубки. После запайки элементов в печатную плату излишек выводов обкусывается на расстоянии 2—3 мм от

поверхности платы.

Электролитические конденсаторы проверяются на пробой, отсутствие внутренних обрывов, работоспособность и сопротивление изоляции. Для про-

верки используется омметр. Самый простой способ проверки — подключение параллельно проверяемому исправного электролитического конденсатора.

Остальные конденсаторы (разделительные, шунтирующие, блокировочные и т. д.) проверяются при помощи мегаомметра. Для этого конденсаторы выпаиваются из схемы. Сопротивление изоляции исправных конденсаторов составляет не менее 100 МОм.

Резисторы перед установкой в схему целесообразно проверить омметром. Проверка полупроводниковых приборов производится при помещи испытательных приборов и путем замера напряжений на элект-

Диоды проверяются замером сопротивления в прямом и обратном направлениях. Диод, который при измерениях показывает одинаковое сопротивление, -- неисправный. При измерении прямого сопротивления днодов нужно иметь в виду, что для германиевых точечных диодов типа Д9 оно должно находиться в пределах от 50 до 150 Ом, а для кремниевых точечных диодов типа Д101 — от 150 до 500 Ом. Обратное сопротивление составляет: для германиевых точечных диодов — не менее 100—200 кОм, а для кремниевых точечных диодов значение обратного сопротивления настолько велико, что измерить его обычным омметром не удается. При измерении сопротивлении диодов напряжение омметра не должно превышать 1,5 В.

Методика проверки транзисторов изложена выше. Характеристики полупроводниковых приборов, используемых в рассматриваемых приемниках, приведены в приложении 4. В схему должны устанавливаться только проверен-

ные транзисторы и диоды.

При замене транзисторов необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, так как при выпанвании выводы сильно нагреваются и чрезмерный перегрев их может привести к выходу из строя транзисторов. Время пайки должно быть минимальным. На выводы транзисторов (не короче 20 мм) надеваются полихлорвиниловые трубки. При пайке вывод транзистора необходимо охватить плоскогубцами для отвода тепла.

Перед установкой в схему транзисторы целесообразно проверить на испытательном приборе. В различные каскады приемников устанавливаются транзисторы с разными коэффициентами усиления по току: преобразователь — 35—80; УПЧІ—50—180; УПЧІІ—30—70; УПЧІІІ—60—75; предварительный УНЧ—30—80; предвыходной каскад УНЧ—20—40; выходной каскад УНЧ— 30-60 (оба транзистора тщательно подбираются по идеитичности параметра) и стабилизатор напряжения — 90—150.

# 26. Проверка приемников на прохождение сигнала и покаскадная проверка

прохождение сигнала приемник проверяется после проверки полупроводниковых приборов и правильности их режимов. Для этого в соответствии со схемой, изображенной на рис. 20, на вход приемника подается сигнал от ГСС частотой 1000 кГц, модулированный частотой 1000 Гц при глубине модуляции 30%. Входное напряжение выбирается в зависимости от типа приемника и определяется в соответствии с табл. 1 (реальная чувствительность).

При правильных режимах всех каскадов приеминка в высокочастотной части схемы должен просматриваться неискаженный сигнал, форма которого соответствует форме подаваемого сигнала (ограничения не допускаются). На выходе приемника синусоида также должна быть без искажений, а выходное

напряжение — соответствовать номинальной выходной мощности.

При отсутствии сигнала на входе приемника или при его сильных искажениях целесообразно произвести проверку переменных напряжений на базах и коллекторах транзисторов (см. табл. 5). Таким образом можно выявить каскад, в котором находится неисправность.

Применение этого метода при низком качестве приема и малой мощности на выходе особенно эффективно. При такой проверке имеется возможность измерения коэффициента усиления отдельных или нескольких каскадов приемника, можно также проверить возбуждение гетеродина.

Покаскадная проверка приемника заключается в последовательной проверке каждого каскада сначала для низкочастотной части, затем для высокочастотной. От громкоговорителя до детектора используется сигнал низкой частоты (1000 Гц), а после детектора — модулированный сигнал высокой частоты. Значения напряжений от генератора в каждом случае выбираются в соответствии с табл. 5. При такой проверке целесообразно параллельно громкоговорителю (звуковой катушке) подключить ламповый вольтметр, по отклонениям стрелки которого можно судить об усилении отдельных каскалов.

Для усилителя низкой частоты коэффициент усиления определяется по формуле:  $k = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх.Hq}}} \geqslant 40$ , где  $U_{\text{вых}}$ — напряжение на звуковой катушке громкоговорителя;  $U_{\text{вх.Hq}}$ — напряжение на входе УНЧ от звукового генератора.

Резкое уменьшение коэффициента усиления будет свидетельствовать о

неисправности усилителя НЧ, что возможно по нескольким причинам:

1) потеря емкости электролитическим конденсатором в цепи эмиттера транзистора предвыходного каскада;

2) наличие короткозамкнутых витков или обрыв в первичной или вторич-

ной обмотках переходного трансформатора;
3) уменьшение коэффициента усиления транзистора предвыходного кас-

када;
4) отклонение режима по постоянному току транзисторов выходного кас-

када; 5) отклонение напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора (должно быть на 0,2—0,6 В ниже номинального питающего напряже-

Возможные неисправности высокочастотных каскадов приемников, выявленные при проверке, и способы их устранения приводятся в табл. 7—9.

#### 27. Характерные неисправности

Наиболее характерные неисправности в приемниках и их возможные причины приведены в табл. 4, 6—9. Приведенные в таблицах неисправности, безусловно, не охватывают всех возможных случаев, которые могут возникнуть в практике ремонта, но могут служить основой для анализа других неисправностей.

Однако при эксплуатации приемников часто возникают неисправности,

которые заслуживают того, чтобы на них остановиться подробнее.

Паразитное самовозбуждение. Оно проявляется в приемниках в виде различных свистов и шумов. Основными причинами самовозбуждения являются паразитные обратные связи между цепями, изменение режимов каскадов по постоянному току, изменение параметров транзисторов и деталей,

выход из строя отдельных элементов схемы, расстройка контуров.

В таких случаях прежде всего нужно выявить участок схемы, вызывающий самовозбуждение. Для этого из схемы приемника поочередно исключаются транзисторы, начиная с входа. Этим устанавливается цепь, которая приводит к самовозбуждению последующей части схемы. Далее подключением к коллекторным нагрузкам (резисторам) транзисторов (с последнего до первого) этой цепи конденсаторов большей или меньшей емкости определяется самовозбуждающийся каскад. Признаком правильного результата будет изменение частоты самовозбуждения или его полное исчезновение. Обнаружение элемента схемы, приводящего к самовозбуждению, производится методами, рассмотренными ранее.

11 аразитная акустическая обратная связь («микрофонный эффект»). Микрофонный эффект выражается в прослушивании воющего тона определенной частоты. Этот дефект может возникнуть по ряду причин: плохое закрепление деталей (особенно контурных катушек), неудачная укладка монтажных проводов, плохое закрепление КПЕ и т. п. Для устранения этого явления необходимо внимательно осмотреть монтаж и устранить все замеченные недостатки. Оптимальное положение проводов подбирается опытным путем. Результатом работы должно быть полное исчезновение мик-

рофонного эффекта.

Источником шума в громкоговорителе приемника могут быть так называемые шумящие транзисторы, т. е. транзисторы с повышенным коэффициентом шума. Такой транзистор можно найти, последовательно шунтируя электролитическим конденсатором все транзисторы работающего приемника по порядку. Для этого конденсатор емкостью 10 мкФ подключают к коллектору транзистора и к опорной точке схемы. При этом цепь транзистора по постоянному току не меняется, а высокочастотный или низкочастотный сигнал закорачивается и не поступает на последующие каскады. Шумящий транзистор определяется по исчезновению шума в громкоговорителе и заменяется хорошим.

Для оценки правильности работы отдельного блока или каскада приемника иногда бывает целесообразно знать значение коэффициента усиления определяется как отношение напряжения на выходе каскада (или блока) к напряжению на его входе. Для измерения коэффициента усиления какого-либо каскада на базу транзистора подается сигнал соответствующей частоты и напряжением, равным чувствительности этого каскада (см. табл. 5), измеряется напряжение на выходе кас-

када и подсчитывается коэффициент усиления.

Значение коэффициента усиления в некоторых каскадах нормально работающего приемника обычно находится в следующих пределах:

Усилитель высокой частоты .	5—10
Преобразователь	20-30
Первый усилитель ПЧ	50—80
Второй усилитель ПЧ	30–60
Предвыходной каскад УНЧ .	10-300
Двухтактный выходной каскад	УНЧ≈10

При правильной настройке колебательных контуров отклонение стрелки выходного вольтметра максимально и при дальнейшем вращении подстроечного сердечника (1—2 оборота) сигнал на выходе должен резко уменьшиться. Если же уменьшение выходного напряжения наступает раньше, чем достигается резонанс в колебательном контуре, значит, имеются ограничения в последующих каскадах. Если стрелка выходного вольтметра вместо максимума идет к нулю или не двигается вовсе, то настройка контура неправильная. В таком случае целесообразно проверить коэффициент усиления каскада.

Часто при настройке контуров положение подстроечного сердечника в середине каркаса катушки не соответствует максимальному отклонению стрелки выходного вольтметра. Здесь необходимо совсем вывернуть сердечник катушки и таким образом определить возможность правильной настройки контура. Если при полностью вывернутом или при полностью ввернутом сердечнике не удается правильно настроить контур, то необходимо этот контур заменить или проверить число витков катушки, наличие обрывов и коротких замыканий в обмотке. Нужно помнить, что неправильная настройка контура может произойти и при возникновении паразитных колебаний в схеме.

Как уже отмечалось выше, многие неисправности в приемниках возникают за счет разряда батареи питания. При замене негодной батареи, а это делается, когда ее напряжение при нагрузке составляет около 50% нормального значения, необходимо соблюдать правильную полярность подключения элементов. При несоблюдении этого условия элементы питания нагреваются и преждевременно разряжаются, кроме того, это может вызвать перегрузку и элементов схемы приемника. При замене батареи проверяются также контакты в колодке питания. Они должны быть чистыми и не окисленными.

При эксплуатации приемника с течением времени увеличивается внутреннее сопротивление батареи, что приводит к искажению звука в громкого-

ворителе и его прерыванию. Если при замене батареи эти явления не исчезают, необходимо проверить исправность электролитического конденсатора, подключенного параллельно батарее.

Необходимо помнить, что после окончания ремонтных работ нужно обя-

зательно произвести проверку основных параметров приемника.

Проверка производится по методике, изложенной в гл. 3.

ГЛАВА ПЯТАЯ

#### ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

#### 28. Принципиальные схемы и конструкции зарядных устройств

Кроме батарей «Крона» и сухих олементов «316», для питания рассмотренных в настоящей брошюре приемников применяются аккумуляторные батареи типа 7Д-0,1.

Такая аккумуляторная батарея имеет следующие технические характе-

ристики:

Номинальная емкость, мА · ч .	100
Номинальное напряжение, В .	9,1
10-й часовой разряд:	•
ток, мА	10
емкость, мА · ч	100
конечное напряжение, В	7,0
Режим заряда:	,
ток, мА	12
время, ч	15
емкость, мА ч	180

При соблюдении указанных режимов срок службы батареи — более 1 г. Для заряда аккумуляторной батареи 7Д-0,1 используются зарядные устройства (ЗУ), которые входят в комплект приемников «Сокол», «Сокол-403»,




Рис. 22. Принципнальная схема ЗУ радиоприемников «Сокол», «Сокол-403» и «Алмаз» (а); «Селга» и «Селга-402» (б)

«Селга», «Селга-403» и «Алмаз». Принципиальные схемы ЗУ показаны на рис. 22.

Схема ЗУ, изображенная на рис. 22, а, выполнена по принципу однополупериодного выпрямителя и содержит два двухваттных резистора типа МЛТ, диод II и переключатель напряжения сети В. При включении ЗУ на 220 В резисторы R1 и R2 включаются последовательно, а при включении на 127 В резистор R1 закорачивается контактами переключателя В. В этом случае роль гасящего совыполняет противления только резистор R2. напряжении 127 и 220 В ЗУ обеспечивает ток заряда аккумуляторов 10—12 мА.

Комплект ЗУ состоит из специальной вилки, включаемой в сеть переменного тока и фишки, к которой подключается аккумуляторная батарея. В вилку вмонтированы переключаеть напряжения сети и оба гасящих резистора. Диод расположен в фишке, что исключает его нагрев теплом, выделяемым




Рис. 23. Внешний вид ЗУ радиоприемников «Сокол», «Сокол-403» и «Алмаз»

резисторами R1 и R2 при работе ЗУ. Вилка и фишка соединены двужильным прозодом. ЗУ для приемников «Сокол» и «Сокол-403» не имеет фишки, в которую вставляется аккумуляторная батарея, Вместо нее применена специальная





Рис. 24. Внешний вид ЗУ радиоприемников «Селага» и «Селга-402» с двух сторон

колодка, в которую вмонтирован диод. Колодка подсоединяется к разъему, расположенному на задней стенке приемников. Это дает возможность осуществить зарядку аккумуляторной батареи, не вынимая ее из корпуса приемника.

Переключение зарядного устройства с одного напряжения на другое производится поворотом колодки переключателя, расположенной между штырями вилки. Переключение выполняется отверткой.

Для разборки вилки зарядного устройства нужно отвернуть винт, соединяющий две половинки вилки. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы не выпала колодочка переключателя напряжения и пружина, служащая для прижима колодки. Чтобы разобрать фишку и вынуть диод, нужно отвернуть два винта, которые крепят планку с контактами к корпусу фишки. Колодка ЗУ приемников «Сокол» и «Сокол-403» разбирается простым снятием крышки, которая крепится на защелках.

Схема зарядного устройства, приведенная на рис. 22, 6, выполнена по принципу двухполупериодного выпрямителя. В качестве балластного сопротивления используются конденсаторы CI (типа  $KB\Gamma$ ), C2 (типа MBT), шунтированные резистором RI типа BC-0,25. При напряжении сети 127 B оба конденсатора включаются параллельно, а при напряжении 220 B конденсатор CI отключается контактами переключателя B. Кнопка  $K\Pi$  закорачивает вы-

ход ЗУ при отсутствии аккумуляторной батареи.

ЗУ состоит из колодки, кожуха и крышки. Колодка содержит вилку для включения ЗУ в сеть переменного тока и переключатель напряження B. В кожухе имеется два отсека: в одном помещается гетинаксовая плата, на которой смонтирована схема ЗУ, а в другой устанавливается аккумуляторная батарея. На дне этого отсека расположена пластина с контактами для подключения аккумуляторов и кнопкой  $K\Pi$ . Для разборки зарядного устройства достаточно отвернуть винт, снять крышку, вынуть колодку и монтажную плату. При этом нужно следить, чтобы не выпала пружина кнопки  $K\Pi$ .

Конструкция зарядных устройств приведена на рис. 23 и 24.

#### 29. Эксплуатация зарядных устройств и возможные неисправности

Правила зарядки аккумуляторной батареи, в основном, сводятся к следующему: 1) с помощью отвертки переключатель сети в ЗУ устанавливается в положение, соответствующее напряжению сети (шлиц головки должен указывать на соответствующую цифру); 2) аккумуляторная батарея вставляется в гнездо ЗУ, при этом должно быть обеспечено надежное соединение контактов аккумулятора и ЗУ; 3) ЗУ включается в сеть переменного тока. Время заряда аккумуляторной батареи не должно превышать 15 ч. Для

Время заряда аккумуляторной оатарей не должно превышать 15 ч. Для обеспечения нормальной работы приемника аккумулятор должен заряжаться

после каждых 5-7 ч его эксплуатации.

В зарядном устройстве возможны следующие основные неисправности: пробой диода, выход из строя балластного резистора, подгорание или отсут-

ствие контактов переключателя.

Для того чтобы убедиться в исправности ЗУ (рис. 22, a), необходимо измерить омметром сопротивление в прямом и обратном направлении между точками I-I и сопротивление между точками 2-2. При исправном ЗУ сопротивление между точками I-I в прямом направлении равно 5,1 кОм, если переключатель сети стоит в положении 127 В и 9,0 кОм — в положении 220 В. Сопротивление между точками I-I в обратном направлении должно составлять 150-300 кОм, а между точками 2-2— нуль.

Если сопротивление между точками *1—1* в прямом и обратном направлении составляет 5,1 кОм при положении переключателя сети 127 В и 9,0 кОм — в положении 220 В, то, следовательно, пробит диод и его необходимо заме-

нить

Если сопротивление между точками 1—1 и 2—2 в прямом и обратном направлении равно бесконечности, то это значит, что произошел обрыв в со-

единительном проводе или в месте пайки.

Отсутствие контакта в переключателе B характеризуется тем, что сопротивление между точками 1-I в прямом направлении на 127 В будет равно 9,0 кОм. В этом случае необходимо разобрать вилку и заменить прижимную пружину.

Нейсправности ЗУ, схема которого приведена на рис. 22, б, находятся

аналогичным образом,

# МОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ, ПЕРЕХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РАСПАЙКА ВЫВОДОВ

В табл. 10 приведены моточные данные катушек индуктивности всех рассмотренных в настоящей брошюре приемников. При пользовании таблицей необходимо помнить, что фигурной скобкой обозначены катушки, намотанные на одном каркасе.

Для приемников «Сокол» и «Сокол-403» намотка всех катушек производится против часовой стрелки. Катушки L6-L7, L8-L9, L10-L11, L12, L13 и L14-L15 заключены в латунные экраны размером  $15\times10,2\times10,2$  мм. Индуктивность катушек L1-L3 измеряется при максимальном сближении катушек L1 и L2, а индуктивность остальных — при полностью введенном

подстроечном сердечнике.

Для приемника «Кварц-401» намотка катушек L1-L4 осуществляется по часовой стрелке, а остальных — против часовой стрелки. Катушки L5-L6, L7-L8, L9-L10, L11, L12-L13 и L14-L15 заключены в медные луженые экраны размером  $15\times10\times10$  мм. Индуктивность катушек L1-L2 и L3-L4 измеряется без сердечника, а всех остальных — при полностью введенном под-

строечном сердечнике.

Для приемника «Селга» и «Селга-402» все катушки (кроме катушек L1-L4) намотаны по часовой стрелке. Индуктивность катушки L1 измеряется при закороченной катушке L3, а индуктивность катушки L3— при последовательном соединении ее с катушкой L1. Катушки L9-L10, L11-L12, L13-L14 и L15-L16 для приемника «Селга» помещены в алюминиевые экраны размером  $15.5 \times 10 \times 10$  мм, а для приемника «Селга-402» в алюминиевые экраны размером  $16.3 \times 11.2 \times 11.4$  помещены катушки L9-L10, L11 и L12-L13.

Для приемника «Алмаз» все катушки наматываются против часовой стрелки. Катушки L8-L9, L10, L11, L12-L13 помещены в латунные луженые экраны размером  $16.4\times10.8\times10.8$  мм. Индуктивность катушек L5-L13 измеряется при среднем положении подстроечного сердечника. В приемниках выпуска до 1968 г. катушки контура ФПЧ имели другие параметры по сравнению с помещенными в табл. 1: L12— витков 138 (отвод от 46 вит.), провод ПЭВ-1; 0.1, индуктивность 400 мкГн, добротность более 60, частота проверки 465 кГц; L13— витков 90, провод ПЭВ-1; 0.1 (катушка L13 расположена на каркасе рядом с L12).

Для приемника «Этюд-2» все катушки намотаны по часовой стрелке. Катушки L5-L6, L7-L9, L10 и L11 помещены в колпачки из полистирола размером  $11\times7,5\times7,5$  мм, а катушки L12-L13 и L14-L15— в медные луженые экраны размером  $11\times7,6\times7,6$  мм. Индуктивность катушки L5-L15 из-

меряется при полностью введенном подстроечном сердечнике.

Для приемника «Этюд-603» все катушки намотаны по часовой стрелке. Индуктивность катушек L5-L10 измеряется при среднем положении подстроечного сердечника. Катушка L1 имеет 86 вит. провода ЛЭП диаметром  $0.06 \times 5$ . Остальные катушки магнитной антенны аналогичны соответствующим

катушкам магнитной антенны приемника «Этюд-2».

Для приемников «Орбита» и «Орбита-2» все катушки (кроме катушек магнитной антенны) намотаны по часовой стрелке. Катушки L5-L7, L8-L10, L11, L12-L13, L14-L15 и L16-L17 приемника «Орбита» и катушки L11, L12-L13, L14-L15 и L16-L17 приемника «Орбита-2» заключены в алюминиевые экраны размером  $14.8\times7.5\times7.5$  мм. Индуктивность катушек L5-L17 измеряется при полностью введенном подстроечном сердечнике. Катушки приемника «Орбита-2», отличающиеся от соответствующих катушек прием-

											- wommyw 10
иени <b>е</b> ме	Наименованне	Обозна- чение	Число	Марка; диаметр	тив- мкГн	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц	Тип	Тип; матер	иал; размеры	
Обозначение по схеме	катушки	выводов	витков	провода	Индуктив- пость, мкГн	Добро не мен	Частол верки,	намотки	карк аса	сердечника	Примечание
				«Co	окол»,	«Соко	ол-403	<b>&gt;</b>			
L1	Входная СВ	1—2	16	ЛЭШО; 0,07×10	400	50	0.76	Рядовая, плотная	Подвижный	Стержневой; из феррита марки	_
$\overline{L2}$		3—4	55	ЛЭШО; 0,07×10	400	30	0,76			400HH; 115×20× ×3 мм	L3 намотана
L3 ]	Связи СВ	<b>5</b> —6	5	ПЭВТЛ-1; 0,15	_	_	_	Рядовая		`	поверх L2
L4 }	Входная ДВ	123	544,5; отвод от 434,5 вит.	ПЭВ-1; 0,06	9000	100	0,24				Обмотка 2—3 L4 намотана проводом ПЭВ-1; 0,08;
L5	Связи ДВ	<b>4</b> —5	32,5	ПЭВ-1; 0,08	_	_					L5 намотана поверх L4 (2—3)
<i>L7</i>	Гетеродин- ная ДВ	12	50×2+ +50,5	ПЭВ-1; 0,06×4	630	120	0,76			Enguene "	
L6	Связи ДВ	3—4—5	8; отвод от 2,5 вит.	ПЭВ-1; 0,15		_	_	Секционная,	Трехсек- ционный;	Броневой малогаба- ритный чашечный; из феррита	L6 намотана поверх L7
	1			l	1					1	

L9	Гетеродин- ная СВ	1—2	31×3	ПЭВТЛ-1; 0,06×5	240	120	0,76	внавал	из поли- стирола; h = 10,5 мм,	марки 600НН; высота	
L8	Связи СВ	3—4—5	7,5; отвод от 2 вит.	ПЭВ-1; 0,15		<b></b>			d = 6.4  mm, $d_1 = 3.7 \text{ mm}$	каждой чаш- ки 4,0 мм, диаметр 8,6 мм (размеры подстроеч-	<i>L8</i> намотана поверх <i>L9</i>
L12	Связи	3-4	20	ПЭВ-1; 0,08	_	_	_			ного сердеч- ника: l = 12 мм, d = 2,86 мм)	7.10
L11 }	ФСС-І	1—2	32×3	ПЭВ-1; 0,06×5	260	130	0,465				L10 намотана поверх L11
L12	ФСС-ІІ	1—2	<b>3</b> 2×3	ПЭВ-1; 0,06×5	260	130	0,465				_
L13	ФСС-ІІІ	1—2—3	32×3; отвод от 86 вит.	ПЭВ-1; 0,06×5	260	130	0,465				_
L14 }	ФПЧ	1—2—3	160,5; отвод от 50,5 вит.	ПЭВ-1; 0,08	790	90	0,465	,			<i>L15</i> намотана рядом с <i>L14</i>
L15	Связи	4—5	110	ПЭВ-1; 0,08	-	_	_				
									,		

, чение ие	Наименование	Обозна-	Число	Марка; днаметр	гив- мкГп	ность,	а про- МГц	Тип	Тип; матери	ал; размеры	_
Обозначение по схеме	катушки	чение выводов	витков	провода	Индуктив- ность, мкГп	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц	намотки	каркаса	сердечника	Примечание
					«Ква	рц-40	l»				
	Входная ДВ	5—6	225	пэлшо; 0,1	4240	150	0,25	Секционная «универ- саль»		Стержневой;	<i>L2</i> намотана между
L2	Связи ДВ	7—8	20,5	пэлшо; 0,2	_	_	_		Подвижный	из феррита марки 400НН:	секциями L1
$L^3$	Входная СВ	1—2	70	лэп; 0,07×7	340	170	1,0	Рядовая, плотная		$l = 160 \text{ MM}, \\ d = 8 \text{ MM}$	<i>L4</i> намотана по рх <i>L3</i>
L4	Связи СВ	34	6,5	пэлшо; 0,2	_	_	_				-
L5	Гетеродин- ная ДВ	1—2	45×2+ +44,5	ЛЭП; 0,06×5	430	120	0,76				<i>L6</i> намотана
L6	Связи ДВ	3—4—5	8; отвод от 2,5 вит.	ПЭВТЛ; 0,12		_	_				поверх L5
L7	Гетеродин- ная СВ	1—2	29×2+ +29,5	ЛЭП; 0,06×5	180	130	0,76	Секционная,	Трехсекци- онный; из полистирола;	Броневой малогаба- ритный	<i>L8</i> намотана

L8	Связи СВ	3—4—5	8; отвод от 1,5 вит.	ПЭВТЛ-1; 0,1	_	_		внавал	$ \begin{vmatrix} h = 10,5 \text{ mm}, \\ d = 6,5 \text{ mm}, \\ d_1 = 3,8 \text{ mm} \end{vmatrix} $	из феррита марки 600НН; вы-	поверх L7
L10	ФСС-І	3—4	32×3	ЛЭП; 0,06×5	210	130	0,76			сота каждой чашки 4,0 мм,	
L9 }	Связи	1—2	20	ПЭВТЛ-1; 0,1	_	_	-			диаметр 8,6 мм (раз- меры подст-	L9 намотана поверх L10
L11	ФСС-11	1—2	32×3	ЛЭП; 0,06×5	215	130	0,76			роечного сердечника:	
L12	ФСС-ІІІ	3-4	32×3	ЛЭП; 0,06×5	210	130	0,76			l = 12  mm,  d = 2,86  mm)	. 10
<i>L13</i> ∫	Связи	1—2	12	ПЭВТЛ-1; 0,1	_	_	_				L13 намотана поверх L12
L14 }	ФПЧ	1-2-3	80×2; отвод от 50 вит.	ПЭВТЛ-1; 0,1	710	70	0,465				L15 намотана рядом с L14
L15 }	Связи	4—5	110	ПЭВТЛ-1; 0,1	_	_	-				PAGON C LIT

# «Селга»

L1 }	Входная СВ	1—2	70	ЛЭШО; 0,07×16	400	115	1.2			Стержневой; из феррита	L2 намотана
$_{L2}$ )	Связи СВ	3—4	6	ПЭВ-2; 0,16			· ·	Секционная.		марки	рядом с <i>L1</i>
$\overline{L3}$	Входная ДВ	56	220	ПЭВ-2; 0,16	4800	100	0,3	Секционная, внавал	Подвижный	×4 мм	L4 намотана рядом с L3
∞. <i>L4</i>	Связи ДВ	7—8	20	ПЭВ-2; 0,16							рядом С <i>L3</i>

ачение	Нанменование	Обозна- чение	Число	Марка; диаметр	Индуктив- ность, мкГн	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц	Тип	Тип; материал; размеры		Примечание	
Обозначение по схеме	катушкн	выводов	витков	провода	Индук ность,	Добро не мен	Частол верки,	намотки	каркаса	сердечника	примечание	
L5	Гетеродин- ная СВ	12.	32×4	ПЭВ-2; 0,06×3	180	110	1,0					
L6	Связи СВ	3—4 <del>—</del> 5	10; отвод от 3 вит.	пэло; 0,1		_		Секинонная, внавал	Четырехсек- ционный; из полисти- рола;	Подстроеч- ный; из феррита марки	L6 намотана поверх L5	
L7	Гетеродин- ная ДВ	1—2	55×4	ПЭВ-2; 0,06×3	580	120	1,0	B. a.b.a.i	$h = 22 \text{ MM},$ $d = 4 \text{ MM},$ $d_1 = 11 \text{ MM}$	$\begin{array}{c} 600\text{HH;} \\ l = 12 \text{ mm,} \\ d = 2,86 \text{ mm} \end{array}$		
L8	Связи ДВ	3-4-5	14; отвод от 6 вит.	ПЭЛО; 0,1	_	_	_				L8 намотана поверх L7	
L9	Связи	1—2	50	пэлшко; 0,1	_	_	_			F	L9 намотана	
L10 }	ФСС-1	34	70	ПЭВ-2; 0,06×5	117	110	0,465			Броневой малогабаритный; из феррита	поверх <i>L10</i>	
$\overline{L11}$	ФСС-ІІ	1—2	70	ПЭВ-2; 0,06×5	117	115	0,465		Односек-	марки 600НН; высота каж-	L12 намотана	
L12	Связн	3—4	4	пэлшко; 0,1	_			Рядовая,	ционный; из поли- стирола;	дой чашки 4 мм диа- метр 8,6 мм	поверх L11	

1	1	1				1	1 1	,		1	
L13 \	ФПЧІ	1—2	30	ПЭВ-1; 0,1	117	90	0,465	многослой- ная	h = 12.6  mm, $d = 3.8  mm,$	(размеры подстроеч-	
L14 \$	Связи	3-4	7	пэлшко; 0,1	_	_			$d_1 = 6.8 \text{ MM}$	ного сер- дечника:	поверх <i>L13</i>
L15	ФПЧИ	1—2	66	ПЭВ-1; 0,1	117	80	0,465			l = 12  MM,  d = 2,86  MM)	<i>L16</i> намотан <b>а</b>
L16	Связи	3—4	110	пэлшко; 0,1	-	_	-				поверх <i>L15</i>
					«Сел	га-403	2»				
<i>L1</i> }	Входная СВ	1—2	16×3+ +15	ЛЭШО; 0,07×7	<b>3</b> 75	115	1,2			Стержневой;	<i>L2</i> намотана рядом с <i>L1</i>
L2	Связи СВ	3—4	6	ПЭВ-2; 0,16	_	_	_			из феррита марки 400НН;	ридолг с Б1
$\overline{L3}$	Входная ДВ	<b>5</b> —6	60×4	ПЭВ-2; 0,16	4500	80	0,3		Подвижный	125×16× ×4 мм	L4 намотана рядом с L3
L4	Связи ДВ	7—8	20	ПЭВ-2; 0,16	-	-	_				prigon o do
L5	Гетеродин- ная СВ	1—2	32×4	ПЭВ-2; 0,06×3	180	110	1,0	Секционная, внавал		/	L6 намотана
L6	Связи СВ	3—5—4	10; отеод от 3 вит.	пэлэ; 0,1	_	_	-		Четырех сек- ционный; из полисти- рола;	Подстроеч- ный; из феррита марки	поверх L5
L7 )	Гетеродин- ная ДВ	1—2	55×4	ПЭВ-2; 0,1	580	75	1,0		$\begin{vmatrix} 22 \times 11 \times \\ \times 11 \text{ MM,} \\ d = 6,8 \text{ MM} \end{vmatrix}$	l = 14  mm, d = 2,86  mm	<i>L8</i> намотана
L8 }	Связи ДВ	3-5-4	13; отвод от 6 вит.	ПЭЛО; 0,1		_	_		·		поверх L7

Обозначение по схеме	Наимеиование катушки	Обозна- чение выводов	Число витков	Марка; диаметр провода	Индуктив- ность, мкГн	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц	Тип намотк <b>и</b>	Тип; материал; размер		Примечание
0000		аодоама			Инд ност	Доб <sub>ј</sub> не м	Част верк		каркаса	сердечника	
L9	Связи	1—2	50	- ПЭЛШКО; 0,1	_	_	_			Броневой малогаба-	L9 намотана
L10	ФСС-І	3—4	70	ПЭВ-2; 0,06×5	117	110	0,465		Односекци- онный; из	ритный; из феррита марки 600НН; высота каждой	поверх L10
L11 ·	ФСС-11	1—2	70	ПЭВ-2; 0,06×5	117	115	0,465	Внавал	полистирола; $h = 10,5$ мм, $d = 3,8$ мм, $d_1 = 6,5$ мм	чашки 4 мм, диаметр 8,6 мм (раз- меры подст- роечного	
L12	ФСС-ІІІ	1—2	70	ПЭВ-2; 0,06×5	117	115	0,465			сердечника: l = 14 мм, d = 2,86 мм)	<i>L13</i> намотана поверх <i>L12</i>
L13	Связи	34	4	пэлшко; 0,1	_	_	_	i			
					«A	лмаз»	)				-
<i>L1</i> }	Входная ДВ	56	55×4	ПЭВ-1; 0,1	4700	120	0,30	Секционная, внавал			<i>L2</i> намотана
L2 )	Связи ДВ	7—8	30	пэлшо; о,1	<u> </u>	_	<u> </u>	Рядовая,	Подвижный	Стержневой; из феррита марки	ря <u>д</u> ом с <i>L1</i>
		i	1	1	1	1	1		l	I	

		1	1		1		1				
$\overline{L3}$	Входная СВ	3—4	68	лэп; 0,07×7	360	190	1,0	плотная		С00НН; 115×20× ×3 мм	L4 намотана
L4	Связи СВ	1—2	10	пэлшо; 0,1	-	_	_				рядом с <i>L3</i>
L5	Гетеродин- ная СВ	1—2	$\begin{vmatrix} 33 \times 2 + \\ +32,5 \end{vmatrix}$	ПЭВ-1; 0,1	250	140	1,0				
L6	Гетеродин- ная ДВ	1—2	45×3	ПЭВ-1; 0,1	530	100	0,60			F	L7 намотана
L7	Связи ДВ	3-4-5	20; отвод от 13 вит.	пэлшо; 0,1	_	_				Броневой малогабарит- ный чашеч- ный; из феррита	
L8	Связи	1—2	14×3	ПЭВ-1; 0,1	_		_	Carraga	Трехсекци-	марки 600НН; высота каж-	L8 намотана
L9	ФСС-І	3-4	26×3	лэ; 0,06×5	160	130	0,70	Секционная, внавал	онный; из полистирола; $h = 9,1$ мм, $d = 6.5$ мм,	дой чашки 4,0 мм, диа- метр 8,6 мм (размеры	поверх <i>L9</i>
L10	ФСС-ІІ	1—2	36×2+ +36,5	ЛЭ; 0,06×5	300	140	0,465		$d_1 = 3,5 \text{ MM},$ $d_1 = 3,5 \text{ MM}$	подстроеч- ного сердеч- ника:	_
L11	ΦCC-III	1—2—3	36×3; отвод от 101 вит.	ЛЭ; 0,06×5	300	140	0,465	ŧ		l = 12  mm,  d = 2,86  mm)	_
L12 )	ФПЧ	1—2	33×3	ПЭВ-1; 0,1	240	70	0,465				<i>L13</i> намотана
L13	Связи	3-4	33×3	пэлшо; 0,1	_	_	_				поверх L12

Обозначение по схеме	Наименование	Обозна- чение	Число	Марка; диаметр	тив- мкГн	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц	Тип	Тип; матери	іал; размеры	Примечани <b>е</b>
Обозн	катушки	выводов	витков	провода	Индуктив- вость, мкГн	Добро не мен	Частол верки,	намотки	каркаса	сердечника	примечание
					«S	Этюд-2	l»				
L1	Входная СВ	1—2	77	ЛЭП; 0,06×5	360	200	0,76				L2 намотана
L2	Связи СВ	3-4	7	ПЭВТЛ; 0,06×3	_			Рядовая,	Подвижный	Стержневой; из феррита марки 400НН;	рядом с <i>L1</i>
$\overline{L3}$	Входная ДВ	5—6	260	ПЭВТЛ-1; 0,1	3800	150	0,24	плотная		l = 100  mm, $d = 8  mm$	<i>L4</i> намотана рядом с <i>L3</i>
L4	Связи ДВ	76	20	ПЭВТЛ-1; 0,1	-	_	_				pagom c 25
$\overline{L5}$	Гетеродин- ная ДВ	1-2	66+60	ПЭВТЛ-1; 0,12	380	55	0,175				<i>L6</i> намотапа поверх <i>L5</i>
L6	Связи	3-4	7	ПЭВТЛ-1; 0,12	_	_	_				nobepa 20
L7 )	Гетеродин- ная СВ	1—2	70+30	ПЭВТЛ-1; 0,12	150	24	1,465			Броневой малогаба-	
L8	1-я связи	3-4	5,5	ПЭВТЛ-1; 0,12		_			_	ритный ча- шечный; из феррита	L8 и L9 намотаны поверх L7
L9	2-я связи	5—6	11	ПЭВТЛ-1; 0,12	_	_	_	Секционная,	Двухсекци- онный; из полистирола;	марки 1000НН; высота	

			į į				}				
L10	ФСС-І	1-2-3	106; отвод от 35,5 вит.	ЛЭП; 0,06×3	227	110	0,465	внавал	$k = 9.5 \text{ mM},$ $d = 6.7 \text{ mM},$ $d_1 = 2.9 \text{ mM}$	паждой чаш- ки 4,4 мм, диаметр 6,1 мм (раз- меры подст-	_
L11	ФСС-11	1—2—3	102; отвод от 98,5 вит.	лэп; 0,06×3	230	120	0,465	-		роечного сердечника: $l = 8,7$ мм, $d = 2,3$ мм	_
$\overline{L12}$	ФПЧІ	1—2	111	ПЭВТЛ-1; 0,1	227	80	0,465				
L13 \	Связи	3-4	6,5	ПЭВТЛ-1; 0,1	_	_	_				поверх L12
L14	ФПЧП	1—2	100	ПЭВТЛ-1; 0,1	230	120	0,465				L14 намотана в одной сек-
L15	Связи	3-4	100	ПЭВТЛ-1; 0,1	-	_	_	İ			ции, <i>L15</i> — в другой
					«Этн	од-603	s»				
L5	Гетеродин- ная СВ	1—2	70×2+ +64,5	ПЭВТЛ-1; 0,12	250	50	0,82				<i>L6</i> намотана поверх <i>L5</i>
L6	Связи СВ	3—4	5,5	ПЭВТЛ-1; 0,12	_	_	-	Секционная,	Трехсекци-	Полото сом	поверх 20
L7 }	Гетеродин- ная ДВ	1-2-3	255,5; отвод от 249 вит.	ПЭВТЛ-1; 0,12	450	50	0,60	внавал	онный; из полиамидной смолы марки 68-Н; $h=11$ мм,	феррита марки 1000НН;	<i>L8</i> намотана поверх <i>L7</i>
L8 )	Связи ДВ	45	14	ПЭВТЛ-1; 0,12	-	_	_		$d = 7.5 \text{ MM},$ $d_1 = 3.8 \text{ MM}$	d = 8.7  MM, $d = 2.3  MM$	
L9	ФСС	1-2-3	120; отвод от 80,5 вит.	пэвтл-1; 0,12	110	40	0,465	Рядовая, шаг 2 мм			_

ж. Наименование		Обозна-	<b>Писло</b>	Число Марка; диаметр		ал; размеры	Потильно					
Обозначение по схеме	катушки	чение выводов	витков	провода	Индуктав- ность, мкГн	Добротность не менее	Частота про верки, МГц	намотки	каркаса	сердечника	Примечание	
	«Орбита»											
LI	Входная КВ	1-2	11	ПЭВ-2; 0,64	6,3	180	6,0					
									·	Стержневой	<i>L2</i> намотана поверх <i>L1</i>	
L3	Связи КВ	5—6	1	пэлшо; 0,18	_	_	_		Подвижный	из феррита марки 150ВЧ;		
L2	Входная СВ	34	85	ПЭВ-2; 0,18	340	180	1,0	Рядовая, плотная		$l = 125 \text{ MM}, \\ d = 8 \text{ MM}$	<i>L4</i> намотана поверх <i>L3</i>	
L4 )	Связи СВ	7—8	8	ПЭВ-2; 0,18	_	_	_					
L7	Гетеродин- ная КВ	1—2	22	ПЭВ-2; 0,18	5,7	65	9,0					
L5	1-я связи КВ	3—4	4	пэлшо; 0,18	_	_		Внавал	Односекци- онный; из оргстекла;	Броневой малогаба-	<i>L</i> 5 и <i>L</i> 6 намотаны	

	ſ	1	!		I !		}	1			
L6	2-я связи ҚВ	5—6	4,5; отвод от 3 вит.	ПЭВ-2; 0,1					h = 5 mm, d = 4.8 mm, $d_1 = 2.6$ mm	ритный ча- шечный; из феррита марки 50ВЧ2 ( <i>L5 — L7</i> ), 1000Н <i>М</i>	поверх <i>L7</i>
L10	Гетеродин- ная СВ	1—2	42+43	ПЭВ-2; 0,1	180	40	1,5			(L8 — L10, L11, L12 — L13, L14 — L15, L16 — L17);	
L8	2-я связи СВ	3—4	6	пэлшо; 0,1	_	_	_		Двухсекци-	высота каждой чашки 4,4 мм, диа-	L8 и L9 намотаны поверх L10
L9	1-я связи СВ	<b>5</b> —6	3	ПЭВ-2; 0,1	_		1	Секционная,	оргстекла; h = 5 мм, d = 4,8 мм, $d_1 = 2,6$ мм	метр 6,1 мм, (размеры подстроеч- ного сер- дечника:	
L11	ФПЧІ	1-2-3	68; отвод от 21 вит.	ПЭВ-2; 0,1	117	90	0,465	внавал		l = 9  mm,  d = 2,3  mm)	_
L12	ФПЧИ	1—2	68	ПЭВ-2; 0,1	117	90	0,465	c	Односекци- онный; из оргстекла;		
L13	Связи	3-4	6	ПЭВ-2; 0,16	_	_			$h = 5 \text{ mM},$ $d = 4.8 \text{ mM},$ $d_1 = 2.6 \text{ mM}$		поверх L12
R	<u> </u>										

.98

Обозначение по схеме	Наименоваине	Обозна-	Число	Марка; диаметр	тив- мкГи	Добротность, не менее	Частота про- верки, МГц	Тип	Тип; матери	ал; размеры		
Обозна по схе	катушки	чение выводов	витков	провода	Ипдуктив- ность, мкГи	Добро не мен	Частол верки,	намотки	каркаса	сердечника	Примечание	
L14 }	ФПЧІІІ	1—2—3	68; отвод от 25 вит.	ПЭВ-2; 0, <b>1</b>	117	85	0,465				<i>L15</i> намотана	
L15 }	Связи	4—5	. 12	ПЭВ-2; 0,1			_	То же	То же	То же	поверх <i>L14</i>	
L16 }	ФПЧІV	1-2-3	68; отвод от 34 вит.	ПЭВ-2; 0,1	117	85	0,465	100			L17 намотана	
L17	Связи	<b>4</b> —5	34	ПЭВ-2; 0,16							поверх <i>L16</i>	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	«Ор	бита-2	?»					
. "	Входная ҚВ	1—2	11	ПЭВ-2; 0,64	6,3	180	6,0	Рядовая, шаг 1,4 мм		,	L2 намотана	
L3 )	Связи КВ	56	1	пэло; 0,18		_	-	_	Стержневой; из феррита Подвижный; марки		поверх L1	

							ı	1		j .	ł		
<b>4</b>	Ì	Входная СВ	3—4	85	ПЭВ-2; 0,18	340	180	1,0	Рядовая, шаг 0,36 мм	из полисти- рола	l = 125 мм, $d = 8$ мм	<i>L4</i> намотана	
елов Л. Е.	L4	}	Связи СВ	78	8	ПЭВ-2; 0,18		_		Рядовая, плотная			поверх <i>L2</i>
	L7		Гетеродин- ная КВ	1—2	7×2+8	ПЭВ-2; 0,18	5,7	65	9,0		-		
	L5	}	1-я связи КВ	3–4	. 4	лЭВ-2; 0,18	_	_	-	_		Подстроеч-	<i>L5</i> и <i>L6</i> намотаны поверх <i>L7</i>
	L6		2-я связи ҚВ	<i>5—6</i>	4,5; отвод от 3 вит.	ПЭВ-2; 0,1		_	-	Секционная, внавал	Тречсекци- онный; из полистирола; 16×7,5×	ный; из феррита марки 100НН ( <i>L5 — L7</i> ),	
	L10		Гетеродин- ная СВ	1—2	28×2+ +29	ПЭВ-2; 0,18	180	40	1,5		$\begin{array}{c} 10 \times 7.5 \times \\ \times 7.5 \text{ MM}, \\ d = 4.8 \text{ MM} \end{array}$	(L3 - L7), 600HH (L8 - L10); h = 9  mm, d = 2,3  mm	
	L8	}	1-я связи СВ	3—4	6	ПЭВ-2; 0,1	_	<b>-</b> .	_	,			L8 и L9 намотаны поверх L10
97	L9		2-я связи СВ	56	3	ПЭВ-2; 0,1	_		_				
		`								•			




Рис. 25. Распайка выводов катушек радиоприемников «Сокол» и «Сокол-403» (а); «Кварц-401» (б); «Селга» (в); «Селга-402» (е); «Алмаз» (д); «Этюд-2» (е); «Этюд-603» (ж); «Орбита» и «Орбита-2» (з)

ника «Орбита», приведены в табл. 1. Кроме того, нужно учесть, что катушка L13 намотана проводом ПЭЛШО диаметром 0,1 и имеет 5 вит. Распайка выводов катушек приведена на рис. 25.




Рис. 26. Распайка выводов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемников «Сокол», «Сокол-403» и «Кварц-401»




Рис. 27. Распайка выводов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемников «Селга» и «Селга-402»




Рис. 28. Распайка выводов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемника «Алмаз»




Рис. 29. Распайка выводов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемников «Орбита» и «Орбита-2»


В табл. 11 указаны моточные данные, а на рис. 26—29 — распайка выводов переходных и выходных трансформаторов. Намотка катушек трансформаторов рядовая произвольная, причем обмотка со средней точкой наматыва-ется в два провода. В переходном трансформаторе приемников «Орбита» и «Орбита-2» обмотки 1—2 и 3—4 намотаны в два провода, сложенных вместе.

Обо- значе- ние	Наименова- ние транс-	Обмотка	Обозна- ченне	Число	Марка; лиаметр	Матернал; размеры	Сопротив- ление постоян-	Ток холостого	. Коэффи- циент	Парамет при пр	ры цепи оверке
по схеме	форматора	Comorna	выводов	витков	провода	сердечника	ному току, Ом	хода, мА, не более	трансфор- мации	напряже- ние, В	частота, Гц
			•	«Co	жол», «Сокол-4	103», «Кварц-	401»			,	
	-	Первичная	1-2	1900	ПЭВ-1; 0,06	Пермаллой	310	4,5		25	500
Tp1	Переходной	Вторичная	3-4	320	ПЭВ-1; 0,08	марки 50Н;	38		0,336		
		вторичная	4-5	320	ПЭВ-1; 0,08	Ш3×6 мм	38	_		-	
***************************************			3-4	320	ПЭВ-1; 0,1	Пермаллой	20		0,140		
Tp2	Выходной	Первичная	4-5	320	ПЭВ-1; 0,1	марки 50Н; набор Ш5×6 мм	20			_	
		Вторичная	1-2	90	ПЭВ-1; 0,29	Похомм	0,86	22,0		1	500
					«Селга», «	Селга-402»					,
		Первичная	1-2	1600	ПЭВ-1; 0,08	Ì	150—225	2,5		25	500
Tp1	Переходной	D-00	34	500	ПЭВ-1; 0,08		40—75		1,5—1,7		
· - · •		Вторичная	<b>4</b> —5	500	ПЭВ-1; 0,08	Пермаллой марки 50Н:	60—90	_			_
		П.	1—2	225	II3B-2; 0,15	набор Ш5×6 мм	5,6—8,8			,9	
Tp2	Выходной	одной Первичная	2-3	225	ПЭВ-2; 0,15		6,2-9,9		6,7-6,9		
	, , ,	Вторичная	45	66	ПЭЛ; 0,85		0,35—0,65	30,0		1.	500

Обо- значе-	Наименова-	Обмотка	Обозна- чение	Число	Марка; днаметр	Матернал; размеры	Сопротив- ление постояи-	Ток холостого	Коэффи- циент	Параметј при пр	
ние по схеме	иие Траис- форматора	OOMOTKA	выводов	витков	провода	сердечника	иому току, Ом	хода, мА, не более	трансфор- мации	напряже- ние, В	частота, Гц
					«Алі	маз»					
•		Первичная	1-2	2500	ПЭЛ; 0,06	Пермаллой	420	5,0		6	1000
Tp1	Переходной типа СТ-74	ſ	3-4	350	ПЭЛ; 0,06	марки 79НМ; набор	80		3,55		
		Вторичная	4-5	350	ПЭЛ; 0,06	Ш3×6 мм	80	-		-	
	Тр2 Выходной типа ТВ-285		3-4	450	ПЭЛ; 0,09	Пермаллой	30				
$T \rho 2$		Первичная	4-5	450	ПЭЛ; 0,09	марки 45H; набор Ш3×6 мм	30	-	8,80		
		Вторичная	1-2	102	ПЭЛ; 0,23	шзхо мм	1,4	15,0		7	1300
					«Орбита»,	«Орбита-2»			•		
		Первичная	1-2	1200	ПЭВ-2; 0,06		250	4,0		25	500
Tp1	Переходной	Вторичная	3-4	400	ПЭВ-2; 0,06		70		1,47—1,55		
		Бторичная	45	400	ПЭВ-2; 0,06	Пермаллой	70				
-			3-4	200	ПЭВ-2; 0,12	марки 50H; набор	10				
<b>T</b> p2	Выходной	Первичная	4-5	200	ПЭВ-2; 0,12	TITAL	10	-	4,9-5,1		_
1 p2	Быходнои	Вторичная -	1-6	28	ПЭЛ; 0,25		1, 1	1 13,0	4,90,1	I	500
			6-2	52	ПЭЛ; 0,25					•	

# УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА ФП1П-011

В полосовых фильтрах радиовещательных приемников собственное затухание растет в зависимости от уменьшения добротности и полосы пропускания. Поэтому улучшение характеристик селективности — повышение коэффициента прямоугольности и снижение собственного затухания в полосе пропускания — достигается уменьшением нотерь в элементах фильтра. В приемниках АМ с промежуточной частотой 465 кГц получение фильтров с высокой добротностью и малыми габаритами возможно при использовании пьезокерамических резонаторов. Такие резонаторы имеют добротность от 300—500 до нескольких тысяч. У используемого в приемнике «Этюд-603» пьезоэлектрического керамического полосового фильтра типа ПФ1П-011 кривая селективности близка к идеальной.



Резонаторы фильтра ПФ1П-011 выполнены из метаниобатов свинца и бария (материал типа КМБС-47) и имеют форму дисков толщиной 0,5—1 мм, диаметром 5,8 мм. Каждый резонатор может быть представлен двухполюсной эквиваленной схемой (рис. 30, а). Для обеспечения необходимой селекции резонаторы соединяются в звенья, каждое из которых имеет одно поперечное и два продольных плеча (рис. 30, б). Последовательно соединенные звенья образуют многозвенный ценочечный фильтр. Фильтр ФП1П-011 имеет восемь таких звеньев и обладает следующими характеристиками:

Средняя частота полосы пропускания $f_{\rm cp}$ , к $\Gamma$ ц	465±3 7—12 11
Неравномерность затухания в полосе пропускания дБ, не менее	1
Вносимое затухание в полосе пропускания, дБ, не	
менее	5,5
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее	12
Номинальное значение:	
входного напряжения, В	1
нагрузочного сопротивления, кОм:	
входного	1,9-2,1
выходного	0,95—1,05
Габаритные размеры, мм:	1
длина	9
диаметр	. 8
Масса, г, не более	<b>2,</b> 5

# ПАРАМЕТРЫ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ [ТАБЛ. 12]

Таблица 12

Повечен		Значение п	араметра гр	омкоговори	геля типа		
Параметр	0,1ГД-6	0,1ГД-9	0,1万Д-13	0,25ГД-1	0,25ГД-2	0,25ГД-	
Номинальная мощность, В · А	0,1	0,1	0,1	0,25	0,25	0,25	
Неравномерность частотной характеристики, дБ, не менее	18	18	18	15	15	15	
Рабочий диапа- зон частот, Гц	450— 3150	450— 3150	450— 3150	315— 3550	315— 7 <b>900</b>	315— <b>5000</b>	
Среднее стан- дартное звуковое давление, Па, не менее	0,23	0,18	0,18	0,25	0,27	0,20	
Индукция в за- зоре, Тл	0,75	0,60	0,62	0,75	0,75	0,90	
Полное электри- ческое сопротивле- ние, Ом	10,0	60,0	60,0	10,0	10,0	8,0	
Частота механи- ческого резонанса, Гц	400 <u>+</u> 50	450—580	430 <u>+</u> 60	310 <u>⋅+</u> 50	330 <u>+</u> 70	290 <u>+</u> 60	
Марка магнитно- го сплава	ЮНДК-24	юнді	ζ-25БА	ЮНДҚ-24			
Ширина воздуш- ного зазора, мм	0,55	0,55	0,55	0,65	0,65	0,55	
Размеры, мм: диаметр	6 <b>0</b>	5 <b>0</b>	50	70	70	63	
высота	27	14	19	36,1	34	29	
Масса, г	50	17	28	115	112	72	
Звуковая катуш- ка: марка и диа- метр провода	ПЭЛ; 0,07	ПЭВТЛ;	ПЭВТЛ; 0,04	ПЭЛ; 0,07	ПЭЛ; 0,09	ПЭЛ; 0,08	
число витков	61	118	118	54	66	41	

Вход фильтра указывается специальной маркировочной точкой на одном

из торцов.

Необходимо отметить, что пьезокерамический фильтр имеет монотонно возрастающую характеристику затухания. Этот недостаток приводит к тому, что фильтр не обеспечивает достаточной фильтрации частоты гетеродниа при использовании в тракте ПЧ резистивных усилителей. Усиленное последуюшими каскадами напряжение гетеродина детектируется и по цепи АРУ попадает на базу транзистора регулируемого каскада. Это воздействие гетеродина снижает усиление тракта ПЧ и ухудшает работу системы АРУ за счет частичной потери авторегулировки принимаемым сигналом, уровень которого становится соизмеримым с паразитным сигналом гетеродина. Этот недостаток преодолевается использованием дополнительного резонансного контура с полосой пропускания 25—30 кГц. Такой контур включается в коллекторную цепь транзистора преобразователя частоты (см. рис. 8) и одновременно выполняет две функции — согласование полного сопротивления фильтра и преобразователя и улучшение фильтрации в полосе задержания.

приложение 4

## ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРОВ (ТАБЛ. 13) И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ (ТАБЛ. 14), ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В СХЕМАХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Таблица 13

	Значение параметра транзистора типа									
Параме <b>тр</b>	П14; П15	MI137B	MI140; II41; MI141; MI141A	1740Į	П422	LT108B; FT108B	rT309A: rT309B; rT309F	KT315A; KT315B		
Предельная частота, кГц. Входное сопротивление, Ом. Выходная проводимость, мкСм Емкость коллекторного перехода пФ. Сопротивление базы, Ом. Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ, пс. Ток коллектора, мкА: максимальный . Обратный собратный гобратный гобратный гобратный гобратный коллектор — змитера, мк пряжения коллектор — база и коллектор — змитебаза и колле	1000 40 2,5 50 150 — 20 200 30	1000 2,5 60 220 13 200 20 30 15	1000 	30 000 5,0 15 - 3500 20 5 100	20 000 38 5,0 10 100 1000 20 5	1000 3,3 50 5000 5000	8000 38 5,0 10 5 500	250 000 40 0,4 7 — 300 100 1 30		
тер, В обратного напряжения эмиттер — база, В мощности рассенвания, мВт	—15 10 150	+15 - 150	—10 5 150	-10 1 100	-10 5 50	-10 -75	—10 — 50	+25 1,1 150		

Примечание. 1. Предельная частота для П15—2000 кГи.
2. Коэффициенты усиления по току: П14—20—40; П15—30—60; МП37Б—25—50; МП40—20—60; П41, МП41—30—60; М141А—50—100; П401—16—200; П422—24—100; ГТ309А; В—20—70; ГТ309Г—60—180; ГТ108Б—35—80; ГТ108В—60—130; КТ315—20—90; КТ315Б—50—350.
3. Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ: ГТ309В; Г—1000 пс; КТ315Б— 500 nc.

<sup>4.</sup> Выходная проводимость для ГТ309В; Г — 1,8 мкСм. 5. Сопротивление базы для ГТ309В — 10 Ом.

<sup>6.</sup> Расположение выводов транзисторов показано на рис. 31.

	1				
Параметр		Значени	е парамет	ра диода типа	·
Параметр	Д9Б	Д9В	Д101	7FEIA-C	7ГЕ2 A-C
Предельная частота, мГц	0,1	0,1	0,15		
Наибольшая амплитуда обратного напряжения, В	10	30	75	20	40
Обратный ток при наи- большей амплитуде обрат- ного напряжения, мкА	250	250	10	110	110
Наибольшая амплитуда выпрямленного тока, мА	125	62	_	6*	6
Номинальный выпрями- тельный ток, мА	40	20	30	_	_
Прямое напряжение, В	1,0	1,0	2,0	_	_
Номинальный прямой ток, мА	90	10	_	_	<b>—</b> .
Ток стабилизации, мА: минимальный			_	0,5	0,5
максимальный	-	_	-	10	10
Номинальное напряжение стабилизации (при токе стабилизации 1 мА), В	_	_		0,72 ± 10%	1,4-±10%
Дифференциальное сопротивление на рабочем участке характеристики, Ом		_	-	50	100

Примечание. 1. Полярность «+» для днодов Д9Б и Д9В указывается индикаторной меткой.
2. Дмад Д401 обозначается на корпусе меткой белого цвета.
3. Полярность «-» обозначается для 7FE1A-С меткой желтого цвета, а для 7FE2A-С — спиего.




Рис. 31. Расположение выводов транзисторов

приложение 5

## **ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМАХ И КОНСТРУКЦИЯХ** РАДИОПРИЕМНИКОВ «СЕЛГА-402» И «ОРБИТА-2»

В приемниках «Селга-402», выпускавшихся с начала 1972 г., были введены следующие изменения в принципиальную схему (см. рис. 5): исключены конденсаторы С34 и С31, установленные параллельно вторичной обмотке переходного (Tp1) и вторичной обмотке выходного (Tp2) трансформаторов; начало намотки первичной обмотки выходного трансформатора производится сверху (по схеме), а вторичной — снизу; изменены номиналы резисторов R18 (1,2 кОм) и R13 (180 Ом). Кроме того, для повышения стабильности настройки контуров ФСС изменена их конструкция: исключены алюминиевые экраны, а броневой чашечный сердечник заменен кольцевым из феррита марки 600НН высотой 8 мм, диаметром 12 мм (внутренний диаметр 9 мм) с подстроечным сердечником из феррита той же марки длиной 14 мм и диаметром 2.8 мм.


В соответствии с этим изменились и моточные данные катушек L9-L13: L9 (1-2)-60  $(30\times2)$  вит. намотаны проводом ПЭЛ 0,1; L10 (3-4) — 90 ( $30 \times 3$ ) вит. намотаны проводом ПЭЛ 0,1, индуктивность катушек 117 мк $\Gamma$ н, добротность не хуже 60; L11 (1-2) — 80 (40 $\times$ 2) вит. намотаны высокочастотным проводом 0,08×3, индуктивность катушки 117 мкГн, добротность 115; L12 (1-2)-80  $(40<math>\times 2)$  вит. намотаны высокочастотным проводом  $0.08 \times 3$ , L13 (3-4)-6 вит. намотаны проводом ПЭЛ 0.1, индуктивность катушек 117 мкГн, добротность 115. Все эти катушки намотаны на трехсекционных каркасах из полистирола с размерами: h=21 мм, d=4 мм, D==8.5 мм, основание  $11 \times 11$  мм. Начало намотки катушек противоположно указанным на схеме.

В схему приемников «Орбита-2» (см. рис. 10) с начала 1972 г. также были введены изменения, которые, в основном, сводятся к следующему. Упрощена схема стабилизатора напряжения путем исключения транзистора Т2 и связанных с ним цепей. Стабилизация напряжения (после этого) осуществляется при помощи селенового столбика 7ГЕ2А-С (Д1), который обеспечивает постоянство напряжения на базах и коллекторах транзисторов Т1, Т3, Т4, а также на базе транзистора Т5 и коллекторе транзистора Т6. Соответственно исключены элементы схемы C4, R1, R3 и R10.

#### РАДИОПРИЕМНИКИ «КВАРЦ-404» И «КВАРЦ-405»

По своим техническим характеристикам и принципиальной схеме эти приемники практически не отличаются от модели «Кварц-401» (см. § 2). Электромонтажная схема печатной платы приемников «Кварц-404» и «Кварц-405» несколько видоизменена по сравнению со схемой приемника «Кварц-401» (см. цветную вклейку).

Корпуса обоих приемников выполнены из ударопрочного полистирола. В корпусе расположены: плата приемника, батарея питания и громкоговори-



тель 0,25ГД-10, укрепленный передней стенке корпуса. Ручка переключателя диапазовывелена залнюю крышку корпуса. регулятор громкости с выключателем пиручка тания И верньерного устройства расположены лицевой стороне у приемника «Кварц-404» и на правой боковой и верхней стенке у приемника «Кварц-405». В задней стенке корпуса у обоих приемников имеется крышка отсека питания, а на левой боковой стенке - планка с гнездами для подключения внешней антенны и малогабаритного телефона.

Шкала радноприемника «Кварц-404» вертикальная, а «Кварц-405» — круглая. В верньерном устройстве приемпиков использованы однотросиковые




Рис. 32. Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемников «Кварц-404» (а), «Кварц-405» (б) и «Селга-404» (в)

1— ролик; 2— ролик с ручкой настройки; 3— указатель настройки (стрелка); 4— пружина; 5— тросик; 6— шкив (лимб) КПЕ; 7— промежуточный ролик

схемы, натяжение тросика осуществляется двумя («Кварц-404» — рис. 32, а) или одной (Кварц-405» — рис. 32, б) цилиндрическими пружинами. Кинематическая схема верньерного устройства приемника «Селга-404» приведена на рис. 32, в.

Размеры корпусов приемников составляют:  $180 \times 100 \times 53$  мм — «Кварц-404» и  $180 \times 99 \times 46$  мм — «Кварц-405». В остальном все три модели приемника не отличаются друг от друга.

# РАДИОПРИЕМНИК «СЕЛГА-404»

Приемник «Селга-404» является дальнейшей модификацией широкоизвестной модели «Селга» и по своей принципиальной схеме (рис. 33) несколько отличается от схем приведенных на рис. 4 и 5. Изменения, внесенные в схему приемника по сравнению с предыдущими моделями, позволили улучшить нетехнические и эксплуатационные характеристики. его «Селги-404» реальная чувствительность составляет 1.8 мВ/м в диапазоне ДВ и 1.0 мВ/м в диапазоне СВ; максимальная чувствительность соответственно — 0,8 и 0,5; действие АРУ характеризуется изменением выходного напряжения на 8 дБ (не менее) при изменении входного на 26 дБ; номинальная выходная мощность 150 мВт; диапазон воспроизводимых частот 315—3150 Гц; среднее номинальное звуковое давление 0,23 Па. Приемник смонтирован в корпусе размером  $192 \times 102 \times 51$  мм и имеет массу 700 г. Остальные характеристики не отличаются от соответствующих характеристик приемника «Селга-402» (см. табл. 1).

Входные цепи приемника коммутируются переключением подстроечных конденсаторов и замыканием или размыканием катушки диапазона ДВ (L3). Преобразователь частоты (транзистор T1 типа KT315A) выполнен по схеме с совмещенным гетеродином. Напряжение сигнала подается на базу транзистора T1, а напряжение гетеродина на его эмиттер. Гетеродии собран по трехточечной схеме с трансформаторной связью: L6 — катушка связи в днапазоне СВ, а L8 — в диапазоне ДВ. Оптимальное условие преобразования частоты выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора T1, равном 100-130 мВ.

Усилитель  $\Pi^{\rm H}$  — трехкаскадный и использует транзисторы T2—T4 (КТЗ15А). Два последних каскада имеют непосредственную связь и работают по схеме автостабилизации (аналогично предварительному УНЧ). Система избирательности состоит из двухконтурного полосового фильтра, включенного на входе УПЧ, и одиночного контура на выходе УПЧ. Детектор выполнен по схеме с последовательным включением нагрузки с согласующим контуром. УНЧ приемника собран по трансформаторной схеме с двухтактным выходным каскадом (транзисторы T7, T8 типа МП41). Смещение на базы выходных транзисторов подается за счет падения напряжения на термисторе R23 и включенным параллельно ему резисторе R27. В приемнике использован громкоговоритель 0.5 ГД-37.

Электромонтажная схема печатной платы приведена на цветной вклейке. Питание приемника осуществляется от шести элементов типа 316, укладываемых в специальную кассету, или от аккумуляторной батареи 7Д-0,1, или от

батареи типа «Крона».

Конструктивно приемник выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола, состоящего из двух разъемных частей. Передняя часть (лицевая сторона) является несущей конструкцией; к ней крепится монтажная плата с радиоэлементами и узлами и громкоговоритель. На лицевой стороне корпуса размещены: круглая шкала; декоративная металлическая решетка, закрывающая громкоговоритель, и шильдики с названием приемника и эмблемой завода-изготовителя.

В задней стенке корпуса имеются люк для кассеты с батареей питания, закрывающийся съемной крышкой с защелкой; окно для движка переключателя диапазонов и специальная колодка с гнездами для подключения телефона, внешней антенны и заземления. На правой боковой стенке расположены

ручки настройки и регулировки громкости с выключателем питания.

Шкала приемника круглая, общая для обоих диапазонов. В верньерном устройстве применена однотросиковая схема, натяжение тросика осуществляется пружиной, расположенной по окружности внутри шкива (лимба) КПЕ. Замедление хода КПЕ достигается при помощи шкивов разных диапазонов. Стрелка указателя настройки закреплена в центре и вращается в пределах 180°. Кинематическая схема верньерного устройства приведена на рис. 32, в.




Рис. 33. Принципиальная схема радиоприемника «Селга-404»
Переключатель диапазонов В1— в положении СВ

на- ге кеме	Наименова-	Обозна-	Число	Марка; днаметр	/K- OCTB,	от. ь, енее	ота ер- ИГ ц	Тип иа-	Тип; матер	оиал; размеры	Приме-
Обозна- чен'ие по схеме	ние катушки	чение выводов	<b>БИТКОВ</b>	провода	Индук- тивность, мкГн	Доброт- ность, не менее	Частота провер- ки, МГц	мотки	каркаса	сердечника	чание
<u> </u>	•		•	<b>«</b> /	<b>∖</b> лмаз-	401»					
$^{L6}$	Гетеродин- ная ДВ	1-2	50×3	ПЭВ-1; 0,1	530	100	0,60			Броневой ма-	<i>L7</i> намотана
L7 ]	Связи ДВ	3-4-5	22; отвод от 13 вит.	пэлшо; 0,1	_		_		Трехсек-	логабаритный чашечный; из феррита марки	поверх <i>L6</i>
L 10	ΦCC-II	1—2	37×3	лэ; 0,06×5	300	140	0,465	Секцион- ная,	ционный; из полисти- рола;	600НН; высота каждой чашки	_
L11	ФСС-ІІІ	1-2-3	37×3; отвод от 101 вит.	лэ; 0,06×5	300	140	0,465	внавал	$h = 9.1 \text{ MM},$ $d = 6.5 \text{ MM},$ $d_1 = 3.5 \text{ MM}$	4,0 мм, диаметр 8,6 мм (размеры подстроечиного сердечни-	L13
L12	ФПЧ	1—2	28×3	ПЭВ-1; 01	210	70	0,465			ка: $l = 12$ мм, $d = 2.86$ мм)	намотана поверх <i>L12</i>
L13 }	Связи	3-4	28×3	пэлшо; 0,1	_	_	_			2,00 11.117	Liz
				«C	Селга-	404»					
L1	Входная СВ	1—2	<b>7</b> 5	ПЭВТЛ-2; 0,18	340	120	1,2	Рядовая,			<i>L2</i> намотана
L2 }	Связи	3-4	7	ПЭВТЛ-2; 0,18	-	_	_	плотная	Подвижный	Стержневой;	рядом с с <i>L1</i>
$L^3$	Входная ДВ	5—6	32×7	ПЭВТЛ-2; 0,18	3200	90	0,3	Секцион-	Подвижный восьмисек-	из феррита марки 400НН; <i>l</i> = 160 мм, <i>d</i> = 8 мм	L4 намо- тана ря- дом с L3
L4	Связи	7—8	21	ПЭВТЛ-2; 0,18	_		_	ная, внавал	ционный	U — O MM	в отдель- ной сек- ции

1	1		1	Į.	1	!	i				
L5	Гетеродин- ная СВ	1—2	29×4	ПЭВ-2; 0,08	180	110	1,0			Кольцевой ма-	<i>L6</i> намотана
<i>L6</i> ]	Связи	3-4-5	`7; отвод от 4 вит.	ПЭЛШО; 0,01	-	_	_		Четырех- секционный; из полисти-	логабаритный; из феррита марки 600НН8; 12×9×8 мм	поверх
$\overline{L7}$	Гетеродин- ная ДВ	1—2	49×4	ПЭВ-2; 0,1	580	75	1,0		$\begin{array}{c} { m poлa;} \\ 22  imes 11  imes \\  imes 11 { m mm,} \\ d = 6,8 { m mm} \end{array}$	(размеры под- строечного сер- дечника:	L8 намотана
L8 )	Связи	3-4-5	7; отвод от 6 вит.	ПЭЛШО; 0;1	_	-	_		α=0,0 mm	l = 14  MM,  d = 2,86  MM)	поверх <i>L7</i>
$\overline{L^g}$	Связи	1—3	8×3	ПЭВ-2; 0,1	-	-	_				<i>L9</i> намотана
L10 }	ФСС-І	3-4	27×3	ПЭВ-2; 3×0,08	119	100	0,465				поверх <i>L10</i>
$\overline{L11}$	ФСС-11	1—2	27×3	ПЭВ-2; 3×0,08	119	100	0,465				• <i>L12</i> намотана
L12 }	Связи	3-4	4	ПЭВ-2; 0,1	-	_	_				поверх <i>L11</i>
L13 }	ФПЧ	1-2-3	29+26; отвод от 29 вит.	ПЭВ-2; 0,1	119	100	0,465				<i>L14</i> намотана поверх
L14	Связи	4—5	12×2	ПЭВ-2; 0,1		_	_				L13
	•			«	Вега-4	102»					
L1	Входная СВ	56	74	ПЭВ-1; 0,18	340	160	1,0	Рядовая,	Подвижный;		
L2 }	Связи	7—8	8	ПЭВ-1; 0,18			_	плотная	из полисти- рола	Стержневой; из феррита	Катушки располо-
$\overline{L3^{'}}$	Входная ДВ	12	36×7	ПЭВ-1; 0,18	2760	140	0,25	Секцион-	Подвижный восьмисек-	марки 400НН; l = 140 мм d = 8 мм	жены рядом
$L4^{-1}$	Связи	34	23	ПЭВ-1; 0,18		_	_	ная, внавал	ционный; из полистирола		

эна- б кеме	Напмено-	Обозна-	Число	Марка;	Индук- тивность, мкГн	b, eHee	MF - A	Тип	Тип; матер	онал; размеры	Приме-	
Оберна- чение по схеме	вание катушкн	чение выводов	витков	диаметр провода	Инд: тивн мкГн	Доброт- ность, не менее	Частота провер- ки, МГц	намотки	каркаса	сердечника	чанне	
$L_{2}$	Гетеродин- ная СВ	1-2	29×4	ПЭВ-1; 0,1	160	80	1,0				<i>L6</i> намотана	
L6 }	Связи	3-45	9; отвод от 3,5 виг.	ПЭЛО; 0,1	_			Секцион- ная,	Четырех- секционный; из полисти-	Подстроечный; из феррита	поверх <i>L5</i>	
$\overline{L^7}$	Гетеродин- ная ДВ	1—2	48×4	ПЭВ-1; 0,1	475	80	1,0	внавал	рола; h = 22 мм, d = 6,8 мм, $d_1 = 10$ мм	марки $600$ HH; $l = 14$ мм, $d = 2,86$ мм	<i>L</i> 8 намотана	
L8	Связи	3—4—5	11,5; отвод от 4 вит.	ПЭЛО; 0,1		_	_		w	,	поверх <i>L7</i>	
$\overline{L^9}$	Фильтр ос- лабления ПЧ	1—2	180	ПЭВ-1; 0,06—5	880	140	0,465			Броневой	_	
L10 )	ФПЧІ	1-2-3	96; отвод от 69 вит.	ПЭВ-1; 0,06×5	240	120	0,465		Односек-	малогабаритный чашечный; из феррита	_	
$\frac{1}{L^{11}}$	ФПД	1—2	96	ПЭВ-1; 0,06×5	240	120	0,465	Внавал	ционный; из полисти- рола;	марки 600НН; высота каждой чашки 4,0 мм,	_	
L 12	Связи	3-4	3	пэлшо; 0,1		_	_		h = 12.6  MM, d = 3.8  MM, $d_1 = 6.3 \text{ MM}$	(размеры под-	,	
$\overline{L^{13}}$	ФПЧІІІ	1-2-3	96; отвод от 64 вит.	ПЭВ-1; 0,1	240	80	0,465		1 0,5 MM	строечного сердечника: l=12 мм, d=2,86 мм)	<i>L 14</i> намотана	
L14	Связи	4—5	15	пэлшо; 0,1		_	_			2,00/	поверх <i>L1</i> 3	

«Нейва-401», «Сигнал-601»

L1	11	Входная СВ	12	80	лэшо; 10×0,07	460	150	1,2			Стержневой;	Vonunun
<i>L</i> 2		Входная ДВ	56	<b>5</b> 6×5	ПЭВ-1; 0,09	6000	120	0,3	Рядовая, плотная	Подвижный	из феррита марки 600НН;	Қатушки располо- жены
L3		Связи	3-4	4	пэлшо; 0,12	4		_			100×20×3 mm	рядом
L4		Гетеродин- ная: ДВ	1-2-3	193,5; отвод от 3,5 вит.	ПЭВ-1; 0,09	920	100	1,0		,	·	<i>L5</i> намотана
L5	]	Связи	45	9	ПЭВ-1; 0,09	-	_	_				поверх <i>L4</i>
L6		Гетеродин- ная СВ	1-2	110	ПЭВ-1; 0,09	300	85	1,0			Броневой ма-	<i>L</i> 7 намотана
L7	]	Связи	3-4	8,5	ПЭВ-1; 0,09	_	_			Трехсек-	логабаритный чашечный; на феррита	поверх <i>L6</i>
L8		Связи	3—4	34 .	ПЭВ-1; 0,09			_	Секцион- ная,	ционный; из полисти- рола;	марки 1000НН; высота каждой чашки 4,0 мм,	<i>L</i> 8 намотана
L9	J	ФСС-І	1—2	86	ПЭВ-1; 0,09	200	70	0,465	внавал	h = 10.5  MM, d = 6.4  MM,	диаметр 8,6 мм (размеры под-	поверх <i>L9</i>
L10		ФСС-ІІ	1-2	102	ПЭВ-1; 0,09	240	80	0,465		$d_1 = 3.7 \text{ MM}$	строечного сердечника: $l = 12$ мм,	<b></b>
£11		ФСС-ІІІ	1-2-3	102; отвод от 12 вит.	ПЭВ-1; 0,09	240	80	0,465		,	d = 2,86  MM)	
L12	}	ФПЧ	1-2-3	102; отвод ог 36 вит.	ПЭВ-1; 0,09	240	60	0,465				<i>L1</i> 3 намотана
L13	]	Связи	4-5	40	ПЭВ-1; 0,09	-	_	-		,		поверх <i>L12</i>

Обозначение по схеме	Наименова- ние транс-	Наименова- ние обмотки	Обозначение выводов	0.88	Марка; диаметр провода	Материал; размеры магнитопровода	Сопротнв- ление постоян- ному	Ток холос- того	Қоэффи- циент трансфор-	Параметры проверке ко та трансфо тока холоо	оэффициен- ормации и
0,000	форматора		Обоз	Число витков	провода	маг китопровода	току, Ом	хода, мА	мации	напряже- ние, В	част <b>ота,</b> Гц
				4		тга-404»					
		Первичная	1-2	1600	ПЭВ-2; 0,07		260	3,0		25	500
Tp1	Переходной	70	3-4	500	ПЭВ-2; 0,08	Пермаллой	70		1,5—1,7		
		Вторичная	4-5	500	ПЭВ-2; 0,08	марки 50Н;	70	-		_	_
		П	1-2	225	ПЭВ-2; 0,15	набор Ш5×6 мм	3,5				
Tp2	Выходной	Первичная	2-3	225	ПЭВ-2; 0,15	IIIO/O MM	3,5	_	6,5—7,0	-	
·	·	Вторичная	4-5	60	ПЭЛ; 0,35	1	0,6	26,0		1	500
	•				«Be	ега-402»					
	1	Первичная	1-2	] 1600	ПЭВ-1; 0,08	1	200	1,8		100	50
Tp1	Переходной	Вторичная	3-4	400	ПЭВ-1; 0,08	Пермаллой	53		2,0-2,1	_	_
		Бторичная	4-5	400	ПЭВ-1; 0,08	марки 50Н;	52	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
T 9 ·	Выходной	Первичная	$\frac{1-2}{2-3}$	300	ПЭВ-1; 0,15 ПЭВ-1; 0,15	набор Ш5×6 мм	7,3	-	6,56,8		_
Tp2	Быходнои	Вторичная	14-5	90	ПЭЛ: 0,33	- 73	0,8	30	. 0,0 0,0	100	50
	1	1 2.op.		, , ,		», «Сигнал-601»	<del>`                                    </del>		<u> </u>		
	ī	Первичная	1-2	2150	ПЭВ-1; 0,06	1	340	3,2	1	25	500
Tp1	Переходной		3-4	285	ПЭВ-1; 0,06	-[	55		3,7		İ
•		Вторичная	4-5	285	∣ ПЭВ-1; 0,06	Пермаллой	55	1			<u> </u>
		Первичная	1-2		ПЭВ-1; 0,09	марки 50H; набор	21	-		_	_
Tp2	Выходной	Терытния	2-3		ПЭВ-1; 0,23	_ Ш3×6 мм	9	<u> </u>	- 0,21		<del> </del>
· P.Z	220	Вторичная	$\frac{4-5}{5-6}$		ПЭВ-2; 0,23	-	-	- 28,0		1	500

Внутренняя магнитная антенна выполнена из круглого ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной 160 мм. Конструкция антенны и распайка выводов входных катушек показана на рис. 34. Основные данные моточных узлов даны в табл. 15 и 16, а распайка выводов катушек и трансформаторов приведены на рис. 35 и 36. В качестве блока КПЕ в приемнике использован сдвоенный конденсатор типа КПТ-2-5/270 пФ.




Рис. 34. Конструкция и распайка выводов магнитной антенны радиоприемника «Селга-404»




Рис. 35. Распайка выводов катушек радиоприемника «Селга-440»




Рис. 36. Распайка выводов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемника «Селга-404»

Напряжения постоянного тока на электродах транзисторов указаны в табл. 17, а в табл. 18— покаскадная чувствительность.

_								•
Электрод		Напря	жение н	іа элект	родах, 1	3, транз	истора	
транзистора	T1	<b>T</b> 2	ТЗ	T4	T5	T6	T7	Т8
			«Алмаз	3-401»				,
База	0,6	0,55	0,55	0,38	2,1	0,12	0,12	
Эмиттер	0,45	0,35	0,35	<b>0,</b> 25	1,9	0,02	0,02	_
Коллектор	5,5	2,8	5,0	2,1	7,6	8,9	8,9	_
	·		«Селга	-404»			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
База	1,2	0,6	0,5	4,5	0,8	3,2	0,12	0,12
Эмиттер	1,7	0 ·	0.	0,9	0	2,7	0,02	0,02
Коллектор	7,0	5,0	1,5	7,8	3,2	8,3	9,0	9,0
	<u> </u>		«Bera	-402»				····
База	1,2	0,6	1,1	0,2	1,4	0,15	0,15	-
Эмиттер	1,2	0,4	0,9	0	1,2	0	0	_
Коллектор	5,8	4,5	2,2	1,4	8,6	9,0	9,0	
		«Нейва	-401»,	«Сигнал	1-601»			
База	1,3	0,25	0,3	<b>0,</b> 13	3,2	0,12	0,12	_
Эмиттер	1,2	0	0,06	0	3,0	0	0	
Коллектор	3,9	2,8	7,8	3,2	8,8	9,0	9,0	_

Таблица 18

Точка подачи сигнала	Условия измерения	Чувствитель- ность, не ниже	Выходное напряже- ние, В
	«Селга-404»		
База <i>Т1</i>	[	25—40 мкВ	-
Коллектор Т1		150 мкВ	
Вывод 1 L11	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с частотой модуляции 1000	300 мкВ	
База ТЗ	Гц и глубиной 30% через кон-	1,0 мВ	0,65
Коллектор ТЗ	денсатор емкостью 0,06 мкФ на базу <i>Т1</i>	2,5 мВ	
Коллектор Т4		150 мВ	
Анод Д		25—40 мВ	

		11 / 000111111	11100001111 = 0
Точка подачи сигнала	Условия измерения	Чувствитель- ность, не ниже	Выходное напряже- ине, В
База Т5	·	3—6 мВ	
Коллектор <i>Т5</i> База <i>Т6</i>	G 00 1 1000	125 мВ	
Коллектор Т6	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор 1,0 мкФ	1,2 B	0,65
Эмиттер Т6	на базу <i>Т5</i>	120 мВ	
База <i>Т7</i> и <i>Т8</i>		0,35 B	
Коллектор <i>Т7</i> и <i>Т8</i>	1	2,9 B	
	«Вега-402»	,	
KT1		3—7 мкВ	[
База Т2	Сигнал от ГСС частотой 465 кГц с частотой модуляции 1000	30—70 мкВ	2.05
База <i>ТЗ</i>	Гц и глубиной 30% через кон- денсатор емкостью 0,01 мкФ	1—2 мВ	0,65
KT2	- на <i>KT I</i>	16—20 мВ	
Коллектор <i>Т4</i>		15—25 мВ	
База <i>Т5</i>	C 27 * 1000	1020 MD	
Қоллектор <i>Т5</i>	Сигнал от ЗГ частотой 1000 Гц через конденсатор 1,0 мкФ на базу <i>Т4</i>	2,3—2,8 B	1,1
База <i>Т6</i>	na oasy 11	10 05 0	
База <i>Т7</i>		1,8—2,5 B	
	«Нейва-401», «Сигнал-601»		
База <i>Т1</i>	. [	4 мкВ	
Вывод 3 катушки L9	Сигнал от ГСС частотой 465 кГп	<b>4</b> 50 мкВ	
База Т2	с частотой модуляции 1000 Гц и глубиной 30% через конден-	35 мкВ	0,2
База ТЗ	сатор 0,05 мкФ на базу <i>Т1</i>	1,5 мВ	
Анод <i>Д2</i>		45 мВ	
Sa3a <i>T4</i>		. 0,8 мВ	
База <i>Т5</i>	Сигиал от ЗГ частотой 1000	2,5 мВ	0.0
(оллектор <i>Т5</i>	Гц через конденсатор 10—20 — мкФ на базу <i>Т4</i>	1,1 B	0,9
вывод <i>4 Тр 2</i>		0,2 B	

## РАДИОПРИЕМНИК «ВЕГА-402»

Радиоприемник «Вега-402» имеет технические и эксплуатационные характеристики, аналогичные соответствующим характеристикам приемника «Селга», за исключением: максимальная чувствительность при работе от внутренней магнитной антенны составляет не менее 0,8 мВ/м в диапазоне ДВ и 0,5 мВ/м в диапазоне СВ; избирательность по соседнему каналу и ослабление зеркального канала в диапазоне ДВ составляет 26 дБ; ослабление сигнала промежуточной частоты 20 дБ; ручная регулировка громкости 32 дБ; частотная характеристика всего тракта по звуковому давлению 315—3550 Гц; среднее номинальное звуковое давление 0,23 Па; номинальная выходная мощность 150 мВт; ток покоя не более 12 мА; габаритные размеры приемника 160× ×157×64 мм; масса 980 г.

Принципиальная схема приемника приведена на рис. 37. Входные одиночные контуры размещены на ферритовом стержне магнитной антенны. В диапазоне ДВ индуктивностью входного контура является индуктивность последовательно соединенных катушек L1 и L3, а при переходе на диапазон СВ катушка L3 соединяется с корпусом через контакты 9, 11 переключателя В1 и индуктивностью входного контура является только индуктивность катушки L1. Связь между контурами входной дели и базой транзистора преобразователя частоты (T1) индуктивная: L2 и L4 — катушки связи. Подключение внешней антенны осуществляется через гнездо Г1 и конденсатор С1, который выполнен печатным способом на плате.

Преобразователь частоты выполнен на транзисторе T1 (ГТ309A) с совмещенным гетеродином по схеме с общим эмиттером для напряжения сигнала и по схеме с общей базой для напряжения гетеродина. Гетеродин собран по трехточечной схеме с трансформаторной связью: L6 — катушка связи в диапазоне СВ, а L8 — в диапазоне ДВ. Параллельно входу преобразователя частоты подключен фильтр (L9, C15) ослабления сигналов промежуточной частоты ( $465\$ кГц). Нагрузкой преобразователя служит двухзвенный полосовой фильтр (L10, C17 и L11, C19) с внешней емкостной связью (C18). Второй фильтр ПЧ связан с базой первого транзистора УПЧ индуктивно (L12 — катушка связи).

Усилитель ПЧ — двухкаскадный и собран на транзисторах T2 и T3 (ГТЗ09Б). Первый каскад — резонансный с коллекторной нагрузкой в виде контура (L13, C21), а второй — резистивный, нагрузкой которого является детектор, выполненный на диодах  $\mathcal{A}1$ ,  $\mathcal{A}2$  (Д9В) по схеме удвоения. Детектор сигнала одновременно является и детектором АРУ. Напряжение АРУ подается на базу транзистора T2 через резистор R11. Для устранения возбуждения УПЧ второй каскад усилителя, детектор и относящиеся к ним эле-

менты схемы закрыты алюминиевым экраном.

Усилитель НЧ собран на четырех транзисторах T4-T7 (МП40) по трансформаторной схеме. Первые два каскада (предварительный УНЧ) имеют гальваническую связь. Выходной каскад выполнен по двухтактной схеме и его нагрузкой является трансформатор Tp2, во вторичную обмотку которого включен громкоговоритель  $0.5\Gamma$ Д-21 (сопротивление звуковой катушки 8 Ом).

УНЧ охвачен глубокой отрицательной обратной связью, обеспечивающей заданную частотную характеристику и коэффициент гармоник не более 5%. Особенностью схемы УНЧ является то, что смещение первого каскада (T4) и выходного (T6, T7) создается за счет тока эмиттера транзистора (T5) предвыходного каскада. Это позволило обеспечить достаточно хорошую температурную стабильность без применения специальных термисторов. При увеличении тока транзистора T5, связанного с вовышением температуры отрицательное напряжение на базах транзисторов T4, T6 и T7 уменьшается, что приводит к уменьшению тока T5.

Питание приемника осуществляется от двух последовательно соединенных элементов типа 3336Л. Электромонтажная схема печатной платы приемника

приведена на цветной вклейке.




Рис. 37. Принципиальная схема радиоприемника «Вега-402» Переключатель диапазонов В1—в положении СВ

Приемник «Вега-402» смонтирован в корпусе из ударопрочного полистирола и состоит из двух частей: передней (несущая конструкция) — собственно корпуса и задней крышки. Обе части соединяются между собой тремя винтами. На передней (лицевой) стороне расположена горизонтальная шкала, общая для обоих диапазонов СВ и ДВ. Под шкалой находятся ручки иастройки и регулировки громкости, а также кнопка включения лампочки подсветки шкалы (сама лампочка находится иа передней стенке внутри корпуса в нижней части шкалы). В нижней части лицевой стороны корпуса под декоративной решеткой установлен громкоговоритель. На правой боковой стенке корпуса установлены гнезда головного телефона и источника внешнего пита-




Рис. 38. Общий вид узла верньерного устройства радноприемника «Вега-402»

I — указатель настройки (стрелка); 2 — ролик; 3 — отверстие для рычага поворота КПЕ; 4 — шкив (лимб) КПЕ;  $\delta$  — пружииа; 6 — тросик; 7 — корпус; 8 — втулка для ручки настройки

ния. На задней стенке корпуса расположены: гнездо для подключения наружной антенны, движок переключателя диапазонов и люк для установки батарей пнтания (люк закрыт съемной крышкой). Ручка или ремень для переноски приемника крепятся с помощью специальных выступов, вставляемых в пазы на правой и левой стенках корпуса.

В качестве верньерного устройства использована однотросиковая система. натяжение тросика осуществляется цилиндрической пружиной. Выполнено верньерное устройство в виде самостоятельного vзла крепится вместе с монтажной платой к корпусу приемника двумя винтами. Ры-

чаг, укрепленный на оси КПЕ, входит в прорезь диска верньера, что обеспечивает кинематическую связь их между собой. Такая конструкция облегчает разборку приемника для ремонта и настройки. Устройство верньерного узла показано на рис. 38.




Рис. 39. Конструкция и распайка выводов магнитной антенны радиоприемника «Вега-402»

Внутренняя магнитная антенна выполнена на цилиндрическом стержне из феррита, на котором размещены катушки входных контуров обоих диапа-

зонов с соответствующими катушками связи. Конструкция магнитной антенны и распайка выводов антенных катушек показана на рис. 39. Основные данные





Рис. 40. Распайка выводов катушек радиоприемника «Вега-402»

всех катушек и трансформаторов приведены в табл. 15 и 16, а распайка выводов катушек и трансформаторов — иа рис. 40 и 41. В качестве блока КПЕ в приемнике использован сдвоенный блок типа КПЧ-5 5—285 пФ или типа КПТМ-4. При использованни блока типа КПТМ-4 на нем устанавливаются конденсаторы С9—С12, а конденсаторы С5 и С7 должны иметь емкость 270 и 130 пФ соответственно.

Рис. 41. Распайка выволов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемника «Вега-402»



Напряжения постоянного тока на электродах траизисторов указаны в табл. 17, а в табл. 18 — покаскадная чувствительность.

приложение 9

#### «НЕЙВА-401» И «СИГНАЛ-601»

По своей принципиальной схеме (рпс. 42) оба приемника не отличаются друг от друга. В приемнике «Сигнал-601» установлены специальные часы типа 196 ЧС, при помощи которых он может быть автоматически включен в любое заданное время. Контакты часов подключаются в разрыв цепи, обозначенный на схеме (рис. 42) точкой А. В приемнике также предусмотрена возможность его автоматического выключения.

Технические характеристики приемников не отличаются от соответствующих характеристик приемника «Кварц-401» (см. табл. 1), за исключением: реальная чувствительность при работе иа магнитную антенну в диапазоне СВ составляет 2,0 мВ/м; максимальная чувствительность в диапазоне СВ—1,0 мВ/м, а в диапазоне ДВ—1,5 мВ/м; ослабление сигнала зеркального канала в диапазоне ДВ—26 дБ; действие ручной регулировки громкости—35 дБ; номинальная выходная мощность 150 мВт; ток покоя—не более 7,5 мА; среднее стандартное звуковое давление 0,1 Па. Приемник «Нейва-401» имеет массу 450 г и габариты  $134 \times 77 \times 36$  мм, а приемник «Сигнал-601»—500 г и  $129 \times 85 \times 36$  мм соответственно.

Оба приемника выполнены по обычной супергетеродинной схеме на семи транзисторах и двух полупроводниковых диодах. Катушки входных контуров диапазонов ДВ (L2) и СВ (L1) размещены на плоском ферритовом стержне





Рис. 42. Принципиальная схема радиоприемника «Нейва-401» Переключатель диапазонов *В1* — в положении СВ

магнитной антенны. Преобразователь частоты собран на транзисторе Т1 (ГТЗ09Г) по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по трехточечной схеме с индуктивной обратной связью: L5 — катушка связи в диапазоне ДВ, а L7 — в диапазоне СВ. Оптимальное условие преобразования частоты выполняется при напряжении гетеродина на эмиттере транзистора T1. равном 80—150 мВ. Нагрузкой преобразователя является трехзвенный фильтр сосредоточенной селекции (L9, С13, L10, С35; L11, С15) с емкостной связью (С14, С34). Фильтр имеет полосу пропускания 6,5—9,5 кГц. Режим работы транзистора TI определяется резистором R2 и стабистором  $\mathcal{I}I$  (7ГЕ2A-C).



Кинематическая схема верньерного устройства ников «Нейва-401» (а) и «Сигнал-601» (б)

1— шкив (лимб) КПЕ; 2— ролик; 3— шкала; 4— ручка иастройки; 5— указатель настройки (стрелка); 6— осиование шкалы; 7— кронштейн; 8— тросик; 9— пружина; 10—диск

Усилитель ПЧ — двухкаскадный и собран на транзисторах Т2 (ГТ309Е), T3 (ГТ309В). Первый каскад использует реостатную схему. Базовая цепь транзистора T2 управляется напряжением АРУ, которое снимается с конденсатора C27. Нагрузкой каскада является резистор R9. Второй каскад УПЧ выполнен по резонансной схеме, связь контура L12, C22 с детектором трансформаторная. Для компенсации внутренней обратной связи в каскаде применена нейтрализация (конденсатор C20). Детектор собран на диоде  $\mathcal{A}2$  (Д9Б) по схеме с последовательным включением нагрузки (потенциометр R19). Резистор R18 и конденсаторы C27, C28 выполняют функции фильтра.

Усилитель НЧ трехкаскадный, каскады предварительного усиления вы-полнены на транзисторах *Т4* и *Т5* (МП41А), а двухтактный выходной кас-кад — на транзисторах *Т6* и *Т7* (МП41). Первый каскад УНЧ собран по реостатной схеме, а второй — по трансформаторной (Тр1 — переходной трансформатор). В эмиттерную цепь транзистора Т5 включен делитель напряжения R/2, R/3. Обратная связь по напряжению подается со вторичной обмотки выходного трансформатора Tp2 в эмиттер T5 через цепочку C25, R/2, R/3 и выполняет функции термостабилизации. Выходной каскад УНЧ нагружен на трансформатор, во вторичную обмотку которого включен громкоговоритель 0.25ГД-10.

В приемниках предусмотрена возможность подключения внешней антенны (гнездо  $\Gamma 1$ ) и малогабаритного телефона (гнездо  $\Gamma 2$ ). Питание осуществляется от батареи «Крона». Электромонтажная схема печатной платы (одинаковая для обоих приемников) приведена на цветной вклейке. Часы в радиоприемнике «Сигнал-601» подключаются на печатной плате в разрыв цепи,

который обозначен точкой  $\theta$ ,

Корпус приемников «Нейва-401» и «Сигнал-601» выполнен из ударопрочного полистирола и состоит из двух частей: передней (несущая конструкция) — собственно корпуса и задней — крышки. Обе части соединяются между

Рис. 44. Конструкция и распайка выводов магнитной антенны радиоприемников «Нейва-401» и «Сигнал-601»

собой с помощью двух винтов. На передней лицевой панели приемника «Нейва-401» расположена вертикальная шкала, ручки настройки и регулятора громкости. На задней стенке находятся: гнезда для подключения наружной антенны и телефона, движок переключателя днапазонов и люк для установки батареи питания.

В приемнике «Сигнал-601» ручка настройки вынесена на правую боковую стенку корпуса. Здесь же находится головка для завода часов. На передней панели установлены часы и круглая шкала. На левой бокостенке находится гнездо для подключения головного телефона. На задней стенке размещены: движок переключателя днапазонов, гнездо для подключения внешней антенны. ручка регулятора громкости, переключатель рода работы и люк батареи питания.

Кинематические схемы верньерных устройств приемников «Нейва-401» и «Сигнал-601» приведены на рис. 43. Нужно отметить, что верньерное устройство приемника «Сигнал-601» выполнено в виде самостоятельного усла,




Рис. 45. Распайка выводов катушек радиоприемников «Нейва-401» и «Сигнал-601»

устройство которого хорошо видно на рис. 43, б. На рис. 44 показана конструкция магнитной антенны, а на рис. 45 и 46 распайка выводов катушек и трансформаторов. Основные данные моточных узлов указаны в табл. 15 и 16.




Рис. 46. Распайка выводов переходного (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемников «Нейва-401» и «Сигнал-601»

В качестве блока КПЕ в приемниках использован сдвоенный блок типа КПТМ-4 7—260 пФ с четырьмя подстроечными конденсаторами 2,5—8 пФ. Переключатель диапазонов применен типа ПД-22ПЧН.

Напряжения постоянного тока на электродах транзисторов приведены

в табл. 17, а в табл. 18 — покаскадная чувствительность.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосов А., Холява В. Радиоприемник «Алмаз». — Радио, 1965, № 1. 2. Буланов Ю. А., Усов С. Н. Усилители и радиоприемные устройства. —

М.: Высшая школа, 1971.

3. Голубев Ю. Радноприемник «Селга». — Радно, 1964, № 10.

 Голубев Ю., Новоселов Л. Е. «Орбита»— Радно, 1969, № 4.
 Калихман С. Г., Левин Я. М. Радиоприемники на полупроводниковых приборах. — М.: Связь, 1979.

6. Кинг Г. Устранение неисправностей транзисторных устройств. — М.:

Энергия, 1973.

7. Малинин Р. М. Справочник по транзисторным схемам. — М.: Энергия. 1968.

8. Мовшович М. Е. Полупроводниковые преобразователи частоты. — Л.: Энергия, 1968.

9. Пабст Б. Определение неисправностей транзисторных радиоприемни-

ков. — М.: Энергия, 1970. 10. Синельников А. X. Бестрансформаторные транзисторные усилители низкой частоты. — М.: Энергия, 1969.

11. Фишер Г. И. Транзисторная техника для радиолюбителей. — М.: Энергия. 1966.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Глава первая. Принципиальные схемы и конструкции приемников	9
1. «Сокол» и «Сокол-403» 2. «Кварц-401» («Сокол-3») 3. «Селга»	9 11 13
4. «Селга-402» 5. «Алмаз»	16 18 21
8. «Орбита», «Орбита-2»	23 25 28
Глава вторая. Настройка и регулировка приемников ,	35
10. Общие положения	35
транзисторов	37 45 54 60 61
Глава третья. Проверка основных параметров	68
<ul> <li>17. Проверка диапазона принимаемых частот и точности градуировки</li> <li>18. Проверка реальной чувствительности и собственных шумов</li> <li>19. Проверка избирательности (ослабления соседнего канала)</li> <li>20. Проверка ширины полосы пропускания, промежуточной частоты, ослабления сигнала зеркального канала и ослабления напряжения сигнала промежуточной частоты</li> <li>21. Проверка номинальной выходной мощности и чувствительно-</li> </ul>	68 69 70 70
сти тракта НЧ	71 71
Глава четвертая. Основные неисправности, методы их обнаружения и устранения	72
23. Общие положения	72 73 74 77
проверка	78

`лава пят	ая.	3	аря	ДН	ые	yc	тр	оис	тв	a	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	٠	•
28. Приз	щи	тиа	льн	ые	c	хем	ы	И	K	оно	тр	укі	INE	1 3	зар	яд	ны	X	уст	po	йст	В
29. Эксп	луа	таі	ция	38	ря	ДНІ	Χk	yo	стр	ой	CTE	и	В	озм	102	KHI	зe	не	исі	ipa	вн	0-
сти	•	•	•		•	• 1	•			•		•	•			٠		•		•	•	•
Іриложение 1						زر																
1			•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•
Гриложение 2		•	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•
риложение 3																					•.	
Гриложение 4																						
риложение 5																					•	
риложение 6																						
риложение 7	•														`.							
риложение 8																						
Гриложение 9								÷													٠	
- 'писок питера	mazn																					

•••

,

÷

# Лев Евгеньевич Новоселов

# КАРМАННЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПРИЕМНИКИ

Редактор В. Н. Миханкова Художественный редактор Д. Р. Стеванович Технический редактор Е. А. Полякова Корректор Е. В. Багно Обложка художника А. Р. Шилова

## ИБ № 1084

Сдано в набор 10.09.79. Подписано в печать 10.01.30. М-32508. Формат 60×90¹/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 1, Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 8+1 вкл. Уч.-изд. л. 10,22. Тираж 100 000 экз. Заказ 838. Цена 90 к.

Ленинградское отделение издательства «Энергия», 191041, Ленинград, Д-41, Марсово поле, 1.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленниградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.




Рис. 12. Расположение деталей и узлов на монтажных платах радиоприемников «Сокол» и «Сокол-403» (а), «Кварц-401» (б) и «Селга» (в)







Рис. 12. Расположение деталей и узлов на монтажных платах радиоприемников «Селга-402» (а), «Алмаз» (б) и «Этюд-2» (в)



δ)







Рис. 12.  $^{V\theta}$  Расположение деталей и узлов на монтажных платах радиоприемников «Этюд-603» (а), «Орбита» и «Орбита-2» (б)




Монтажная схема печатной платы радиоприемников «Сокол» и «Сокол-403» На плате приемника «Сокол-403» конденсатор СЗЭ расположен со стороны фольги и установлен между точками 1, 2 Тр1




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Кварц-401»




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Селга» Экран транзистора T3 не показан




Монтажная схема радиоприемника «Селга-402» Экраны  $\it T4$ ,  $\it J2$ ,  $\it J3$  и  $\it C30$  не показаны




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Алмаз» Экран транзистора T3 не показан




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Этюд-2»




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Этюд-603»




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Орбита»




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Орбита-2»




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Орбита-2»



Монтажная схема печатной платы радиоприемников «Кварц-404» и «Кварц-405»




Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Селга-404»



Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Вега-402»

На рисунке не показан экран, которым закрыт последний каскад УПЧ и детектор с соответствующими элементами. Кроме указанных на схеме, навесными проводниками соединены: контакт 4BI — точка A платы и контакт 10 BI — точка B



Монтажная схема печатной платы радиоприемника «Нейва-401» Экран транзистора *ТЗ* условно не показан. Точки *А-А* платы соединены навесным проводником. В приемнике «Сигнал-601» в разрыв проводника в точке *О* включаются контакты часов